



Philips Signage Solutions
Tableaux

25 дюймів
На базі Android



25BDL4050I

Цифрові інформаційні дисплеї з автономним живленням

Технологія для яскравішого майбутнього

Від інформаційних дисплеїв з упевнено забарвленими меню до рекламних плакатів без використання паперу – Philips Tableaux відкриває нову еру потенціалу дисплеїв. Можливості оцифрування паперових вивісок або заміни наявних цифрових моделей чіткими дисплеями ePaper, які легко оновлювати.

Операційна гнучкість

- Запускайте контент у будь-який час

Неперевершена ефективність

- Процесор Android SoC
- Повнокольоровий дисплей e-paper
- Можливість читання за сонячного світла

Заощадливе системне рішення

- Низький рівень споживання енергії, автономна робота

Універсальне системне рішення

- Технологія для майбутнього

PHILIPS

Специфікації

Під'єднання

- Аудіовихід: Вихід гучномовця (роз'єм для навушників)
- Інші з'єднання: micro SD, micro USB, USB, тип A
- WiFi: Wi-Fi 2,4 ГГц і 5 ГГц

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 25.3 дюймів
- Формат кадру: 16:9
- Роздільна здатність панелі: 3200 x 1800
- Кольори дисплею: 60 000
- Час відгуку (типовий): 36 с для оновлення зображення
- Операційна система: Android 11

Передача даних

- Ethernet: 10M/100M
- Wi-Fi/ WLAN: Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) + 5 ГГц

Зручність

- Встановлення: Горизонтальне (24/7), Вертикальне (24/7)
- Регулювання у мережі: LAN (RJ45)
- Батарейний відсік: 4 батареї 18650 (>2600 mAh) не входять у комплект

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: Адаптер 20 В/2,25 А

Розміри

- Ширина телевізора: 602,4 мм
- Вага виробу: 2,4 кг
- Висота телевізора: 357,4 мм
- Глибина телевізора: 37,5 мм
- Настінне кріплення: 100 x 100 мм

Умови роботи

- Висота над рівнем моря: 0–3000 м
- Діапазон температури (робочий): 15° ~ 35° °C
- Відносна вологість: 30 ~ 80 %
- Діапазон температури (зберігання): -25 ~ 50 °C

Внутрішній програвач

- Процесор: Rockchip PX30
- Пам'ять: 2 ГБ LPDDR3
- Зберігання: 16 ГБ eMMC

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Адаптер змінного струму, Короткий посібник (x1)

Різне

- Гарантія: 3 роки гарантії
- Дозволи контролюючих органів: CE, FCC

Основні

Легке завантаження контенту

Можливість відображення 60 000 кольорів (включаючи синій) для чіткої та впевненої трансляції повідомлень, а також 16 ГБ внутрішньої пам'яті. Під'єднайте джерело живлення, щоб завантажити новий статичний контент для миттєвого відтворення через з'єднання USB, LAN або Wi-Fi.

Низький рівень споживання енергії

Ідеально підходить для середовищ без близького доступу до живлення. Розташування Philips Tableaux можна легко змінювати, відображаючи кольоровий статичний контент так само, як і паперові плакати, а під'єднувати живлення потрібно лише для завантаження нового контенту.

Технологія для майбутнього

Ми розробляємо технології для вашого екологічного майбутнього – без споживання живлення, без відходів у вигляді змінних барвистих паперових плакатів.

На базі Android

Професійні дисплеї Philips на базі Android є гнучкими й надійними, а також гарантують актуальність характеристик дисплея протягом довшого часу.

Повнокольоровий дисплей e-paper

Повнокольоровий дисплей e-paper

Можливість читання за сонячного світла

Можливість читання за сонячного світла



Дата випуску 2024-04-01

Версія: 1.0.1

EAN: 87 12581 80107 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com