

Philips
Портативный
проигрыватель DVD

25,9 см (10,2") широкоформ.
ЖКД

PET1031



Поворачивающийся экран, удобство просмотра

До 5 часов работы

Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1031 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки.

Идеальный просмотр с любого места

- ЖК-дисплей TFT высокого разрешения с диагональю 10,2" для удобного просмотра
- Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения
- Смотрите в широкоэкранный формате 16:9
- Встроенные качественные стерео АС

Погрузитесь в развлечения прямо на ходу

- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения мультимедийных файлов формата DivX
- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

Полное удобство

- В комплект входит сумка для переноски
- Наслаждайтесь 5-ти часовым непрерывным просмотром*
- Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD
- Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение DVD, DivX, MPEG4



Благодаря поддержке DivX[®] можно наслаждаться кодированным в DivX[®] видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX[®] — это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX[®] могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

DivX Ultra



DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Смотрите вместе фотографии с CD (JPEG)



Возможности мультимедийного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

Экран с Zero Bright Dot™

К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято

считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве портативных DVD-плееров, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные DVD-плееры поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

25,9 см (10,2") ЖКД выс.разр.




Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

Смотрите в широкоэкранный формате 16:9



Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 мВ (среднеквадр., наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

Подключения

- A/V выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9~12 В
- USB
- Другие подключения: Комп. видеовыход, с ч/строчной разв., Выход S-Video
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2
- Слот для карты памяти стандарта SD/MMC: Слот карты SD

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

Питание

- Срок службы аккумулятора: До 5 ч
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Вход пост. ток 9~12 В; 110-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: Кабели: A/V x1, S-video x1, компонентный видеокабель x1
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель S-Video, Компонентный видеокабель, Дорожный футляр
- Пульт ДУ: AY5507 тонкий пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: 16 языков
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 145 миллиметра
- Глубина продукта: 188 миллиметра
- Высота упаковки: 282 миллиметра

- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 336 миллиметра
- Глубина коробки: 460 миллиметра
- Вес коробки: 9,0 кг
- Высота коробки: 308 миллиметра
- Ширина продукта: 270 миллиметра
- Ширина коробки: 355 миллиметра
- Высота продукта: 32 миллиметра
- Вес продукта: 1,3 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32~320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость передачи данных для WMA: 32~192 кбит/с

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 10,2 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 222 X 133,2 мм
- Кэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 200 кд/м²
- Шаг пикселей: 0,1905(ш) x 0,1905(в) мм
- Разрешение: 800(ш)x480(в)x3 (RGB)

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Компакт-диск с изображениями
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Экранное меню, Повтор участка A-B, Угол, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Медленно назад, Медленно вперед, Увеличить
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

