

Philips Xperion 3000  
Line

300 лм (посилений) / 150 лм  
(еко)

Ресурс батареї: 4 год  
(екорежим: 7,5 год)  
Захист від води і пилу IP54

LUMX30LINEX1



## Якісне освітлення для виконання завдань

### Тонкий бездротовий професійний світлодіодний ліхтар

Світлодіодний ручний ліхтар Philips Xperion 3000 Line ідеально підходить для швидкого огляду або тривалішого ремонту. Його широкий світловий пучок на 120° не дає жодних тіней, а гачок із можливістю повертання на 360° і потужний магніт дозволяють працювати "без рук".

#### Два режими природного білого світлодіодного світла

- Освітить цілу робочу ділянку
- Вибирайте 150 лм в екорезимі чи інтенсивне світло 300 лм у посиленому режимі.
- Працюйте комфортно, не втомлюючись

#### Міцний ліхтар для щоденного використання

- Надійне освітлення для складних умов експлуатації

#### Зручний і простий у використанні

- Працюйте цілий день

#### Універсальний, із режимом "вільні руки"

- Працюйте краще з освітленням, що не займає руки

**PHILIPS**

Line

300 лм (посилений) / 150 лм (еко) Ресурс батареї: 4 год (екорежим: 7,5 год), Захист від води і пилу IP54

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Гачкувані переваги: Тонкий бездротовий професійний світлодіодний ліхтар

### Опис виробу

- Гачок: Поворот на 360°
- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54
- Магніт: 1 магніт
- Матеріали та покриття: Міцний ABS
- Робоча температура: Від 0 °C до 40 °C
- Лінійка: Xperion 3000
- Стійкість до дії: мастила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях
- Технологія: LED
- УФ-детектор витоку: Ні

### Характеристики світла

- Колірна температура: 6000 K
- Світловіддача: 300 люменів лм
- Термін експлуатації світлодіода: up to 10,000 годин(-и)
- Кут розсіювання світла: 120° градусів
- Інтенсивність світла (в екорежимі): 150 люменів

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 3,3 Вт
- Напруга: 3,7 В
- Ємність батареї: 2200 mAh
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До

4 годин

- Час роботи батареї (в екорежимі): До 7,5 годин
- Тип батареї: Літій-іонна батарея
- Тип штепселя: Штекер не входить у комплект
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB-C
- Час заряджання батареї: До 3 годин
- Джерело живлення: Літій-іонна батарея

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: X30LINEX1
- Код замовлення: 02494731

### Дані упаковки

- EAN1: 8719018024947
- EAN3: 8719018024954

### Інформація про упаковку

- Довжина: 10,8 см
- Ширина: 4,5 см
- Висота: 30,5 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Вага з батареями: 250 г
- Довжина кабелю: USB-C кабель 100 см

### Інформація про упаковку

- Довжина: 32 см
- Ширина: 15 см
- Висота: 23 см
- Вага бруто однієї одиниці: 2,24 г

LUMX30LINEX1/10

## Основні

### Яскраве, комфортне робоче освітлення

Ліхтар Philips Xperion 3000 Line забезпечує широкий кут поширення пучка світла на 120°, що ідеально підходить для освітлення цілої ділянки перед вами.

### Два режими яскравого освітлення

Основний промінь Philips Xperion 3000 Line має два режими інтенсивності. Екорежим забезпечує яскраве світло 150 люмен для повсякденного використання та подовженого терміну служби батареї. У посиленому режимі ви отримуєте інтенсивне світло 300 люмен, але коротший термін служби батареї. Така гнучкість дозволяє підібрати правильне освітлення для роботи під рукою.

### Природне біле світлодіодне світло 6000 K

Philips Xperion 3000 Line забезпечує природне біле світло 6000 K, що покращує візуальний комфорт і не втомлює очей під час роботи.

### Створено на роки

Коли ви зайняті, то можете легко опустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips Xperion 3000 Line стійкий до води та пилу (IP54). Він також має рейтинг IK07 для витримування ударів і падіння із висоти до 1,5 м.

### До 8 годин роботи від батареї

Бездротовий світлодіодний ліхтар Philips Xperion 3000 Line готовий до дій. Він має надзвичайно ємну літій-іонну батарею, для повного заряджання якої потрібно п'ять годин, і забезпечує максимальне використання світлодіодного освітлення. Працюйте до 8 годин в екорежимі та 4 години в посиленому режимі. Завдяки кришці, яка відкривається одним поворотом, тепер заряджати Philips Xperion 3000 Line ще легше.

### Простий у користуванні інспекційний ліхтар

Освітлення, що не займає руки, дозволяє працювати продуктивніше. Наш ліхтар Philips Xperion 3000 Line постачається з потужним магнітом вниз, а також поворотним гачком на 360°, що дозволяє працювати обома руками.



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02494 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)