

Philips  
Портативная  
акустическая система



SBP1100

# Портативная

## Компактный и легкий

Благодаря этим мощным, удобным и компактным акустическим системам вы можете слушать музыку вместе с друзьями. Слушайте музыку с MP3/CD-плеера или ноутбука в любом месте, пользуясь функцией plug & play для подключения устройств.

### **Полная готовность к действию**

- Разъемы Plug & play для всех портативных музыкальных устройств
- Нет необходимости в батарейках - это дополнительное удобство

### **Непревзойденное удовольствие от музыки**

- Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука
- Широкая стереопанорама с разнесенными акустическими системами.
- Мощные излучатели для исключительного реалистичного звука

### **Повсюду слушайте музыку вместе**

- Маленький и легкий: можно носить в кармане или в сумке
- Универсальное использование с любым портативным оборудованием

# PHILIPS

## Характеристики

### Звук

- Диапазон частот: 100 - 18 000 Гц
- Диаметр излучателя: 50 мм
- Сопротивление: 8 Ом
- Номинальная мощность, среднеквадр.: 2 x 1 Вт

### Подключения

- Длина кабеля: 1,2 м
- Разъем: 3,5 мм стерео
- Покрытие разъема: Хромированное

### Внешняя упаковка

- Длина: 63.5 см
- ширина: 33.3 см
- Вес брутто: 12.192 кг
- высота: 36.8 см
- Вес нетто: 7.44 кг
- Вес упаковки: 4.752 кг

### Комфорт

- Время работы: Батареек не нужно

### Внутренняя упаковка

- Длина: 32.1 см
- ширина: 30.1 см
- высота: 16.8 см
- Вес нетто: 1.86 кг
- Вес брутто: 2.783 кг
- Вес упаковки: .923 кг

### Питание

- Тип адаптера: п/а (не применимо)
- Напряжение батареи: 0 В
- Количество батарей: 0

### Размеры упаковки

- высота: 17.7 см
- ширина: 15.6 см
- Глубина: 10 см
- Вес брутто: .415 кг
- Вес нетто: .31 кг
- Вес упаковки: .105 кг

### Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Нет

## Особенности

### Мощные излучатели

Мощные излучатели дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.

### Басовый канал

Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

### Широкая стереопанорама

Эти портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

### Легкий и компактный

Маленький и легкий, так что и не заметите, что он с вами. Всегда можно брать собой, опустив в карман или в сумку.

### Для портативного оборудования

Универсальны для использования с любым портативным оборудованием для развлечений. Просто подключите, используя разъем 3,5 мм.

### Батареек не нужно

Для дополнительного удобства для работы портативных АС батарейки не требуются. Питание осуществляется от выходного сигнала портативного аудиоплеера.

### Акустические системы с функцией Plug & play

Функция plug & play экономит время, поэтому все, что необходимо — это подключить акустические системы к портативному аудиоплееру — так же, как подключают обычные наушники с помощью штекерного разъема.

