

PHILIPS

Мультимедийный
пульт ДУ

SRM7500



Быстрый просмотр музыкальной коллекции

Выбор песен на ладони

SRM7500 действует, как второй экран мультимедийного компьютера. Вы видите музыкальные записи в удобном формате, сортированные по исполнителю, альбому или жанру как на ладони. Это обеспечивает свободу выбора музыки из любого места вашего дома.

Быстрая и простая установка

- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- При настройке не нужен справочник

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Функции для управления несколькими устройствами при помощи одной кнопки
- Управление до 7 устройствами из 10
- Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

Несколькими щелчками можно управлять всеми медиа записями

- Навигация по музыкальным файлам без телеэкрана/монитора
- Работает даже сквозь стены при помощи радиочастотного адаптера USB.
- Кнопка прямого доступа для компьютерного мультимедийного центра Microsoft
- Совместим с WMP10-11, iTunes 6-7 (версии для медиацентров)

Особенности

Управляемая настройка

В отличие от обычных универсальных пультов дистанционного управления, где требуется ввести код из 3-х цифр, чтобы определить марку и устройство, этот контрольный пульт содержит пошаговые инструкции для установки вашего оборудования вне зависимости от марки.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Пульт ДУ 7-в-1 для домашних развлечений

Универсальный пульт ДУ 7-в-1 предназначен для программирования и управления 7 аудио/видео устройствами практически любой марки. Пульт ДУ поставляется с кодами всех устройств домашних развлечений любых марок. Теперь вы можете заменить свою коллекцию пультов всего одним пультом ДУ.

ПИ - настройка в соотв. с работой

Вместо последовательной работы с компонентами, управление, основанное на применении, сопрягает наиболее часто используемую функцию с действиями, например "Просмотр фильма" или "Прослушивание CD". Если пользователь выбирает "просмотр фильма" вместо конечного пользовательского адреса отдельного оборудования, такого как DVD плеер, ТВ и мультимедийный ресивер, одна кнопка выполняет все необходимые команды для начала просмотра фильма: включить ТВ, включить усилитель и выбрать правильный вход, включить DVD плеер и начать воспроизведение.

Универсальная база данных ИК-кодов

Универсальная база данных инфракрасных кодов -- это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту

ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке -- не зависимо от модели или торговой марки.

Экранный медиавыбор

Экранный медиавыбор - это возможность просматривать и выбирать список композиций, изображений и фильмов с компьютера на ЖК экране с помощью пульта ДУ. Блок обратной радиосвязи, встроенный в пульт ДУ с ключом доступа USB, обеспечивает передачу информации о содержимом компьютера на пульт ДУ. Таким образом, для просмотра меню и выбора необходимых файлов, не нужно включать телевизор или монитор.

Адаптер USB

Адаптер USB можно подключить к порту USB устройства для управления этим устройством даже из другой комнаты. Адаптер USB и пульт ДУ оснащены встроенным радиомодулем. Связь между ними устанавливается по радиочастоте. Команды с пульта ДУ выполняются адаптером USB, и через него же на ЖК-экране пульта ДУ отображается содержимое медиacentра.

Совместимость с домашними компьютерами

Для того чтобы убедиться в возможности воспроизведения любимых файлов, будь то версии для медиacentра Microsoft (XP или Vista), WMP10-11, iTunes 6-7, все эти форматы поддерживаются и отображаются на ЖК-дисплее пульта ДУ, и ими можно управлять с его помощью.

Специальные кнопки Microsoft

На пульте установлена специальная зеленая кнопка мультимедийного центра Microsoft, которая обеспечивает доступ к меню центра.

Характеристики

Комфорт

Подсветка

Языки экранных меню: Английский, Голландский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский

Цвет подсветки: Белый

Поддерживаемые устройства: УСИЛИТЕЛЬ, CABLE, Формат CD/MD, DVB-T, DVD, ПК, PVR, PЕСИВЕР, SAT, Телевизоры, ТВ - DVD, ТВ - Видеомагнитофон, Видеомагнитофон

Мощность

Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6

Количество батарей: 3

Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение

Информация об упаковке

12 NC: 908210006598

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93778 8

высота: 38 миллиметра

Длина: 328 миллиметра

Вес брутто: 0.36 кг

ширина: 162 миллиметра

Внешняя упаковка

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 94493 9

высота: 180 миллиметра

Количество: 2

Длина: 336 миллиметра

ширина: 80 миллиметра

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 10 м

Считываемые ИК-коды

LED-индикаторы передачи: 2

Количество марок в базе данных: Более 1300

Диапазон несущих частот: 30 - 100 кГц + 455 кГц

