

Philips
профессиональный
плоский ТВ

42"
плазменный

42HF7443



Плоский телевизор, готовый к работе с интерактивной
системой

с PixelPlus

Плазменный системный телевизор обеспечивает изображение с высокой четкостью, естественными цветами и широким углом просмотра. Вместе с дополнительным устройством SmartCard XPress он полностью готов для получения интерактивных услуг и для того, чтобы стать центром развлечений в комнате.

Плоский, стильный дизайн украсит ваш интерьер

- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Программирование включения канала
- Доступ к меню безопасности
- Блокировка управления передней панели
- Ограничение громкости
- Приветственная надпись на экране
- Индикация разряда батарей для пульта ДУ
- Беспроводной загрузчик SmartLoader для быстрого копирования

Яркие, естественные и предельно резкие изображения

- Pixel Plus для детальности, глубины и четкости изображения

PHILIPS

Основные особенности

Беспроводной загрузчик SmartLoader

Возможность простого беспроводного копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует универсальность телевизионных настроек и значительно сокращает время на установку и расходы.

Приветственное сообщение

При включении телевизора отображается приветствие

Ограничение громкости

Эта функция служит для предварительной установки диапазона громкости, в котором может работать телевизор, предотвращая установку звука на уровень, превышающий норму и мешающий вашим соседям.

Блокировка управления передней панели

Предотвращает нежелательный доступ к функциям телевизора

Программирование включения канала

Функция удобна для установки информационных или рекламных каналов, так как она позволяет включать выбранный канал при включении телевизора.

Доступ к меню безопасности

Обеспечивает условный доступ к установке и конфигурации настроек с помощью специального кода или мастера дистанционного управления.

Индикация разряда батарей

Эта функция информирует о необходимости замены батарей в пульте ДУ, предотвращая излишние обращения в службу сервиса и замену батарей без необходимости.

Устройство SmartCard Xpress

Дополнительное устройство SmartCard Xpress можно установить на заднюю панель телевизора, что позволит декодерам и картам других производителей взаимодействовать с телевизором, добавляя новые возможности. Телевизор также можно подключить через интерфейс управления Serial Xpress (поддержка протоколов UART и RS232) и интерфейс управления SmartPlug к внешним декодерам и телеприставкам всех основных поставщиков интерактивных систем.

Дополнительный источник питания (12 В)

Дополнительный источник питания (в комплект не входит) обеспечивает работу слота расширения, дисплея часов и будильника, когда телевизор выключен.

Обновляемое программное обеспечение

Архитектура обновляемого программного обеспечения ориентирована на будущее и совместима с новыми технологиями и разработками, что делает затраты долговременными.

Технология Pixel Plus

Pixel Plus - это цифровая технология обработки изображения, которая увеличивает количество строк и пикселей. Результатом является предельно четкое изображение, невероятная детализация и глубина - в любое время и от любых источников.

Активное управление

Функция Активное управление обеспечивает постоянное выполнение коррекции шума и увеличения резкости при скорости 60 раз в секунду. С помощью постоянной регулировки настройки изображения с частотой более 3000 раз в минуту функция Активное управление Plus обеспечивает оптимальное качество просмотра.

Компактная плоская конструкция

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 16:9, Широкий экран
- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 42 (дюймы)
- Размер экрана по диагонали (метрич.): 107 см
- Разрешение панели: 852 x 480p
- Яркость: 1500 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 13000:1 (динамич.)
- Улучшение изображения: Технология Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Прогрессивное сканирование, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Активное управление, Повышение контрастности, Цифровое шумоподавление, Исправление "зазубренных линий", Улучшение яркостных переходов, Настройка четкости, Улучшение цвета, Улучшение цветовых переходов
- Тип экрана дисплея: Плазменная панель WVGA
- Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
- Улучшение экрана: Схема предотвращения окисления, Антибликовое покрытие экрана

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные форматы: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1280 x 1024, 60 Гц
- Видео форматы: 640 x 480i -- 1Fh, 640 x 480p -- 2Fh, 720 x 576i -- 1Fh, 720 x 576p -- 2Fh, 1280 x 720p -- 3Fh, 1920 x 1080i -- 2Fh

Тюнер/прием/передача

- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
- Диапазоны тюнера: Гипердиапазон, S-канал, UHF, VHF
- ТВ-система: PAL, SECAM, Система PAL I, Система PAL B/G, Система PAL D/K, Система SECAM B/G, SECAM L/L', Система SECAM D/K
- Количество предустановок: 125
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей тюнера: PLL

Комфорт

- Легкость установки: Цифровая настройка PLL, Точная настройка, Название программы, Беспроводная интеллектуальная загрузка, Улучшенный "гостиничный" режим
- Удобство использования: Smart Picture, Функция Smart Sound, Вывод на экран, Управление на боковой панели
- Часы: Таймер отключения
- Комфорт: Функции постояльца отеля
- Регулировка формата экрана: Автоформатирование, 7 широкоэкранных режимов
- Пульт ДУ: Телевизоры

- Тип пульта ДУ: RC2886
- Телетекст: Smart телетекст с памятью на 10 стр.
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий
- Крепление VESA: 800 x 400 мм
- Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст)

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт
- Звуковая система: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Улучшение звука: Автоматическая регулировка громкости

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Расширенные возможности подключения: Разъем RJ12, Разъем RJ45, HM-Link, Готов к работе с SmartCard Xpress box
- Количество разъемов SCART: 2
- Фронтальные/боковые подключения: Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход — левый/правый, Выход для наушников
- 1-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- 2-й внешний разъем Scart: Аудиоразъем: левый/правый, Вход/выход CVBS, Вход S-video
- Другие подключения: Антенна, IEC75, DVI-I, Аудиовход для компьютера

Мощность

- Электропитание: Переменный ток 220-240 В +/-10%
- Температура окружающей среды: 5 °C – 40 °C
- потребляемая мощность: 450 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Коаксиальный антенный кабель, Настенный кронштейн
- Дополнительные аксессуары: Беспроводной загрузчик 22AV1120, Установочный ПДУ RC2573GR

Размеры

- Ширина устройства: 1 240 миллиметра
- Высота устройства: 680 миллиметра
- Глубина устройства: 104 миллиметра
- Ширина коробки: 1321 миллиметра
- Высота коробки: 939 миллиметра
- Глубина коробки: 330 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 47 кг
- Вес устройства: 42 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.0.8

EAN: 87 10895 89902 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com