

# PHILIPS

Мультимедийный  
пульт ДУ

SRM7500



## Быстрый просмотр музыкальной коллекции

### Выбор песен на ладони

SRM7500 действует, как второй экран мультимедийного компьютера. Вы видите музыкальные записи в удобном формате, сортированные по исполнителю, альбому или жанру как на ладони. Это обеспечивает свободу выбора музыки из любого места вашего дома.

#### Быстрая и простая установка

- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- При настройке не нужен справочник

#### Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Функции для управления несколькими устройствами при помощи одной кнопки
- Управление до 7 устройствами из 10
- Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

#### Несколькими щелчками можно управлять всеми медиа записями

- Навигация по музыкальным файлам без телеэкрана/монитора
- Работает даже сквозь стены при помощи радиочастотного адаптера USB.
- Кнопка прямого доступа для компьютерного мультимедийного центра Microsoft
- Совместим с WMP10-11, iTunes 6-7 (версии для медиacentров)

# Основные особенности

## Управляемая настройка

В отличие от обычных универсальных пультов дистанционного управления, где требуется ввести код из 3-х цифр, чтобы определить марку и устройство, этот контрольный пульт содержит пошаговые инструкции для установки вашего оборудования вне зависимости от марки.

## Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

## Пульт ДУ 7-в-1 для домашних развлечений

Универсальный пульт ДУ 7-в-1 предназначен для программирования и управления 7 аудио/видео устройствами практически любой марки. Пульт ДУ поставляется с кодами всех устройств домашних развлечений любых марок. Теперь вы можете заменить свою коллекцию пультов всего одним пультом ДУ.

## ПИ - настройка в соотв. с работой

Вместо последовательной работы с компонентами, управление, основанное на применении, сопрягает наиболее часто используемую функцию с действиями, например "Просмотр фильма" или "Прослушивание CD". Если пользователь выбирает "просмотр фильма" вместо конечного пользовательского адреса отдельного оборудования, такого как DVD плеер, ТВ и мультимедийный ресивер, одна кнопка выполняет все необходимые команды для начала просмотра фильма: включить ТВ, включить усилитель и выбрать правильный вход, включить DVD плеер и начать воспроизведение.

## Универсальная база данных ИК-кодов

Универсальная база данных инфракрасных кодов -- это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту

ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке -- не зависимо от модели или торговой марки.

## Экранный медиавыбор

Экранный медиавыбор - это возможность просматривать и выбирать список композиций, изображений и фильмов с компьютера на ЖК экране с помощью пульта ДУ. Блок обратной радиосвязи, встроенный в пульт ДУ с ключом доступа USB, обеспечивает передачу информации о содержимом компьютера на пульт ДУ. Таким образом, для просмотра меню и выбора необходимых файлов, не нужно включать телевизор или монитор.

## Адаптер USB

Адаптер USB можно подключить к порту USB устройства для управления этим устройством даже из другой комнаты. Адаптер USB и пульт ДУ оснащены встроенным радиомодулем. Связь между ними устанавливается по радиочастоте. Команды с пульта ДУ выполняются адаптером USB, и через него же на ЖК-экране пульта ДУ отображается содержимое медиacentра.

## Совместимость с домашними компьютерами

Для того чтобы убедиться в возможности воспроизведения любимых файлов, будь то версии для медиacentра Microsoft (XP или Vista), WMP10-11, iTunes 6-7, все эти форматы поддерживаются и отображаются на ЖК-дисплее пульта ДУ, и ими можно управлять с его помощью.

## Специальные кнопки Microsoft

На пульте установлена специальная зеленая кнопка мультимедийного центра Microsoft, которая обеспечивает доступ к меню центра.

# Характеристики

## Комфорт

### Подсветка

**Языки экранных меню:** Английский, Голландский, Немецкий, Французский, Итальянский, Испанский

**Цвет подсветки:** Белый

**Поддерживаемые устройства:** УСИЛИТЕЛЬ, CABLE, Формат CD/MD, DVB-T, DVD, ПК, PVR, PЕСИВЕР, SAT, Телевизоры, ТВ - DVD, ТВ - Видеомагнитофон, Видеомагнитофон

## Мощность

**Тип элемента питания:** Тип AA / щелочная LR6

**Количество батарей:** 3

**Сбережение ресурса аккумулятора:** Автоматическое включение/выключение

## Информация об упаковке

**12 NC:** 908210006598

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93778 8

**высота:** 38 миллиметра

**Длина:** 328 миллиметра

**Вес брутто:** 0.36 кг

**ширина:** 162 миллиметра

## Внешняя упаковка

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 94493 9

**высота:** 180 миллиметра

**Количество:** 2

**Длина:** 336 миллиметра

**ширина:** 80 миллиметра

## Возможности ИК-связи

**Рабочее расстояние:** 10 м

**Считываемые ИК-коды**

**LED-индикаторы передачи:** 2

**Количество марок в базе данных:** Более 1300

**Диапазон несущих частот:** 30 - 100 кГц + 455 кГц

