

PHILIPS

Универсальный пульт
ДУ

6 в 1

SRU5060



Пульт для полноценной замены

Подходит для более чем 1000 брендов

Универсальный пульт ДУ исключительного качества для одновременного управления 6-ю устройствами большинства торговых марок. Оснащен специализированными кнопками меню и считывает коды со старого пульта.

Быстрая и простая установка

- Производит автоматический поиск указанной марки
- Для получения помощи обращайтесь на сервисную линию по пульту ДУ
- Батареи прилегают - пульт ДУ готов к работе
- Служба техподдержки по пульту ДУ на специальном веб-сайте

Невероятное удобство

- Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи
- Привлекательная хромированная отделка
- Специальные клавиши для навигации в меню
- Индикатор указывает текущий активный режим

Идеальная замена для вашего старого пульта ДУ

- Пульт ДУ 6-в-1 для ТВ, видеомагнитофона, приставки STB, DVD, CD и усилителя.
- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- Готов к использованию с оборудованием компании Philips

Основные особенности

Пульт ДУ "6 в 1"

Замените множество пультов ДУ на своем столе одним надежным пультом, который будет управлять вашим телевизором, видеомагнитофоном, спутниковым ресивером, цифровой или кабельной приставкой (STB), проигрывателем DVD или CD и усилителем/ресивером независимо от марки и модели.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Запрограммирован на устройства Philips

Если у Вас имеется оборудование компании Philips, вы можете использовать ваш универсальный пульт дистанционного управления без программирования, так как все кнопки предварительно настроены на устройства компании Philips.

Хромированная отделка

Стильная хромированная отделка - отлично выглядит и дополняет современный дизайн оборудования.

Специальные клавиши меню

Специальные клавиши для простой навигации в меню оборудования для простоты действий без необходимости удерживания клавиши shift или функциональных клавиш

Индикатор режима устройства

Индикаторы информируют о том, какой режим устройства активен в настоящее время.

Индикатор низкого заряда батареи

Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

Автопоиск марки изделия

Чтобы подключить новый пульт ДУ, необходимо просто провести процедуру автоматического поиска соответствующего кода вашей аппаратуры.

Прилагаемые аккумуляторы

Не нужно покупать дополнительных батарей, и вы можете пользоваться своим новым универсальным пультом ДУ сразу же после его извлечения из упаковки!

Сервисная линия по пультам ДУ

Если у Вас возникла проблема или вопросы, связанные с вашим универсальным пультом дистанционного управления, или если какая-либо функциональная кнопка вашего оригинального пульта ДУ не предусмотрена в обширной встроенной библиотеке кодов, обратитесь в нашу службу за помощью в решении проблемы. Служба работает семь дней в неделю.

Служба техподдержки по пульту ДУ

Специальная служба техподдержки по пульту ДУ на веб-сайте Philips содержит коды для всех марок.



Характеристики

Комфорт

Легкость установки: Автопоиск

Количество кнопок: 40

Кнопка функции копирования

Функции DVD: Клавиши перемещения, Меню

системы управления, Управление с помощью меню диска, Кнопки ввода цифр

Подтвержденное соответствие нормативам:

Маркировка CE

Шаги установки: 2

Поддержка языка: GB/И/Е/Р/GR/RU/CZ/PL

Запрограммирован для устройств Philips

Влагонепроницаемый

Функции SAT/CBL: Кнопки ввода цифр, Управление с помощью меню, Руководство, информация, избранное, Текстовые функции

Возможности телетекста: Fast text (Быстрый текст)

Функции ТВ: Программа вверх / вниз, Громкость вверх/вниз, подавление звука, Включен / режим ожидания, Кнопки ввода цифр, Источник аудиовидеосигнала - внешний, Управление с помощью меню, Управление цветом/яркостью, Клавиши режима Teletext, Кнопки режима Fast text,

Предыдущая программа, Таймер сна, 16:9,

Руководство, информация

Поддерживаемые устройства: Телевизоры, Видеомагнитофон, DVD, SAT, CABLE, Формат CD/MD, РЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ

Функции видеомагнитофона: Клавиши перемещения (6), Программирование Showview, VCR plus, Управление с помощью меню

Мощность

Тип элемента питания: Тип AAA

Срок службы аккумулятора: 12 месяцев

Количество батарей: 2

Аксессуары

Батарея: Да, батарейка R03 на 1,5 В типа AAA

Информация об упаковке

12 NC: 908210006488

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93607 1

высота: 33 миллиметра

Длина: 304 миллиметра

ширина: 157 миллиметра

Внешняя упаковка

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93608 8

высота: 172 миллиметра

Количество: 6

Длина: 312 миллиметра

ширина: 151 миллиметра

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 10 м

Считываемые ИК-коды

Частотный диапазон считывания кодов: 20 - 70 кГц и 455 кГц

LED-индикаторы передачи: 1

Универсальная база данных ИК-кодов

Количество марок в базе данных: Более 1100

Диапазон несущих частот: 24 -- 55 кГц

Угол передачи: 90 градусов

