

**Philips Xperion 6100
Motortérlámpa**

Kétféle tápellátás: kábel és
akkumulátor

Akár 2400 lumenig szabályozható
fény

Akár 2,1 méterig hosszabbítható
Behajtható a könnyű tárolásért

LUMX61BONNX1



Az Ön igényei szerint tervezve

Vezetékes és vezeték nélküli, erőteljes LED-es motortérlámpa

A hálózati tápellátású vagy akkumulátoros Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa tökéletesen szabályozható fénysugarat biztosít akár 2400 lumen fényerővel, és teleszkópos rögzítővel rendelkezik, amely mindkét oldalon akár 2,1 méterig hosszabbítható, így ideális az autókban, furgonokban és teherautókban való munkavégzéshez.

Erőteljes, fényes LED lámpa

- Erőteljes, szabályozható fénysugár

Hosszan tartó működés

- 5 méteres, robusztus kábel
- Hosszú élettartamú akkumulátor

Még sokoldalúbb

- Teleszkópos, állítható konzol
- Behajtható a könnyű tárolásért

Kiemelkedő tartósság

- Robusztus, víz- és porvédett

Kiterjesztett garancia

- Hosszabbítsa meg garanciáját 3 évre online

PHILIPS

Motortérlámpa

Kétféle tápellátás: kábel és akkumulátor Akár 2400 lumenig szabályozható fény, Akár 2,1 méterig hosszabbítható, Behajtható a könnyű tárolásért

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Akár 2,1 m-ig hosszabbítható
- Várható előnyök: Az Ön igényei szerint tervezve

Termékleírás

- Ütésállósági besorolás (IK): IK07
- Behatolás elleni védeettségi besorolás (IP): IP54
- Mágnes: Nem
- Anyagok és kivitel: Alumínium
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között
- Hatótávolság: Xperion 6000
- Ellenáll a következőknek:: zsír, olaj, műhelyben használt oldószerek
- Technológia: LED
- Horog: Forgatható, a két vége kihúzható
- A kezét szabadon hagyó opciók: Nagy, forgatható kampók

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 6500 K
- Fényintenzitás (boost): Akár 2400 lumenig
- Fényintenzitás (takarékos): 300 lumen
- A fénysugár szöge: 110°

Elektromos tulajdonságok

- Akkumulátor töltési ideje: Up to 2,5 óra
- Akkumulátorkapacitás: 7,4V 2x 2600 mAh
- Akkumulátoros használat ideje (boost): 3 órányi
- Akkumulátor üzemideje (takarékos): akár 12 óra

- Elem típusa: Litiumakkumulátor
- Csatlakozódugó típusa: 110–240 V-os adapter (EU csatlakozó)
- Töltőkábel típusa: 5 m-es kábel
- Áramforrás: Kettős üzemmód
- Teljesítmény: 20/12 W
- Feszültség: 7,4 V

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 02736831
- Rendelési kód: X61BONNX1

Csomagolásadatok

- EAN1: 8719018027368
- EAN3: 8719018027375

Csomagolt termék adatai

- Csomagmennyiség/MOQ: 6
- Tömeg kábelrel: 1950 g
- Hosszúság: 69 cm
- Szélesség: 17 cm
- Magasság: 8,2 cm
- Kábelhosszúság: 5 m-es kábel 110–240 V-os adapterrel

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 72 cm cm
- Szélesség: 26 cm cm
- Magasság: 38 cm cm

LUMX61BONNX1/10

Fénypontok

Erőteljes, fényes LED lámpa

A Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa akár 2400 lumenes fényt biztosít, hogy a legapróbb részletek is kivehetők legyenek. A forgókapcsolóval tetszés szerint beállíthatja a fényerőt, így alkalmazkodhat környezetéhez vagy növelheti az akkumulátor üzemidejét.

5 méteres, robusztus kábel

A hosszú, 5 méteres, robusztus kábelrel (110–240 V) rendelkező Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa ideális a hosszabb ideig tartó használatához, és akár 2400 lumenes megvilágítást biztosít munka közben. A kábelt, akárcsak a lámpát, úgy tervezték, hogy ellenálljon a műhelyben végzett munka szélsőséges körülményeivel és a vegyi anyagokkal, köztük a szénhidrogénekkel szemben is.

Hosszú élettartamú akkumulátor

Nagyobb mozgástérre van szüksége a munka során? Semmi akadálya! Egyszerűen válassza le a kábelt a Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpáról. A 7,4 V-os, 2 x 2600 mAh-s, gyorsan töltő, hosszú élettartamú akkumulátor 3 óra folyamatos használatot biztosít 1400 lumen fényerő mellett, takarékos üzemmódban pedig akár 12 órát is. A teljes töltés 2,5 órát vesz igénybe. Akkumulátor-állapotjelzővel rendelkezik, amely megmutatja, mennyi akkumulátor-üzemidő van még hátra, így soha többé nem fog kifogyni az energia munka közben.

Teleszkópos, állítható konzol

A Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa két beépített teleszkópos kampóval rendelkezik, amelyek mindkét oldalra kitolhatók, és 360°-ban elforgathatók. A kampók a szélesebb nyílás és a puha gumibevonat révén egyszerűen, a fényezés megkarcolása nélkül rögzíthetők a jármű motorháztetejéhez. Konzolja 1,10 és 2,10 méter között állítható, így az Xperion 6100 LED-es motortérlámpa számos helyszínen használható. Akár egy autó, furgon vagy tehergépkocsi motorterében, tetején vagy csomagterében végzi a munkát, a lámpa kellő rugalmassággal rendelkezik minden alkalmazáshoz.

Behajtható a könnyű tárolásért

A Philips Xperion 6100 LED-es motortérlámpa félbehajtható, így a felére csökkent hossz egyszerű tárolást tesz lehetővé.

Megnövelt tartósság

A nemzetközi IP-védetség IK07 szabványának megfelelően a Philips LED-es motortérlámpa strapabíró alumíniumházát a szélsőséges műhelykörülményeknek való ellenállásra tervezték. IP54-es besorolása, így ellenáll a fröccsenő víznek és a pornak. A szigorú gyártási szabványoknak megfelelően, többféle tömítési eljárással készült lámpánk ellenáll a fröccsenő víznek, és por ellen védett.

Akár 3 év garancia

Használja ki a Philips szabványos 2 éves garanciáját, plusz 1 további évet.*



Kiadás dátuma
2024-04-30

Verzió: 4.4.1

EAN: 87 19018 02736 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* **A Philips extended-warranty weboldalon igényelhető.