

PHILIPS

Universalus nuotolinio
valdymo pultas

„Trys viename“ (TV / DVD / STB)

SRU5130



Visiškas funkcijų pakeitimas

Veikia daugiau kaip su 1000 modelių

Šis universalusis valdymo pultas yra puikus pasirinkimas, jei norite naudotis visomis 3 įrenginių (galima pasirinkti iš 6) funkcijomis ir džiaugtis patogumu. Patogu laikyti rankoje, valdyti.

Greita ir paprasta nustatyti

- Jei turite klausimų arba reikia pagalbos, susisiekite su mūsų URC techninės pagalbos linija
- Su šia funkcija labai lengva sukonfigūruoti pultelį
- URC techninės pagalbos paslauga skirtiniame tinklapyje

Itin patogus

- Ergonomiška forma – patogus valdymas
- Komplekte yra ir maitinimo elementai
- Patogus funkcijų grupių naudojimas

Idealus seno nuotolinio valdymo pulto pakaitalas

- Paruošta Philips prietaisų valdymui
- Valdysite iki 3 įrenginių iš turimų 6

Ypatybės

3 iš 6

Vieną valdymo pulteliu galėsite patogiai valdyti 3 iš 6 namų pramogų įrenginių. Pultelį lengva programuoti, kad būtų galima valdyti beveik bet kokio modelio garso / vaizdo įrangą, nes jame yra universalus IR kodo duomenų bazė. Tik vienas nuotolinio valdymo pultelis visiems įrenginiams – daugiau jokios sumaišties bandant surasti konkrečiam įrenginiui tinkantį pultelį!

Ergonomiškas dizainas

Nuotolinio valdymo pulto forma puikiai tinka norint patogiai laikyti rankoje. Be to, jis puikiai atrodo!

Iš anksto užprogramuota Philips prietaisų valdymui

Jeigu turite Philips prietaisų, tai galite naudoti universalų nuotolinio valdymo pultą be jokio programavimo, nes universalus nuotolinio valdymo pultas paruoštas Philips prietaisų valdymui.

Greito klavišų atpažinimo funkcija

Greito klavišų atpažinimo funkcija – galėsite greitai atkurti pultelio mygtukų, kurie neveikia įdiegus naują įrenginį, funkcijas. Nukreipkite pultelį į įrenginį ir spauskite norimą mygtuką 5 sek., o kai įrenginys pradės reaguoti, mygtuką užfiksukite.

URC techninės pagalbos linija,

Jei dėl universalus nuotolinio valdymo pulto kilo problemų ar klausimų arba kuris nors originalaus nuotolinio valdymo pulto mygtukas prietaise integruotoje kodų bibliotekoje neturi jam priskirto kodo, susisiekite su pagalbos linija. Ji veikia septynias dienas per savaitę.

Patogus funkcijų grupių naudojimas

Turėsite galimybę grupuoti funkcijas, todėl bus paprasta atskirti mygtukus, kurių reikės konkrečiam garso ir vaizdo prietaisui valdyti. Visos vieno prietaiso funkcijos yra sutelkiamos į vieną grupę. Be to, pultelio viršutinė dalis yra pagaminta iš skirtingų spalvų (juodos,

sidabrinės, aliuminio...) detalių, skiriasi ir mygtukų apdaila (juoda, sidabrinė, matinė, blizgi...), todėl galima greitai nustatyti konkrečiam prietaisui valdyti naudojamus mygtukus.

URC techninė pagalba internetu

Techninės pagalbos paslauga, taikoma nuotolinio valdymo pultui: „Philips“ URC tinklalapyje rasite visų prietaisų modelių kodus.

Baterijos pridamos

Jų nebereikės pirkti atskirai, todėl naudoti savo universalųjį pultelį galėsite iš karto jį išpakavę!



Specifikacijos

Išorinė kartoninė dėžutė

EAN: 87 12581 39681 7
Ilgis: 30.3 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
Plotis: 15 cm
Bendras svoris: 1.578 kg
Aukštis: 17.2 cm
Grynasis svoris: 0.696 kg
Pakuotės svoris: 0.882 kg

Patogumas

Klavišų skaičius: 42
Kopijavimo mygtuko funkcija
DVD funkcijos: Naršymo mygtukai, Sistemos meniu valdymas, Disko meniu valdymas, Skaičių mygtukai
Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE ženklas
Diegimo žingsniai: 2
Kalbų palaikymas: GB / F / D / NL / DK / S / N / FIN
Iš anksto užprogramuota Philips prietaisų valdymui
Vandeniui atsparus
SAT/CBL funkcijos: Kanalų perjungimas aukštyn/žemyn, Skaičių mygtukai, Parankiniai, Nukreipimas, informacija, Meniu valdymas,

Teksto funkcijos, Garso padidinimas/sumažinimas, išjungimas
Teleteksto paryškinimas: Greitasis tekstas
TV funkcijos: Programų perjungimas aukštyn/žemyn, Garso padidinimas/sumažinimas, išjungimas, Maitinimo įtampos įjungimas/parengtis, Skaičių mygtukai, AV pasirinkimas, išorinis signalas, Meniu valdymas, Spalvų/ryškumo valdymas, Teleteksto mygtukai, Greitai funkcionuojantys teksto mygtukai, Ankstesnė programa, Išjungimas / laikmatis, 16:9, Nukreipimas, informacija
Palaikomi prietaisai: Televizorius, DVD, VCR, KABELINĖ TELEVIZIJA, SAT, DVB-T
VCR funkcijos: Naršymo mygtukai (6), Vaizdo peržiūra, VCR plus, Meniu valdymas

Maitinimas

Baterijos tipas: AAA
Baterijos eksploatavimo laikas: 12 mėnesių
Maitinimo elementų skaičius: 2

Pakuotės matmenys

Aukštis: 30.4 cm
Pakuotės tipas: Iškilimas
Plotis: 15.7 cm
Gylis: 3.4 cm

Priedamų gaminių skaičius: 1

EAN: 87 12581 37689 5
Bendras svoris: 0.245 kg
Grynasis svoris: 0.116 kg
Pakuotės svoris: 0.129 kg

Priedai

baterija: Naudojamas 1,5 V maitinimo elementas R03/AAA

Pakavimo duomenys

12 NC: 908210006476
EAN / UPC / GTIN: 87 10895 93590 6
Aukštis: 33 mm
Ilgis: 304 mm
Plotis: 157 mm

Valdymas infraraudonais spinduliais

Funkcionavimo nuotolis: 10 m
Siųstuvo šviesos diodai: 1
Universalaus IR kodo duomenų bazė
Prietaisų modelių skaičius duomenų bazėje: Daugiau kaip 1000
Nešančiojo dažnio diapazonas: 24 - 55 kHz
Valdymo signalo perdavimo kampas: 90 laipsniai

