

Philips Matchline
TV à écran plat

30 po
ACL

30PF9946D



Une qualité d'image exceptionnelle

Écran ACL haute définition de nouvelle génération

Voici enfin un téléviseur très chic que vous pouvez accrocher au mur. Avec son écran plat, il vous propose tout simplement la plus haute qualité d'image de sa catégorie pour vous permettre de profiter pleinement de votre cinéma maison.

Un son impressionnant

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Design harmonisé avec votre intérieur

- Nouvelle conception bombée pour un maximum d'élégance et un style unique

Rendement vidéo amélioré

- Des images aussi vivantes qu'au cinéma!
- Séparation chromatique 3D pour des images d'une netteté exceptionnelle
- Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible

PHILIPS

Caractéristiques

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

Filtre en peigne 3D

Le filtre en peigne 3D permet de mieux séparer les signaux de chrominance et de luminance des images 3D afin d'éliminer les phénomènes de diaphotie chrominance/luminance et de mouvement de points (« dot

crawl »), susceptibles de nuire à votre confort de visualisation. Le filtre en peigne numérique 3D compare chacun des champs de l'image télévisée pour séparer précisément les données couleur et noir et blanc et pour supprimer les points en suspension sur les axes horizontal et vertical, ainsi que les mouvements de points. Vous obtenez ainsi une image d'une incroyable netteté.

Active Control + photocapteur

Active Control est un système d'optimisation d'image qui mesure et analyse le signal analogique entrant pour définir les réglages

automatiquement. La fonction Active Control avec capteur de luminosité adapte en permanence les réglages de l'image à l'éclairage ambiant de la pièce.

Virtual Dolby Surround

Le système Virtual Dolby Surround rehausse les effets ambiophoniques en simulant le mode Dolby Pro Logic sans haut-parleur arrière pour une immersion totale.

Nouvelle conception bombée

Nouvelle conception bombée pour un maximum d'élégance et un style unique

Spécifications

Image/affichage

- Format d'image: 15/9
- Niveau de contraste (standard): 350:1
- Temps de réponse (standard): 12 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Diagonale de l'écran (pouces): 30 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 76 cm
- Résolution d'écran: 1280 x 768p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Active Control+Capteur de luminosité, Filtre en peigne numérique, Digital Crystal Clear, Balayage progressif, Widescreen Plus
- Luminosité: 450 cd/m²
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Amélioration de l'écran: Circuit anti-usure, Écran avec traitement antireflet

Résolution prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480p - 2Fh

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Smart Sound

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Commodité

- Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran, Smart Picture, Commandes supérieures
- Télécommande: Multifonction, Universel
- Réglages du format d'écran: 6 modes écran large, Réglage automatique du format, Commutateur sous-titres/en-têtes
- Installation facile: Normalisation automatique du

- volume, Mémorisation automatique, Réglage numérique PLL, Plug-and-play
- Type de télécommande: RC4334/01
- Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG), Double écran télétexte, Image sur image à 1 syntonisateur

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Système TV: NTSC
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, YPbPr (1Fh)
- AV 2: Entrée audio G/D, CVBS, S-Video Y/C
- Sortie audio: Sortie stéréo (2 RCA)
- Côté: stéréo à l'avant, Entrée CVBS, S-Video Y/C, Sortie casque

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c. a., 50/60 Hz
- Consommation électrique: 135 W
- Consommation en veille: < 3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C

Dimensions

- Hauteur de l'appareil: 490 millimètre
- Largeur de l'appareil: 895 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 110 millimètre
- Poids (emballage compris): 23 kg
- Poids: 18 kg

Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Support de fixation murale, Câble mini-jack - CVBS-G/D, Câble VGA/YUV-Cinch
- Accessoires en option: Meuble

