

Philips Car thermal box
กล่องเก็บอุณหภูมิสำหรับรถ

การแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว
ว*1

รักษาความเย็นได้ 48
ชั่วโมงแม้จะดับเครื่อง*2
เงียบและใช้งานง่าย
ดีไซน์ทันสมัย

LUMTB510X1



การเก็บที่ปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง

ระบบควบคุมอุณหภูมิอินเทอร์เน็ตพลังเพื่อการเก็บที่ปลอดภัย

Philips TB5101 เป็นกล่องเก็บความร้อนความจุสูงสำหรับรถยนต์ของคุณ ด้วยการทำความเย็นที่ทรงพลัง ช่วยให้อาหารของคุณคงความเย็นหรือแช่แข็งไว้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือขับรถไปทำงาน ทุกอย่างก็ยังคงความสดใหม่ไว้อยู่เสมอ

สร้างขึ้นสำหรับสภาพถนนที่วิบาก

- ออกแบบมาเพื่อทนต่อการสั่นและการเอียงสูงสุด 40°*8
- ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่รถยนต์ของคุณลดเร็ว
- แผ่นกันเลื่อนช่วยให้อุปกรณ์อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย
- ทำงานได้อย่างปลอดภัยกับรถยนต์ 12V และรถบรรทุก 24V

เงียบและใช้งานง่าย

- ใช้งานง่ายด้วยระบบควบคุมแบบสัมผัสและจอ LCD
- โหมดคู่เพื่อการทำความเย็นที่ทรงพลังหรือประหยัดพลังงาน
- ความจุขนาดใหญ่ถึง 16.5 ลิตร*5
- ทำงานด้วยความเงียบน้อยกว่า 45 เดซิเบล*7

ควบคุมอุณหภูมิอย่างทรงพลัง

- ทำความเย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว ทำให้อาหารคงความสดใหม่*1
- เก็บอาหารให้เย็นได้นาน 48 ชั่วโมงแม้จะปิดเครื่องอยู่*2
- เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมจากระดับอุณหภูมิที่หลากหลาย

PHILIPS

กล่องเก็บอุณหภูมิสำหรับรถ

การแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว*1 รักษาความเย็นได้ 48 ชั่วโมงแม้จะดับเครื่อง*2, เจียบและใช้งานง่าย, ใช้งานนาน

ไฮไลต์

ระดับอุณหภูมิที่กว้าง

ด้วยระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ Philips LUMTB5101/LUMTB5101G สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง -22°C *4 ระดับอุณหภูมิที่หลากหลายนี้ทำให้เหมาะสำหรับความต้องการในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน และคุณสามารถปรับอุณหภูมิเพื่อเลือกกระหว่างความเย็นหรือแช่แข็งได้อย่างง่ายดาย แนะนำให้เก็บนมแม่สดที่อุณหภูมิ 4°C โดยจะเก็บได้นานถึง 4 วัน หรือ -18°C จะเก็บได้เป็นเวลา 6 เดือน*3 ควรเก็บอินซูลินที่อุณหภูมิ 8°C*9

ทำความเย็นและแช่แข็งได้รวดเร็ว*1

เมื่ออยู่บนท้องถนน คุณอาจต้องการทำให้อาหารเย็นหรือแช่แข็งไว้ในขณะที่คุณกำลังเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เมื่อติดตั้งคอมเพรสเซอร์ขั้นสูง Philips LUMTB5101/LUMTB5101G สามารถลดอุณหภูมิลงเหลือ 0°C/32°F ในเวลาเพียง 15 นาที และถึง 10°C/14°F ในเวลา 20 นาที*1 ไม่ว่าข้างนอกจะร้อนแค่ไหน คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารหรือของแช่แข็งละลายหรือเครื่องดื่มเย็นจะเริ่มอุ่น

ฉนวนที่ผ่านการรับรอง*2

Philips LUMTB5101/LUMTB5101G หุ้มฉนวนด้วยโฟมความหนาแน่นสูงเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน และรักษาอุณหภูมิเย็นไว้ได้นานขึ้น ซึ่งหมายความว่าแม้จะปิดเครื่องแล้ว อาหารของคุณจะถูกเก็บในความเย็นได้นานถึง 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณปิดอุปกรณ์*2 ซึ่งดีมากถ้าคุณต้องการดับเครื่องยนต์ของรถและยังเก็บอาหารข้างในให้เย็น

ความจุขนาดใหญ่

Philips LUMTB5101/LUMTB5101G สามารถบรรจอาหารและของเหลวได้จำนวนมาก ด้วยความจุ 16.5 ลิตร สามารถเก็บเครื่องดื่มได้ 27 กระป๋อง (330 มล.) หรือน้ำได้ 15 ขวด (550 มล.)*5 ทำให้เหมาะสำหรับการเดินทาง, รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์, การตั้งแคมป์ และกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ

โหมดคู่เพื่อการประหยัดพลังงาน

คุณต้องทำให้กล่องเก็บอุณหภูมิเย็นลงอย่างรวดเร็วหรือไม่? ให้เลือกโหมด HH เพื่อใช้งานระบบทำความเย็นเต็มกำลัง ต้องเก็บอาหารให้เย็นแต่ไม่ร้อนเพื่อลดอุณหภูมิให้ใหม่? ให้เลือกโหมด ECO เพื่อประหยัดพลังงาน โดยจะกินไฟน้อยกว่า 1kWh ต่อสัปดาห์*6

ควบคุมด้วยการสัมผัส

ด้วยการแตะแผงควบคุมอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งอุณหภูมิ เลือกโหมดการป้องกันแบตเตอรี่

และเลือกกระหว่างโหมดเต็มกำลังหรือโหมด ECO จอ LCD ยังช่วยให้คุณตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายแม้ในที่มืด

ทำงานด้วยความเงียบ

Philips LUMTB5101/LUMTB5101G ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับเสียงน้อยกว่า 45 เดซิเบล ซึ่งเทียบได้กับเสียงแบคกราวด์ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบ ดังนั้นจึงจะไม่รบกวนคุณในขณะที่คุณขับรถหรือพักผ่อนในรถ*7

การออกแบบกันเลื่อนที่ปลอดภัย

ดังนั้นคุณจึงไม่ทำให้นานพาหนะ อุปกรณ์ หรือสิ่งของภายในรถเสียหาย LUMTB5101/LUMTB5101G มีแผ่นกันเลื่อนที่ฐาน ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในตำแหน่งที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณ (เช่น ในกระโปรงหลังรถ) เพราะจะไม่เลื่อนไหลแม้ในขณะที่เร่งความเร็วเข้าโค้ง และเบรก

ป้องกันการสั่นและป้องกันการเอียง

LUMTB5101/LUMTB5101G ได้รับการออกแบบมาเพื่อท้องถนน สร้างมาเพื่อให้ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนของถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ นอกจากนี้ยังสามารถรับมือกับความลาดชันมากได้ถึง 40° (ซึ่งหมายความว่าสามารถรับมือกับถนนทุกแบบบนโลกได้) เป็นเรื่องยากมากที่คุณจะสามารถใช้กล่องเก็บอุณหภูมิเมื่อขับรถออฟโรดได้*8

ปกป้องแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณ

ไม่มีประโยชน์ที่จะเปลืองพลังงานกับอาหารและเครื่องดื่มแช่เย็นแล้วพบว่าแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณหมด ด้วยฟังก์ชันการป้องกันแบตเตอรี่ 3 ระดับ (สูง ปานกลาง หรือต่ำ) LUMTB5101/LUMTB5101G ได้รับการออกแบบมาเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่รถยนต์ของคุณหมด อุปกรณ์จะตรวจจับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและปิดคอมเพรสเซอร์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงค่าตัด เพื่อปกป้องแบตเตอรี่ของคุณ

เหมาะสำหรับรถยนต์และรถบรรทุก

Philips LUMTB5101/LUMTB5101G เข้ากันได้กับกำลังขับเคลื่อนยานพาหนะต่างๆ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในรถยนต์ 12V หรือรถบรรทุก 24V คุณก็สามารถใช้กล่องเก็บอุณหภูมิเพื่อเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย

LUMTB510X1/20

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การเปิดปิดแบบอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
- กำลังไฟ [วัตต์]: 56
- เทคโนโลยี: คอมเพรสเซอร์
- ประเภทสารทำความเย็น: 600a
- ปริมาตร (ลิตร): 16.5
- ระดับเสียง (db)(GB/T std): 45
- โหมดการทำงาน: HH/ECO
- การปกป้องแบตเตอรี่: 3 ระดับ
- แรงดันไฟฟ้า [V]: 12/24
- ขนาดของกล่องเก็บ (มม.): 327*275*190
- นาฬิกาสารทำความเย็น (กรัม): 20

เป็ยมีประสิทธิภาพ

- ช่วงอุณหภูมิ: เย็นถึง -22°C
- การแบ่งเขตภูมิอากาศ: SN N ST T
- เวลาการเย็นตัวจาก 20C ถึง 0C: 15 นาที
- เวลาการแช่แข็งจาก 20C ถึง -10C: 20 นาที
- มุมเอียง: 40°
- การรับรอง: CCC, RoHS, CB, UKCA, FCC, CE

ข้อมูลทางด้าน Logistic

- ปริมาณในกล่อง: 1

* 1 Monitor thermal box fast cooling time from 20°C to 0°C in 15 minutes and freezing time from 20°C to -10°C in 20 minutes. Tested by inhouse lab with an environment temperature at 20°C, on an empty thermal box. Applies to thermal box. Temperature drop of content will vary.

* 2 ฝาตรวจสอบแสดงอุณหภูมิกล่องเก็บความเย็นระหว่างดับเครื่องทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 20°C ที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 32°C ปิดไฟเมื่อกล่องมีอุณหภูมิเหลือ -20°C ใช้ได้กับกล่องเก็บอุณหภูมิ การลดลงของอุณหภูมิส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน

* 3 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิการจัดเก็บนมแม่อย่างปลอดภัย: แนวทางการจัดเก็บนมแม่ของ CDC USA

* 4 ช่วงอุณหภูมิ: เย็นถึง -22°C ฝาตรวจสอบช่วงอุณหภูมิของกล่องเก็บอุณหภูมิทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 20°C กับกล่องเก็บอุณหภูมิว่างเปล่า ตั้งอุณหภูมิเป็น -20°C และทำการวัดการใช้พลังงานในการทำงาน 1 รอบ การใช้พลังงาน 1 สัปดาห์หนึ่งกับการขับ 2.2 ชั่วโมงต่อวัน

* 5 ทดสอบระดับเสียงโดยห้องปฏิบัติการภายในโดยมีอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่ 25 °C และทำงานในโหมด HH

* 6 ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายใน โดยการเอียงกล่องเก็บอุณหภูมิเป็นมุม 40° เป็นเวลา 2 นาทีเมื่อเปิดเครื่อง ใช้ภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อหลีกเลี่ยงการหก

* 7 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิการจัดเก็บอินซูลินที่ปลอดภัย: การจัดเก็บอินซูลินโดยผู้บริโภคม Medsafety.org

* 8 โปรดตรวจสอบฉลากยาคำแนะนำเพื่อดูผลการจัดเก็บจำเพาะ



วันที่ออก 2024-06-20

เวอร์ชัน: 10.10.4

EAN: 69 74260 72781 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com