



Philips Ultinon Pro7000 SI
汽車訊號燈燈泡

LED-FEST 30mm

燈泡數量：1
12V，6000 K 冷白光
先進汽車系統



LUM11860CU70X1/20

享受持久亮度，更安全的駕駛體驗。

更明亮優雅的燈號

升級至飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 30mm Festoons 的車內光源，讓駕駛更氣派。
6000 K 的明亮白光能照亮車內空間，同時不傷眼。

優異的能見度

- 使用明亮的 LED 燈泡照亮車內空間
- 最佳化以提高能見度

頂級時尚的訊號燈

- 升級照明光線，打造完美風格

持久效能

- 使用壽命提升長達 5,000 小時

輕鬆隨插即用的替換

- 安裝簡便且適用大多數車款
- 大多數車款無閃爍動作

PHILIPS

規格

行銷規格

- 產品特色：車用級 LED，亮度強大，光線散佈均勻
- 期望效果：更明亮優雅的燈號

產品說明

- 應用：車內、置物箱、閱讀燈、車牌、後車廂
- 機座：SV8,5
- 型號：Festoon 30mm LED 11860 CU70 12V X1
- 符合 ECE：否
- 範圍：Ultinon Pro7000 SI
- 技術：LED
- 類型：LED-FEST 30mm
- 電壓：12 V

使用壽命

- 使用壽命：5000 小時

照明特性

- 色溫：6000 K
- 流明：100

電力特性

- 瓦數：1W(12V) W
- 電壓：12 V

訂購資訊

- 訂購條目：11860CU70X1
- 訂購代碼：72711030

包裝資料

- EAN1: 6974260727110
- EAN3: 6974260727127
- 包裝類型：X1

包裝產品資訊

- 長度：7,0 cm cm
- 寬度：2,5 cm cm
- 高度：11,5 cm cm
- 包裝數量：1 入
- MOQ (專業人士適用)：10 入裝
- 每件總重 [公克]：20

外包裝資訊

- 長度：19,5 cm cm
- 寬度：15,5 cm cm
- 高度：8,5 cm cm
- 總重 [公斤]：0.26

焦點

亮度強大

選擇我們的明亮白光飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 燈，為車內帶來優異的能見度與時尚感。明亮又時尚的照明將會改變您的駕駛體驗。無論是要找尋車內弄丟的電話、車中乘客想要閱讀，或是想要查詢地圖找出前往目的地的最佳路線，這些車內燈都能為您提供明亮的環境。

光亮散佈均勻

飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車內燈提供高達 6000 K 的強大畫光效果，以明亮、均勻且時尚的光線照亮車輛的乘客座艙。

優雅 LED 車燈

如果想要提升車內的照明與風格，請選擇飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 燈泡。俐落的白光將能協助您整理置物箱、找到座位下方的手機或皮夾，或在後車廂搜尋物品。除了讓您看得更清楚，它看起來也十分優雅。

使用壽命長達 5,000 小時

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統燈泡的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。即便燈光強度更高，LED 的壽命卻更長。飛利浦 Ultinon Pro7000 LED 車燈的設計更為持久耐用。頂級 LED 技術和先進的熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

各就各位、準備，安裝完成！

享受隨插即用的體驗：飛利浦 Ultinon Pro7000 隨附標準護蓋，因此能夠快速又輕鬆地進行更換。

抗暗電流

替換式 LED 和傳統燈泡的瓦數、組成和消耗功率各有不同。以其他 LED 車燈替換傳統燈泡可能會因為暗電流或殘留電流造成閃爍。飛利浦 Ultinon Pro7000 Festoon 具備抗暗電流，代表大多數車款都不會有閃爍動作。



發行日期 2024-04-07

版本：2.2.1

EAN: 69 74260 72711 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 不符合 ECE 標準