

PHILIPS

Headphone nirkabel
over-ear

6000 series

Noise Canceling Pro

Desain over-ear yang pas di
telinga

Suara natural. Bass Dinamis

Waktu putar hingga 70 jam



TAH6509BK

Bebas distraksi

Bekerja ataupun menikmati hiburan, nikmati hari-hari Anda dengan headphone peredam bising nirkabel ini! Fitur peredam bising adaptif dan desain over-ear yang pas di telinga menyuguhkan pengalaman bebas distraksi. Rasakan suara yang kaya dan detail serta pengaturan minim lag untuk game dan film.

Headphone nirkabel over-ear. Bebas distraksi

- Bebas distraksi dengan Noise Canceling Pro
- Ringan, nyaman, dapat dilipat, dan trendi!
- Suara mengagumkan, bahkan pada volume kecil dengan Bass Dinamis
- Driver neodymium 40 mm yang andal

Siap untuk segala aktivitas

- Waktu putar hingga 70 jam (45 jam dengan peredam bising aktif)
- Isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam
- Suara panggilan jernih. Ucapan terdengar jelas
- Tombol kontrol yang mudah diakses di ear-cup kanan
- Koneksi multipoint Bluetooth tanpa putus

Suara natural yang kaya dan aplikasi pendamping yang praktis

- Aplikasi Philips Headphone. Personalisasikan pengaturan dan kontrol
- Hangat, mendetail, natural. Ciri khas suara Philips

6000 series

Headphone nirkabel over-ear

TAH6509BK/00

Kelebihan Utama

Noise Canceling Pro



Peredam bising adaptif mendeteksi kondisi di sekitar Anda dengan cepat untuk meredam kebisingan saat itu juga, termasuk angin. Aktifkan Mode Awareness jika Anda ingin mendengar suara yang ada di sekitar Anda. Quick Awareness akan memperjelas suara sehingga Anda dapat melakukan percakapan tanpa melepas headphone.

Ringan dan nyaman



Dudukan ear-cup bundar dan rangka yang ramping menjadikan headphone over-ear ini tampak istimewa. Bantalan ear-cup memory foam membuat headphone ini tetap nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Ear-cup headphone ini dapat dilipat rata dan diputar ke dalam untuk memudahkan penyimpanan di dalam kantong atau tas.

Suara mengagumkan. Bass Dinamis



Nikmati suara yang kaya berkat driver 40 mm dan isolasi kebisingan pasif yang baik berkat desain over-ear yang pas di telinga. Untuk

menikmati lagu favorit Anda dengan karakter bass yang menggelegar tanpa menaikkan volume, cukup aktifkan Bass Dinamis melalui tombol multifungsi atau aplikasi Philips Headphone.

Hingga 70 jam (dengan ANC nonaktif)



Nikmati penggunaan yang awet lebih dari sehari sekalipun Anda mengaktifkan fitur peredam bising. Isi daya hingga penuh hanya dalam 2 jam menggunakan kabel USB-C dan isi daya cepat 5 menit untuk penggunaan selama 3 jam. Anda juga dapat menggunakan kabel USB-C untuk mencolokkan headphone ini ke perangkat pintar apa pun yang memiliki port USB-C.

Suara panggilan jernih



Suara Anda akan terdengar jernih saat melakukan panggilan. Mikrofonnya yang khusus akan menangkap suara Anda sementara algoritma pengurang kebisingan akan mengurangi kebisingan di sekitar Anda.

Aplikasi Philips Headphone



Pernah lupa mematikan headphone Anda? Atur pewaktu lewat aplikasi pendamping kami dan headphone akan mati secara otomatis. Lewat aplikasi ini, Anda juga dapat mengelola perangkat yang terhubung atau menonaktifkan peredam bising adaptif dan menyesuaikan levelnya sendiri. Selain itu, terdapat berbagai pilihan gaya suara bawaan: gaya Suara sangat cocok untuk konten podcast!

Tombol kontrol yang mudah diakses

Dengan tombol kontrol yang praktis, Anda dapat beralih antara mode peredam bising atau Mode Quick Awareness. Tombol multifungsi memungkinkan Anda mengelola panggilan, mengontrol pemutaran konten, dan mengaktifkan Bass Dinamis. Anda juga dapat mengaktifkan pengaturan minim latensi melalui tombol daya saat bermain game atau menonton video.

Koneksi Bluetooth tanpa putus

Streaming lancar dengan koneksi yang lebih stabil berkat konektivitas Bluetooth yang canggih. Anda juga dapat menghubungkannya ke dua perangkat Bluetooth (iOS atau Android) sekaligus. Dengarkan daftar putar musik atau podcast favorit Anda tanpa putus.

Ciri khas suara Philips

Nikmati konten yang Anda sukai lewat headphone ini secara maksimal, mulai dari musik hingga podcast! Dapatkan karakter suara yang warm dan detail dengan bass yang kaya berkat driver besar miliknya yang disesuaikan dengan ciri khas suara Philips.

6000 series

Headphone nirkabel over-ear

TAH6509BK/00

Spesifikasi

Suara

Sistem akustik: Tertutup
Jangkauan frekuensi: 20–40.000 Hz
Impedansi: 32 Ohm
Kepekaan: 98 dB (1 kHz, -10 dBFS)
Diameter speaker: 40 milimeter
Input daya maksimum: 20 mW
Tipe driver: Dinamis
Audio Resolusi Tinggi

Konektivitas

Versi Bluetooth: 5,3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Jangkauan maksimal: Hingga 10 m
Sambungan multititik
Codec yang didukung: SBC
Soket headphone: 2.5 milimeter
Dukungan audio USB

Kardus Luar

Panjang: 23.60 cm
Jumlah kemasan konsumen: 3
Lebar: 23.00 cm
Berat kotor: 1.900 kg
Panjang: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Berat bersih: 0.91 kg
Berat tara: 0.99 kg

Mudah

Dukungan aplikasi Philips Headphones
Tersedia pembaruan firmware
Tipe kontrol: Tombol

Daya

Dapat diisi ulang
Jumlah baterai: 1
Waktu pengisian: 2 jam
Waktu putar musik (ANC aktif): 45 jam
Waktu putar musik (ANC nonaktif): 70 jam
Waktu pengisian cepat: 5 mins for 3 hrs
Berat baterai (Total): 12.4 g
Kapasitas baterai (Headphone): 600 mAh
Tipe baterai (Headphone): Polimer litium (terpasang)

Dimensi kemasan

Panjang: 22.4 cm
Jenis kemasan: Kardus
Jenis penempatan di rak: gantung
Lebar: 6.7 cm
Tinggi: 26.7 cm
Jumlah produk yang disertakan: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Berat kotor: 0.521 kg
Berat bersih: 0.302 kg
Berat tara: 0.219 kg

Dimensi produk

Panjang: 21 cm
Lebar: 19 cm
Tinggi: 5.8 cm
Berat: 0.265 kg

Aksesori

Kabel audio: Kabel stereo 3,5–3,5 mm, P=1,2 m
Panduan Cepat
Kabel pengisi daya: Kabel USB-C, 200 mm

Desain

Warna: Hitam
Gaya pemakaian: Headband
Desain lipat: Rata/Ke arah dalam
Bahan sambungan telinga: Kulit sintetis
Pas di telinga: Over-ear
Tipe penangkup telinga: Bagian belakang tertutup

Telekomunikasi

Mikrofon untuk panggilan: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

Fitur ANC

Teknologi ANC: Hybrid, ANC Pro
Awareness mode
ANC Adaptif
Mikrofon untuk ANC: 2 mikrofon
ANC (Active Noise Cancelling)

Asisten suara

Kompatibel dengan Asisten suara: Apple Siri, Asisten Google
Aktivasi asisten suara: Tekan tombol Multifungsi
Dukungan asisten suara

