



Philips WelcomeEye Link
Un hogar más seguro y
conectado

Siempre conectado por Wi-Fi

Conexión inalámbrica
Conectado a tu smartphone
Desbloquee la puerta/verja



DES8900VDP

Philips WelcomeEye Link

Hazlo todo desde tu smartphone

Este videoportero conectado e inalámbrico te permite controlar los accesos desde tu smartphone y garantiza una instalación y un uso cómodos y sencillos. Protege tu hogar inteligente con facilidad

Timbre con conexión inalámbrica

- Usa tu smartphone en lugar de un monitor
- Graba a los visitantes automáticamente

Muchas funciones

- Abre la puerta con tu teléfono
- Imagen de alta calidad
- Comunícate con los visitantes

Fácil de instalar y utilizar

- Timbre con conexión inalámbrica
- Batería recargable
- Avisos en casa mejorados

PHILIPS

Un hogar más seguro y conectado

Siempre conectado por Wi-Fi Conexión inalámbrica, Conectado a tu smartphone, Desbloquee la puerta/verja

Especificaciones

Finalizar

- Plástico negro y gris: Plástico negro y gris

Distancia máxima

- Conexión inalámbrica: 20 m

Temperatura de funcionamiento

- Rango de temperatura: -20 °C/+50 °C

Garantía

- Años: 2

Cableado

- Circuito: Conexión inalámbrica

Ángulo de la cámara

- 160° (horizontal) / 90° (vertical): 160° (horizontal) / 90° (vertical)

Frecuencia del timbre

- 433 MHz: 433 MHz

Calidad de la imagen

- 1920 x 1080: 1920 x 1080

Características del producto

- Dimensiones: 148 x 48 x 39 mm (al. x an. x pr.)
- Peso: 0,245 kg

Visión nocturna

- LED IR: LED IR

Solidez y resistencia en exteriores

- IP44: IP44

Botón retroiluminado

- Sí

Nivel del timbre

- 80 dB: 80 dB

Tarjeta SD incluida

- Sí (32 GB): Sí (32 GB)

Frecuencia Wi-Fi

- 2,4 GHz: 2,4 GHz

DES8900VDP/10

Destacados

Timbre con conexión inalámbrica

Philips WelcomeEye Link es 100 % inalámbrico: su instalación es muy sencilla. Fija la placa de forma simple y rápida con los tornillos incluidos y conéctala a tu smartphone con la aplicación WelcomeHome (comprueba que el rango de tu Wi-Fi coincide con las especificaciones del producto).

Tu smartphone sustituye al monitor

La aplicación WelcomeHome te permite tener el control total sobre los accesos a tu hogar. Recibe una notificación y un vídeo en tiempo real cuando alguien llame a la puerta. Si estás fuera de casa, tu smartphone te permitirá ver quién llama y podrás abrirle la puerta (por ejemplo, para entregar un paquete). Se pueden conectar varios smartphones al mismo portero.

Graba a los visitantes automáticamente

Incluso cuando no estás en casa, el dispositivo graba automáticamente si alguien llama o si detecta movimiento. Puedes ver los vídeos desde tu smartphone. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB.

Batería recargable

El videoportero es 100 % inalámbrico y funciona con batería. La duración de la batería es de 4 a 6 meses con un uso habitual del videoportero. El paquete Link de Philips incluye el cable USB para recargar la batería. Nuestro consejo: recarga la batería por la noche para no perderte ninguna visita durante el día.

Abre la puerta con tu teléfono

Puedes abrir una puerta o un portillo con la aplicación Philips WelcomeHome, estés donde estés.

Imagen de alta calidad

La cámara cuenta con una imagen Full HD y un amplio ángulo de 160° para ofrecerte la mejor visión general de la puerta delantera. Gracias a los LED infrarrojos, podrás ver tanto de día como de noche. También cuenta con un modo de vigilancia: el dispositivo puede estar pendiente de la entrada incluso cuando nadie llama. Además, dispone de un detector de presencia con sensibilidad ajustable.

Comunícate con los visitantes

Gracias a tu smartphone y a la aplicación Philips WelcomeHome, la comunicación es fácil. Con el altavoz integrado, los visitantes pueden oírte perfectamente. Además, el micrófono cuenta con reducción de ruido para que escuches a los visitantes sin las molestias del ruido de la calle.

Avisos en casa mejorados

Ya no tienes que tener tu smartphone encima para recibir notificaciones cuando alguien llegue a tu casa. Cuando estés en casa, agrega un sonido WelcomeBell y vincúlalo con tu WelcomeEye Link.



Fecha de emisión
2024-04-07

Versión: 3.3.1

EAN: 33 45115 31034 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com