

PHILIPS



Un hogar más
seguro y conectado

WelcomeEye Link

Siempre conectado por Wi-Fi

Conexión inalámbrica

Conectado a tu smartphone

Desbloquee la puerta/verja



DES8900VDP

Philips WelcomeEye Link

Hazlo todo desde tu smartphone

Este videoportero conectado e inalámbrico te permite controlar los accesos desde tu smartphone y garantiza una instalación y un uso cómodos y sencillos. Protege tu hogar inteligente con facilidad

Timbre con conexión inalámbrica

- Usa tu smartphone en lugar de un monitor
- Graba a los visitantes automáticamente

Muchas funciones

- Abre la puerta con tu teléfono
- Imagen de alta calidad
- Comunícate con los visitantes

Fácil de instalar y utilizar

- Timbre con conexión inalámbrica
- Batería recargable
- Avisos en casa mejorados

Destacados

Timbre con conexión inalámbrica

Philips WelcomeEye Link es 100 % inalámbrico: su instalación es muy sencilla. Fija la placa de forma simple y rápida con los tornillos incluidos y conéctala a tu smartphone con la aplicación WelcomeHome (comprueba que el rango de tu Wi-Fi coincide con las especificaciones del producto).

Tu smartphone sustituye al monitor

La aplicación WelcomeHome te permite tener el control total sobre los accesos a tu hogar. Recibe una notificación y un vídeo en tiempo real cuando alguien llame a la puerta. Si estás fuera de casa, tu smartphone te permitirá ver quién llama y podrás abrirle la puerta (por ejemplo, para entregar un paquete). Se pueden conectar varios smartphones al mismo portero.

Graba a los visitantes automáticamente

Incluso cuando no estás en casa, el dispositivo graba automáticamente si alguien llama o si detecta movimiento. Puedes ver los vídeos desde tu smartphone. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB.

Batería recargable

El videoportero es 100 % inalámbrico y funciona con batería. La duración de la batería es de 4 a 6 meses con un uso habitual del videoportero. El paquete Link de Philips incluye el cable USB para recargar la batería. Nuestro consejo: recarga la batería por la noche para no perderte ninguna visita durante el día.

Abre la puerta con tu teléfono

Puedes abrir una puerta o un portillo con la aplicación Philips WelcomeHome, estés donde estés.

Imagen de alta calidad

La cámara cuenta con una imagen Full HD y un amplio ángulo de 160° para ofrecerte la mejor visión general de la puerta delantera. Gracias a los LED infrarrojos, podrás ver tanto de día como de noche. También cuenta con un modo de vigilancia: el dispositivo puede estar pendiente de la entrada incluso cuando nadie llama. Además, dispone de un detector de presencia con sensibilidad ajustable.

Comunícate con los visitantes

Gracias a tu smartphone y a la aplicación Philips WelcomeHome, la comunicación es fácil. Con el altavoz integrado, los visitantes pueden oírte perfectamente. Además, el micrófono cuenta con reducción de ruido para que escuches a los visitantes sin las molestias del ruido de la calle.

Avisos en casa mejorados

Ya no tienes que tener tu smartphone encima para recibir notificaciones cuando alguien llegue a tu casa. Cuando estés en casa, agrega un sonido WelcomeBell y vincúlalo con tu WelcomeEye Link.

DES8900VDP/10

Especificaciones

Finalizar

Plástico negro y gris: Plástico negro y gris

Distancia máxima

Sin cables: 20 m

Temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura: -20 °C/+50 °C

Garantía

Años: 2

Cableado

Circuito: Conexión inalámbrica

Ángulo de la cámara

160° (horizontal) / 90° (vertical): 160° (horizontal) / 90° (vertical)

Frecuencia del timbre

433 MHz: 433 MHz

Calidad de la imagen

1920 x 1080: 1920 x 1080

Características del producto

Dimensiones: 148 x 48 x 39 mm (al. x an. x pr.)

Peso: 0,245 kg

Visión nocturna

LED IR: LED IR

Solidez y resistencia en exteriores

IP44: IP44

Botón retroiluminado

Sí

Nivel del timbre

80 dB: 80 dB

Tarjeta SD incluida

Sí (32 GB): Sí (32 GB)

Frecuencia Wi-Fi

2,4 GHz: 2,4 GHz

