



Philips Philips  
Dispensador de agua

### Encimera

Filtración por ósmosis inversa  
Ambiente y caliente  
Depósito de agua del grifo de 4,8 l

ADD6902HWHO1/10

## Agua fresca garantizada, a temperatura ambiente y caliente

Este dispensador de agua es muy adecuado para los jóvenes y para los hogares más pequeños que buscan una vida fácil pero exquisita. Además de su diseño retro y delicado, también te ofrece agua pura y fresca garantizada por la prueba de sabor de SGS.

### Agua más pura garantizada

- La tecnología Aquaporin Inside filtra el agua mejor que antes
- Sabor del agua refinado por el carbón activado de alta calidad

### Tus bebidas, a tu manera

- Agua caliente bajo demanda en cuestión de segundos
- 5 posiciones de temperatura para cualquier necesidad
- Ajustes de volumen más usados con solo pulsar un botón

### Diseño pensado para tu comodidad

- Jarra de agua purificada portátil
- Fácil conexión; no requiere instalación
- El indicador de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo

### Uso y mantenimiento sencillos

- Capacidad de filtrado de 2000 l
- Modo de limpieza automática para limpiar las tuberías de agua periódicamente

# PHILIPS

# Especificaciones

## Rendimiento de filtrado

- Reducción del cloro
- Reducción de la dureza del agua
- Reducción de bacterias
- Reducción de pesticidas
- Reducción de COV
- Reducción de virus
- Reducción de metales pesados
- Reducción de sólidos disueltos totales (TDS)
- Relación de drenaje: 75 % (3:1)
- Fase de filtración: 5 fases

## Condiciones aplicables

- Voltaje nominal: 220 V
- Vataje asignado: 2150 W

## Especificaciones del filtro

- Precisión del filtro: hasta 0,0001 micras

- Capacidad de filtrado: 2000 l
- Filtro por RO AQP 4 en 1: ADD547/10
- Filtro por ósmosis inversa AQP todo en uno: Hasta 12 meses
- Filtro de carbón activado de cáscara de coco: ADD547/10

## Especificaciones generales

- Dimensiones del producto (L. x An. x Al.): 211\*398\*333 mm
- Agua de entrada aplicable: Agua purificada RO
- Temperatura del agua de entrada: 5-38 °C °C
- Pantalla: LED
- Jarra de agua purificada
- Capacidad de la jarra de agua purificada: 1,3 l
- Depósito de agua del grifo: Capacidad de 4 l
- País de origen: Fabric. en China
- Presión del agua de entrada: 0,1-0,4 MPa

# Destacados

## Tecnología Aquaporin Inside®

Gracias al poder de la naturaleza, la membrana de ósmosis inversa biomimética incorpora proteínas de acuaporina para replicar el proceso de filtración de agua natural y filtra el agua más rápido y mejor que nunca. El sistema de filtrado puede eliminar eficazmente 110 tipos de sustancias nocivas de hasta 0,0001 micras\*, lo que te proporciona a ti y a tu familia agua limpia y con buen sabor.

## Carbón activado posterior a la RO

El filtro de carbón activado está hecho de cáscara de coco natural, que tiene un valor de yodo de hasta 1200 y poros refinados de hasta 1 micra. Esta alta calidad garantiza un sabor fresco y puro. Se ha evaluado y reconocido por sumilleres de agua SGS.

## Agua caliente en cuestión de segundos

El agua caliente sale en cuestión de segundos a la temperatura exacta que quieras, por lo que disfrutarás del máximo aroma en tus bebidas.

## 5 posiciones de temperatura

Ofrecemos agua más pura y de mejor sabor desde temperatura ambiente hasta muy caliente. Té, café, biberones... puedes usarla en mil aplicaciones.

## Ajustes de volumen más usados

Encontrarás siempre el volumen de agua adecuado para tazas, termos, botellas o incluso jarras.

## Jarra de agua purificada portátil

Gracias al diseño de la jarra de agua purificada portátil, siempre tendrás abundante agua de sabor puro para cocinar y preparar bebidas. Incluso puedes enfriar una jarra con agua filtrada en el frigorífico para disfrutar de bebidas frías y mantener la otra jarra en la estación de agua para rellenarla.

## Sin instalación

El dispensador comenzará a funcionar en cuanto conectes la alimentación y lo enciendas. No precisa instalación.

## Recordatorio de sustitución del filtro

El indicador de vida útil del filtro recuerda que debe sustituirse el filtro a tiempo para garantizar el mejor rendimiento de filtrado.

## Larga vida útil del filtro

El filtro RO sirve para filtrar 2000 litros de agua, lo que ayuda a ahorrar miles de botellas de plástico cada año. Así que no solo es bueno para ti, sino también para el medioambiente.

## Modo de limpieza automática

Cuando vuelvas de tus vacaciones, solo tienes que activar el modo de limpieza automática para enjuagar las tuberías de agua con agua caliente, de modo que la higiene del sistema te inspire más confianza.



Fecha de emisión  
2024-04-07

Versión: 1.1.1

EAN: 48 95244 61247 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Probado por la agencia de pruebas de terceros en condiciones de laboratorio. Los contaminantes u otras sustancias reducidas por este filtro de agua no están presentes necesariamente en el agua corriente de todos los usuarios.