



**Philips NeoPix 230 Smart**  
Projecteur domestique

80" (203 cm) en True Full HD  
1080p

Système LuminOS, applications  
intégrées  
Design adaptable, lampe de  
chevet  
Ultra-silencieux

## Libérez votre créativité : projetez où bon vous semble !

Le NeoPix 230 offre une superbe image Full HD 1080p natif de 80" (203 cm) ! Socle rotatif à 180 degrés permettant des projections dans tous types de lieux. Principales applications de streaming préinstallées et LuminOS. Wi-Fi Dual Band et Bluetooth®. Correction trapézoïdale H/V automatique et correction des 4 angles.



**NPX230**

### De magnifiques images

- Différentes options de correction de l'image
- Images Full HD 1080p
- LuminOS, applications préinstallées et plus encore

### 180 degrés et lampe de chevet

- Système audio intégré
- Design adaptable
- Lampe de chevet

# PHILIPS

Projecteur domestique  
80" (203 cm) en True Full HD 1080p Système LuminOS, applications intégrées, Design adaptable, lampe de chevet, Ultra-silencieux

## Points forts

### Différentes options de correction de l'image



La correction trapézoïdale automatique horizontale et verticale et la correction des 4 angles permettent d'éliminer automatiquement les déformations, afin de projeter une image aux proportions parfaites même lorsque l'appareil n'est pas directement face au mur. La technologie d'autofocus et le zoom numérique vous permettent d'ajuster les images selon vos besoins et de placer votre projecteur à n'importe quelle distance.

### Système audio intégré



Un système audio externe n'est pas nécessaire car les haut-parleurs omnidirectionnels intégrés offrent un niveau de performances inégalé, malgré un format compact.

### Images Full HD 1080p



Regardez des films et bien plus encore en Full HD 1080p natif haute définition, avec un niveau de détail élevé difficile à retrouver à des résolutions inférieures. L'image reste réaliste et le texte affiché est parfaitement net.

### LuminOS, applications préinstallées et plus encore



Profitez pleinement d'un choix illimité des divertissements dès le déballage de l'appareil, grâce à toutes vos applications préférées pré-installées. Profitez de Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ et bien plus encore !

## NPX230/INT

### Design adaptable



Visionnez autrement, avec le Philips NeoPix 230 Smart et son socle innovant pivotant à 180 degrés. Il vous invite à repousser les limites de votre divertissement, de la soirée cinéma intime sous un plafond étoilé dans votre chambre jusqu'à la transformation de votre mur en écran de cinéma. Faites pivoter l'appareil lancez la projection en direction de n'importe quel mur blanc. L'image est toujours droite grâce à l'autofocus et à l'ajustement automatique de l'image !

### Lampe de chevet



La bande LED intégrée du NeoPix 230 Smart crée l'ambiance en convertissant l'appareil en une élégante lampe de chevet à l'éclairage blanc chaud. Transformez votre espace grâce à une simple rotation à 180 degrés et à une maîtrise de la luminosité qui vous permet de bénéficier d'un éclairage apaisant même lorsque le projecteur est à l'arrêt. À la fois une cinéma personnel et une lampe élégante.

## Projecteur domestique

80" (203 cm) en True Full HD 1080p Système LuminOS, applications intégrées, Design adaptable, lampe de chevet, Ultra-silencieux

NPX230/INT

# Caractéristiques

### Technologie

- Technologie d'affichage: À cristaux liquides
- Source: LED
- Luminosité: jusqu'à 250 lumens\*
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1 920 x 1 080 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,2:1
- Format d'image: 16:9
- Mise au point: Automatique
- Correction du trapèze: horizontal et vertical
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Taille de l'image projetée: jusqu'à 80" (200 cm)
- Distance de projection: 80" (203 cm) à 6,1 pieds (186 cm)
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels
- Utilisation recommandée: 80" dans les pièces sombres

### Connexion

- Wi-Fi: Dual band 2,4 GHz et 5 GHz
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n: mode miroir
- Bluetooth®: Bluetooth® 5.0
- HDMI: 1
- USB: 1
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

### Niveau sonore

- Enceinte stéréo: 2 x 5 W
- Connexion enceinte Bluetooth®

### Dimensions

- Poids: 2.5 kg
- non emballé (l x P x H): 239 x 140,7 x 187,9 mm / 9,4 x 5,5 x 7,3 pouces

### Source d'alimentation

- Entrée CC: 100-240 V CA 50/60 Hz 1,3 A



Date de publication  
2024-04-07

Version: 1.1.1

EAN: 76 40186 96037 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)