



Philips Car thermal box
กล่องเก็บอุณหภูมิสำหรับรถ

การแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว*1

รักษาความเย็นได้ 48
ชั่วโมงแม้จะดับเครื่อง*2
เงียบและใช้งานง่าย
ดีไซน์ทันสมัย

LUMTB530X1

การเก็บที่ปลอดภัยในระหว่างการเดินทาง

ระบบควบคุมอุณหภูมิอินเทอร์เน็ตพลังเพื่อการเก็บที่ปลอดภัย

Philips TB5301 เป็นกล่องระบายความร้อนความจุสูงสำหรับรถยนต์ของคุณ ด้วยการทำความเย็นที่ทรงพลัง ช่วยให้อาหารของคุณคงความเย็นหรือแช่แข็งไว้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลหรือขับรถไปทำงาน ทุกอย่างก็ยังคงความสดใหม่ไว้อยู่เสมอ

สร้างขึ้นสำหรับสภาพถนนที่วิบาก

- ออกแบบมาเพื่อทนต่อการสั่นสะเทือนและการเอียงถึง 40°*8
- ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ของคุณหมด
- แผ่นกันเลื่อนช่วยยึดไม่ให้เครื่องเลื่อนไหล
- ใช้งานได้ได้อย่างปลอดภัยกับแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 12V และรถบรรทุกขนาด 24V

เงียบและใช้งานง่าย

- ใช้งานง่ายด้วยระบบควบคุมแบบสัมผัสและจอ LCD
- โหมดคู่เพื่อการทำความเย็นที่ทรงพลังหรือประหยัดพลังงาน
- ความจุในการเก็บที่สูงถึง 25 ลิตร*5
- ทำงานอย่างเงียบเชียบที่ความดังน้อยกว่า 45 เดซิเบล*7

ควบคุมอุณหภูมิอย่างทรงพลัง

- การแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะทำให้สิ่งของคงความสด*1
- รักษาความเย็นได้ 48 ชั่วโมงแม้จะดับเครื่อง*2
- เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมจากช่วงอุณหภูมิที่มากมาย

PHILIPS

กล่องเก็บอุณหภูมิสำหรับรถ

การแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว*1 รักษาความเย็นได้ 48 ชั่วโมงแม้จะดับเครื่อง*2, เจียบและใช้งานง่าย, ดีไซน์ที่ทันสมัย

ไฮไลต์

ระดับอุณหภูมิที่กว้าง

ระบบทำความเย็น Philips LUMTB5301/LUMTB5301G

อันมีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำถึง -22°C*4

ช่วงของอุณหภูมิที่กว้างนี้ทำให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ที่หลากหลาย และคุณยังสามารถปรับเลือกอุณหภูมิระหว่างการแช่เย็นและการแช่แข็งได้อย่างง่ายดาย แนะนำให้จัดเก็บนมแม่สดที่อุณหภูมิ 4°C ได้นานสุด 4 วัน หรือที่ -18 องศาได้นานสุด 6 เดือน*3 ควรจัดเก็บอินซูลินที่ 8°C*9

การแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว*1 ระหว่างเดินทาง

คุณอาจต้องการแช่เย็นหรือแช่แข็งสิ่งของก่อนที่จะเดินทางถึงที่หมาย คอมเพรสเซอร์อันทันสมัยของ Philips LUMTB5301/LUMTB5301G จะสามารถลดอุณหภูมิลงเหลือ 0°C/32°F ได้ในเวลาเพียง 20 นาที และถึงลบ 10 °C/14°F เพียง 30 นาที*1 ดังนั้น ไม่ว่าอากาศช่วงนอกจะร้อนเท่าไร คุณก็ไม่ต้องกังวลว่าอาหารหรือสิ่งแช่แข็งจะละลาย หรือเครื่องดื่มจะหายเย็น

ฉนวนที่ผ่านการรับรอง*2

การหุ้มฉนวนโฟมความหนาแน่นสูงจะช่วยลดการถ่ายโอนความร้อนให้กับ Philips LUMTB5301/LUMTB5301G ลดการถ่ายโอนความร้อน เก็บความเย็นได้นานขึ้น นั่นหมายความว่าแม้จะไม่มีไฟ อาหารของคุณก็จะเย็นอยู่เป็นเวลานานสูงสุด 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณดับเครื่อง*2. ซึ่งก็จะเหมาะในกรณีที่คุณต้องการดับเครื่องรถแต่ยังต้องการรักษาความเย็นให้กับอาหารและเครื่องดื่มของคุณอยู่

ความจุในการเก็บที่มากมาย

Philips LUMTB5301/LUMTB5301G สามารถจุอาหารและน้ำได้มาก ความจุที่มากถึง 25 ลิตรนั้นเพียงพอในการเก็บเครื่องดื่ม 38 กระป๋อง (330 มล.) หรือน้ำ 22 ขวด (550 มล.)*5 ทำให้เหมาะสำหรับการเดินทาง การขนส่งเชิงพาณิชย์ด้วยรถบรรทุก การออกค่ายพักแรมและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ

โหมดคู่เพื่อการประหยัดพลังงาน

คุณต้องทำให้กล่องเก็บอุณหภูมิเย็นลงอย่างรวดเร็วหรือไม่? ให้เลือกโหมด HH เพื่อใช้งานระบบทำความเย็นเต็มกำลัง ต้องเก็บอาหารให้เย็นแต่ไม่ร้อนเพื่อลดอุณหภูมิให้ใหม่? ให้เลือกโหมด ECO เพื่อประหยัดพลังงาน โดยจะกินไฟน้อยกว่า 1kWh ต่อสัปดาห์*6

ควบคุมด้วยการสัมผัส

ด้วยการแตะและแผงควบคุมอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งอุณหภูมิ

เลือกโหมดการป้องกันแบคทีเรีย และเลือกกระหว่างโหมดเต็มกำลังหรือโหมด ECO จอ LCD

ยังช่วยให้คุณตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างง่ายดายแม้ในที่มืด

ทำงานอย่างเงียบเชียบ

Philips LUMTB5301/LUMTB5301G

นั้นถูกออกแบบมาให้มีเสียงในการทำงานน้อยกว่า 45 เดซิเบล

ซึ่งเทียบเท่ากับเสียงแบบครววินของขานเมือง มันจึงไม่เป็นที่รบกวนคุณระหว่างการพักผ่อนในรถ*7

การออกแบบที่จับถนัด ไม่ลื่น

เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับรถ เครื่อง

หรือสิ่งของภายใน LUMTB5301/LUMTB5301G

นั้นมีแผ่นกันลื่นที่ด้านล่าง

จึงช่วยให้คุณลดการติดตึงในตำแหน่งที่สะดวกสำหรับคุณได้อย่างง่ายดาย (เช่น กระโปรงหลังรถ) เพราะมันจะไม่ลื่นไถลขณะที่คุณเร่ง เข้าโค้ง และเบรก

กันสะท้อนและกันเอียง

Philips LUMTB5301/LUMTB5301G

นั้นถูกออกแบบเพื่อสภาพถนนตามความเป็นจริง

สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนของถนนที่ขรุขระ

และยังสามารถรับมือกับความลาดชันที่สูงถึง 40°

(รับมือได้กับถนนชันทุกเส้นบนโลกนี้)

คุณสามารถใช้งานกล่องเก็บความร้อนได้แม้ขณะขับแบบออฟโร้ด*8

ปกป้องแบคทีเรียของคุณ

อาหารและเครื่องดื่มที่เย็นฉ่ำก็มีความหมายถ้ามันทำให้แบคทีเรียของคุณหมด

ฟังก์ชันการปกป้องแบคทีเรีย 3 ระดับ (สูง, กลาง หรือต่ำ) ของ LUMTB5301/LUMTB5301G

จะช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียของคุณถูกใช้งานหมด เครื่องจะตรวจสอบแรงดันไฟ DC

และจะปิดการทำงานของคอมเพรสเซอร์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงค่าการตัด เพื่อปกป้องแบคทีเรียของคุณ

เหมาะสำหรับรถยนต์และรถบรรทุก

สามารถใช้งาน Philips LUMTB5301/LUMTB5301G

กับแหล่งจ่ายไฟของรถประเภทต่างๆ ดังนั้น

ไม่ว่าคุณจะใช้รถยนต์ที่ใช้ระบบไฟ 12V

หรือรถบรรทุกที่ใช้ไฟ 24V

คุณก็สามารถใช้กล่องเก็บอุณหภูมิอย่างปลอดภัยเพื่อจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม

LUMTB530X1/20

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การเปิดปิดแบบอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
- กำลังไฟ [วัตต์]: 60
- เทคโนโลยี: คอมเพรสเซอร์
- ประเภทสารทำความเย็น: 600a
- ปริมาตร (ลิตร): 25
- ระดับเสียง (db)(GB/T std): 45
- โหมดการทำงาน: HH/ECO
- การปกป้องแบคทีเรีย: 3 ระดับ
- แรงดันไฟฟ้า [V]: 12/24
- ขนาดของถังเก็บ (มม.): 327*275*280
- นาฬิกาสารทำความเย็น(กรัม): 20

เปี่ยมประสิทธิภาพ

- ช่วงอุณหภูมิ: เย็นถึง -22°C
- การแบ่งเขตภูมิอากาศ: SN N ST T
- เวลาการเย็นตัวจาก 20C ถึง 0C: 20 นาที
- เวลาการแข็งตัวจาก 20C ถึง -10C: 30 นาที
- มุมเอียง: 40°
- การรับรอง: CCC, RoHS, CB, UKCA, FCC, CE

ข้อมูลทางด้าน Logistic

- ปริมาณในกล่อง: 1

*1 Monitor thermal box fast cooling time from 20°C to 0°C in 15 minutes and freezing time from 20°C to -10°C in 20 minutes. Tested by inhouse lab with an environment temperature at 20°C, on an empty thermal box. Applies to thermal box. Temperature drop of content will vary.

*2 ฝาตรวจสอบช่องอุณหภูมิของกล่องเก็บอุณหภูมิระหว่างดับเครื่อง ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่บรรจุเต็ม ที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 32°C ปิดไฟเมื่อกล่องมีอุณหภูมิเหลือ -20°C ใช้ได้กับกล่องเก็บอุณหภูมิ การลดลงของอุณหภูมิส่งผลกระทบต่างกันไป

*3 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิการจัดเก็บนมแม่อย่างปลอดภัย: แนวทางการจัดเก็บนมแม่ของ CDC USA

*4 ช่วงอุณหภูมิ: เย็นถึง -22°C

ฝาตรวจสอบช่องอุณหภูมิของกล่องเก็บอุณหภูมิ ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 20°C กับกล่องเก็บอุณหภูมิเปล่า ตั้งอุณหภูมิเป็น -20°C

*5 ความจุการจัดเก็บที่แท้จริงวัดโดยห้องปฏิบัติการภายใน

*6 แหล่งจ่ายไฟ DC

เพื่อฝาตรวจสอบการใช้พลังงานของกล่องเก็บอุณหภูมิในโหมด ECO ทดสอบโดย ห้องปฏิบัติการภายในที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 25°C

กับกล่องเก็บอุณหภูมิเปล่า ตั้งอุณหภูมิเป็น -20°C และทำการวัดการใช้พลังงานในการทำงาน 1 รอบ การใช้พลังงาน 1 สัปดาห์นั้นอิงกับการบริโภค 2.2 ชั่วโมงต่อวัน

*7

ระดับเสียงได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในภายใต้อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมที่ 25 °C และทำงานในโหมด HH

*8 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิการจัดเก็บอินซูลินที่ปลอดภัย:

การจัดเก็บอินซูลินโดยผู้บริโภคม Medsafety.org

โปรดตรวจสอบฉลากยา/คำแนะนำเพื่อคุณภาพการจัดเก็บจำเพาะ

*9 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิการจัดเก็บอินซูลินที่ปลอดภัย: การจัดเก็บอินซูลินโดยผู้บริโภคม Medsafety.org

โปรดตรวจสอบฉลากยา/คำแนะนำเพื่อคุณภาพการจัดเก็บจำเพาะ



วันที่ออก 2024-07-01

เวอร์ชัน: 5.5.1

EAN: 69 74260 72783 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com