

Philips  
振动眼罩按摩器

16 个硅胶振动触点  
2 个温度水平  
3DSuite 柔性贴合  
移动智能音乐

PPM3103E



## 柔和护眼

### 体贴的振动和热敷

本产品通过振动和热敷等多种方式缓解眼部疲劳。丰富的按摩模式，适合不同人群的眼部放松。您可通过智能连接功能同时欣赏音乐。

#### 多种按摩手法

- 通过揉捏和振动湿润眼睛，舒缓眼睛疲劳，帮助睡眠
- 3D 接触振动
- 4 点式接触热敷
- 5 种主要模式，可根据需求选择

#### 精心设计和选材

- 拇指感硅胶圆头
- 3DSuit 柔性贴合
- 轻质软壳材料

#### 随时享受放松

- 支持手机智能连接
- 内置锂电池，可使用 90 分钟

# PHILIPS

## 振动眼罩按摩器

16 个硅胶振动触点 2 个温度水平, 3DSuite 柔性贴合, 移动智能音乐

# 规格

### 普通参数

- 净重: 约 220 克
- 按摩类型: 点振动, 热敷
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 298 x 93 x 75 毫米
- 颜色: 深蓝
- 主要材料: 硅胶

### 主要参数

- 按摩模式: 5
- 电池: 1200 毫安时
- 充电端口: USB Type-C

- 充电电流: 550 毫安
- 充电电压: 5 伏
- 工作功率: 4 瓦
- 工作电压: 3.7V

### 原产地

- 原产地: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

PPM3103EDB/93

# 产品亮点

## 一种产品四种功能

揉捏 16 大触点, 并均匀热敷, 细致温暖眼部。采用柔软亲肤面料, 佩戴舒适, 而音效舒适, 可愉快入睡。一种产品四种功能, 为您带来新型护眼体验。

## VibWave 多频振动

配有 16 个独立的 VibWave 振动波微电机, 可驱动按摩触点以 3D 波振动方式对眼部揉捏按压, 实现点对点的细腻按摩。温和适中, 振动均匀, 您可以尽享眼周放松时刻。

## 4 点式接触热敷

利用轨道下方 4 大按摩触点, 可瞬间均匀产生热量。热敷眼周, 让眼睛在温暖中放松。

## 5 种主要模式

有 5 种预设模式, 适用于多个场景。您可以随意切换快慢频率。总有一套设置适合您的需求, 您可以随时享受舒适的眼部按摩。

## 拇指感硅胶圆头

眼周包裹在亲肤硅胶中, 在触点振动和揉捏时, 如同柔软的指尖在轻柔按摩。

## 3DSuit 柔性贴合

采用 3DSuit 立体切割, 符合人体工程学设计, 高度贴合脸型。眼窝位置呈内凹式, 您可以随时随地睡个好觉!

## 软壳材料

内外层均采用柔软亲肤面料, 质地温暖舒适。纤维轻盈透气。您不仅不会感到眼睛紧绷或憋闷, 反而会感到放松舒适。

## 手机智能连接

您可以播放产品内置的轻音乐, 也可以连接手机收听自己喜欢的歌曲。一边听音乐一边按摩, 让大脑沉浸在美妙的节奏中, 尽享愉悦的眼部放松。

## 电池可使用 90 分钟

内置 1200 毫安时大容量电池。充满电后, 可以使用约 90 分钟。期间您可以随身随时随地使用。



发行日期 2024-04-16

版本: 1.1.1

EAN: 69 74650 09284 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com