

Philips Thermal box
กล่องเก็บอุณหภูมิ

พื้นที่การแช่เย็นและแช่แข็งแบบคู่

การควบคุมอุณหภูมิอินเทอร์เน็ต
ใช้งานสารพัดประโยชน์
การออกแบบที่ทนทาน

LUMTB750X1



ความเย็นและการแช่แข็งแบบคู่ระหว่างการเดินทาง

ตู้เย็นที่ทรงพลังสำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่ม

Philips TB7501 เป็นกล่องระบายความร้อนความจุสูงพร้อมโซนอุณหภูมิแบบคู่ ด้วยช่องแยกสองช่อง คุณสามารถแช่เย็นและแช่แข็งอาหารได้ในเวลาเดียวกัน ระบบทำความเย็นที่ทรงพลังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทำให้อาหารและเครื่องดื่มเย็นอย่างรวดเร็ว*

พื้นที่การเก็บคู่แบบแช่เย็นและแช่แข็ง

- ช่องคู่สำหรับแช่เย็นและแช่แข็ง

การควบคุมอุณหภูมิอินเทอร์เน็ต

- เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมจากช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
- การแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะทำให้สิ่งของมีความสด***
- รักษาความเย็นได้ 48 ชั่วโมงแม้ว่าจะดับเครื่อง***

การออกแบบเนกประสงค์ ใช้งานง่าย+

- ความจุในการเก็บที่สูงถึง 55 ลิตร***
- มีการออกแบบที่เป็นเนกประสงค์ มาพร้อมกับประตูที่พลิกกลับได้และที่เปิดขวด
- โหมดคู่เพื่อพลังการทำความเย็นหรือประหยัดพลังงาน
- ใช้งานง่ายด้วยการควบคุมระบบสัมผัสและจอภาพ LCD
- บำรุงรักษาได้ง่ายด้วยท่อระบาย

PHILIPS

โซนอุณหภูมิแบบคู่

การมีช่องแช่สองช่องทำให้ Philips TB7501 สามารถแช่เย็นและแช่แข็งสิ่งของต่างๆ ได้พร้อมกัน ช่วยให้คุณสามารถแช่เย็นและแช่แข็งได้ 4 รูปแบบ ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดเก็บอาหารและเครื่องดื่ม คุณและเพื่อนๆ จึงสามารถเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและของว่าง รวมไปถึงไอศกรีมแม้ระหว่างการเดินทาง

ระดับอุณหภูมิที่กว้าง

ระบบทำความเย็น Philips TB7501 อันมีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำอุณหภูมิได้ต่ำถึง -22 องศา* ช่วงของอุณหภูมิที่กว้างนี้ทำให้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ที่หลากหลาย และคุณยังสามารถปรับเลือกอุณหภูมิระหว่างการแช่เย็นและการแช่แข็งได้อย่างง่ายดาย แนะนำให้จัดเก็บนํ้านมแม่สดที่อุณหภูมิ 4 องศาได้นานสุด 4 วัน หรือที่ -18 องศาได้นานสุด 6 เดือน**

การแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว***

ระหว่างเดินทาง คุณอาจต้องการแช่เย็นหรือแช่แข็งสิ่งของต่างๆ อย่างรวดเร็ว คอมเพรสเซอร์อันทันสมัย และตัวนำอุณหภูมิแบบคู่ที่ได้รับการปรับปรุงช่วยทำให้ Philips TB7501 มีประสิทธิภาพการทำความเย็นที่สูง โดยสามารถลดอุณหภูมิลงเหลือ 0 (32F) ได้ในเวลาเพียง 26 นาที และ -10 (14F) ในเวลาเพียง 38 นาที*** ดังนั้น ไม่ว่าข้างนอกจะร้อนเพียงใด คุณก็ไม่ต้องกังวลว่าอาหารหรือสิ่งของแช่แข็งจะละลาย หรือเครื่องดื่มเย็นจะอุ่นขึ้น

รักษาความเย็นได้แม้ว่าจะดับเครื่อง

การหุ้มฉนวนด้วยโฟมความหนาแน่นสูงของ Philips TB7501 ช่วยลดการถ่ายโอนความร้อน เก็บความเย็นได้นานขึ้น โดยจะใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงกว่าอุณหภูมิจะเพิ่มจากอุณหภูมิเยือกแข็ง -22 องศาเป็น 0 นั่นหมายความว่าจากรักษาอาหารแช่แข็งไว้ได้นานถึง 2 วันแม้ว่าจะดับเครื่องอยู่**** ซึ่งจะเหมาะในกรณีที่คุณต้องการดับเครื่องรถและยังต้องการรักษาความเย็นให้กับอาหารและเครื่องดื่มของคุณอยู่

ความจุในการเก็บที่สูง

Philips TB7501 สามารถจุอาหารและน้ำได้มาก ความจุที่มากถึง 55 ลิตรนั้นเพียงพอในการเก็บเครื่องดื่ม 96 กระป๋อง (330 มล.) หรือน้ำ 52 ขวด (550 มล.)***** ทำให้เหมาะสำหรับการเดินทาง การขนส่งเชิงพาณิชย์ด้วยรถบรรทุก การออกค่ายพักแรมและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ

การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ประสงค์

ในอุปกรณ์ทำความเย็นอื่นๆ ตำแหน่งของประตูอาจจะติดอยู่กับที่และเปิดได้ทิศทางเดียว ขึ้นกับการติดตั้งอุปกรณ์ ถ้าตำแหน่งของประตูติดอยู่กับที่ อาจทำให้ไม่สามารถเปิดออกได้สุด หรืออาจทำให้น้ำของออกมาได้ไม่สะดวก Philips TB7501 จะช่วยให้คุณสามารถแยกประตูออกมาและกลับทิศทางการเปิดได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ในที่ที่คุณต้องการ และยังมาพร้อมกับที่เปิดขวดในตัว เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มบรรจุขวดไม่ว่าคุณจะไปทีใด

โหมดคู่เพื่อการประหยัดพลังงาน

ถ้าคุณต้องการให้ Philips TB7501 ของคุณทำความเย็นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเลือกโหมด Max เพื่อใช้ระบบทำความเย็นอย่างเต็มศักยภาพ และถ้าต้องการเก็บของที่แช่ให้เย็น แต่ไม่รีบลดอุณหภูมิไซ้ใหม่? ให้เลือกโหมด ECO เพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งจะใช้พลังงานน้อยกว่า 1kWh ต่อสัปดาห์*****

ควบคุมด้วยการสัมผัส

ด้วยการสัมผัสหน้าจอควบคุมอย่างรวดเร็ว คุณสามารถตั้งอุณหภูมิ เลือกโหมดการปกป้องแบตเตอรี่ และเลือกระหว่างโหมดเต็มกำลังและ ECO จอภาพ LCD ยังจะช่วยให้คุณตรวจสอบอุณหภูมิได้อย่างง่ายดาย แม้ในเวลากลางคืน

บำรุงรักษาง่าย

ในการทำความสะอาดเครื่องคุณสามารถถอดออกเพื่อระบายน้ำออก โดยไม่ต้องเสียเวลาใช้ผ้าซับน้ำออกและยังสาม

ารถเช็ดทำความสะอาดภายในได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ทำความสะอาดเครื่องได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นมาก

กันสะเทือนและกันเสียง

Philips TB7501 นั้นถูกออกแบบเพื่อสภาพถนนตามความเป็นจริง สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนของถนนที่ขรุขระ และยังสามารถรับมือกับความลาดชันที่สูงถึง 40 (รับมือได้กับถนนทุกเส้นบนโลกนี้) คุณสามารถใช้งานกล่องเก็บอุณหภูมิได้แม้ขณะขับขีแบบออฟโร้ด*****

ปกป้องแบตเตอรี่ของคุณ

อาหารและเครื่องดื่มที่เย็นฉ่ำก็ไร้ความหมายถ้ามันทำให้แบตเตอรี่ของคุณหมด ฟังก์ชันการปกป้องแบตเตอรี่ 3 ระดับ (สูง, กลาง หรือต่ำ) ของ Philips TB7501 จะช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ของคุณถูกใช้งานหมด เครื่องจะตรวจสอบแรงดันไฟ DC และจะปิดการทำงานของคอมเพรสเซอร์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงค่าการตัด เพื่อปกป้องแบตเตอรี่ของคุณ

เหมาะสำหรับรถยนต์และรถบรรทุก

สามารถใช้งาน Philips TB7501 กับแหล่งจ่ายไฟของรถประเภทต่างๆ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะใช้รถยนต์ที่ใช้ระบบไฟ 12V หรือรถบรรทุกที่ใช้ไฟ 24V คุณก็สามารถใช้กล่องเก็บอุณหภูมิอย่างปลอดภัยเพื่อจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ที่อุณหภูมิที่เหมาะสม

สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Philips TB7501 นั้นใช้ R600a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปราศจาก ODP (Ozone Depleting Potential), มีระดับ GWP ที่ต่ำ (Global Warming Potential) และประสิทธิภาพที่สูง***** จึงทำให้เป็นตัวเลือกสารทำความเย็นที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์นี้ยังถูกออกแบบมาตามมาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัด คุณจึงไม่เพียงแต่จะวางใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่คุณยังมั่นใจได้ในอายุการใช้งานที่ยาวนาน

กล่องเก็บอุณหภูมิ
พื้นที่การแช่เย็นและแช่แข็งแบบตู้ การควบคุมอุณหภูมิอินทราฟลิ่ง, ใช้งานสารพัดประโยชน์,
การออกแบบที่ทันสมัย

LUMTB750X1/20

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การเปิด/ปิดแบบอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
- กำลังไฟ [วัตต์]: 66
- เทคโนโลยี: คอมเพรสเซอร์
- ประเภทสารทำความเย็น: 600a
- ปริมาตร (ลิตร): 55
- ระดับเสียง (db)(GB/T std): <50
- โหมดการทำงาน: MAX/ECO
- การปกป้องแบตเตอรี่: 3 ระดับ
- แรงดันไฟฟ้า [V]: 12/24
- น้ำหนักสารทำความเย็น (กรัม): 26
- ช่องขนาดใหญ่ (มม.): 305*271*465
- ช่องขนาดเล็ก (มม.): 305*195*280

เปี่ยมประสิทธิภาพ

- ช่วงอุณหภูมิ: เย็นจัดถึง -22°
- การแบ่งเขตภูมิอากาศ: SN N ST T
- เวลาการเย็นตัวจาก 20C ถึง 0C: 26 นาที
- เวลาการแข็งตัวจาก 20C ถึง -10C: 38 นาที

- มุมเอียง: 40°
- การรับรอง: CCC,RoHS,CB,UKCA,FCC,CE

ข้อมูลทางด้าน Logistic

- ปริมาณในกล่อง: 1
- EAN1: 6974260727776
- รหัสการสั่งซื้อ GOC: 72777666
- รายการการสั่งซื้อ: LUMTB750X1
- 12NC: 9285.999.36701

อุปกรณ์เสริม

- สายไฟและความยาว: 3.5 ม.

น้ำหนักและขนาด

- ขนาดกล่อง (ยาวxกว้างxสูง)(มม.): 700*490*632
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH) (มม.): 669*409*572
- น้ำหนักรวมของผลิตภัณฑ์: 17.5
- น้ำหนักกล่อง (รวมผลิตภัณฑ์): 21



วันที่ออก 2024-06-30

เวอร์ชัน: 3.3.1

EAN: 69 74260 72777 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

**Temperature range: room temperature to -22°C Monitor thermal
box temperature range. Tested by inhouse lab with an environment
temperature at 20°C, on an empty thermal box, measuring the
temperature drop curve.

**แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิการจัดเก็บน้ำมันแม่อย่างปลอดภัย:
แนวทางการจัดเก็บน้ำมันแม่ CDC USA

***เพื่อตรวจสอบเวลาการเย็นตัวอย่างรวดเร็วของกล่องเก็บอุณหภูมิจาก
20°C ถึง 0°C ใน 15 นาที และ เวลาการแข็งตัวจาก 20°C ถึง -10°C ใน
20 นาที ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
20°C กับกล่องเก็บความร้อนว่างเปล่า ใช้ได้กับกล่องเก็บอุณหภูมิ
การลดลงของอุณหภูมิสิ่งบรรจุต่างกัน ไป

****เพื่อตรวจสอบแสดงอุณหภูมิกล่องเก็บความร้อนระหว่างที่ปิดเครื่อง
ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายในที่อุณหภูมิที่บรรจุเต็ม
ที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 32°C ปิดเครื่องเมื่อกล่องมีอุณหภูมิเหลือ -
20°C ใช้ได้กับกล่องเก็บอุณหภูมิ

การลดลงของอุณหภูมิสิ่งบรรจุต่างกัน ไป

*****ความจุการจัดเก็บที่แท้จริงที่วัดโดยห้องปฏิบัติการภายใน

*****แหล่งจ่ายไฟ DC

เพื่อเฝ้าตรวจสอบการใช้พลังงานของกล่องเก็บอุณหภูมิในโหมด ECO
ทดสอบโดย ห้องปฏิบัติการภายในที่อุณหภูมิสภาพแวดล้อม 25°C
กับกล่องเก็บอุณหภูมิว่างเปล่า ตั้งอุณหภูมิเป็น -20°C

และทำการวัดการใช้พลังงานในการทำงาน 1 รอบ การใช้พลังงาน 1

สัปดาห์หนึ่งกับการใช้ 2.2 ชั่วโมงต่อวัน

*****ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการภายใน

ด้วยการเรียงกล่องเก็บความร้อนสาม 40° เป็นเวลา 2

นาทีเมื่อเปิดอุปกรณ์ ใช้ภาชนะปิดผนึกเพื่อป้องกันการหก

*****แหล่งข้อมูลของ ODP และ GWP: R-600a

เอกสารข้อมูลและข้อเท็จจริงสารหล่อเย็น Isobutane . [https://
refrigerant.hq.com/r-600a-isobutane-refrigerant-fact-info-sheet/](https://refrigerant.hq.com/r-600a-isobutane-refrigerant-fact-info-sheet/)