

PHILIPS

AVENT

Baby monitor DECT

100% privato e senza interferenze

Audio nitido

Modalità notturna

Proiettore di luce soffusa stellata



SCD731/26



Un collegamento sicuro con il tuo bambino

100% privato, eliminazione completa delle interferenze

Il nostro baby monitor DECT SCD731 assicura comfort e rassicurazione costanti, grazie al suono incredibilmente nitido e alle varie funzioni calmanti e rassicuranti. E al tuo bambino piacerà moltissimo il proiettore di luce notturna stellata!

Libertà e flessibilità

- Docking station per una pratica ricarica
- Durata eccellente per un controllo durante tutta la notte
- La modalità notturna per il riposo dei bambini attenua la luminosità del display e il livello dell'audio
- Portata fino a 330 m*

Collegamento affidabile e rassicurazione costante

- La Tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze, 100% privato
- Audio nitido, grazie alla tecnologia DECT
- Controlla sempre il collegamento grazie agli avvisi LED
- La modalità ECO Smart a risparmio energetico riduce al minimo la trasmissione
- Misura la temperatura della stanza del tuo bambino e imposta gli allarmi

Calma e facilita il sonno

- Calma il tuo bimbo con il proiettore di luce notturna stellata
- Piacevole luce notturna e ninne nanne per calmare il tuo piccolo
- Parla al bambino in modalità remota

In evidenza

100% privato e senza interferenze



La tecnologia DECT assicura una connessione sicura e privata, per garantire che non ci siano altre persone in ascolto. Potrai infatti approfittare della eliminazione completa delle interferenze generate da altri dispositivi, ad esempio altri baby monitor, telefoni senza filo e telefoni cellulari.

Audio nitido

La tecnologia DECT assicura un audio nitido, per farti sentire perfettamente ogni più piccolo risolino, farfuglio e singhiozzo.

Modalità ECO Smart



La modalità ECO Smart riduce automaticamente la trasmissione audio e aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto.

Portata fino a 330 m*



*Portata all'interno: fino a 50 m; portata all'esterno: fino a 330 m.

Ottima durata della batteria



La pratica unità genitore ricaricabile ti consente di spostarti liberamente senza l'ingombro di cavi per 18 ore con una ricarica.

Segnali di collegamento



Cinque spie del livello audio indicano il livello audio nella stanza del bambino, anche quando l'audio dell'unità genitore viene disattivato. Grazie alla spia LED ti sarà possibile sempre sapere quando il baby monitor è nel raggio d'azione ed è collegato. L'unità genitore ti avvisa quando il baby monitor si trova fuori portata o quando la batteria è quasi scarica, garantendoti un collegamento continuo con il tuo bambino.

Proiettore di luce soffusa stellata



Calma il tuo bimbo e fallo riaddormentare con il proiettore di luce soffusa stellata. Si attiva comodamente dall'unità bambino o da quella genitore.

Modalità notturna



Personalizza le impostazioni degli avvisi e ricevi notifiche silenziose e discrete con la modalità vibrazione. Passa facilmente alla modalità notturna con la semplice pressione di un tasto per attenuare la luminosità del display e il livello dell'audio.

Luce soffusa e 5 ninne nanne



Non c'è niente di meglio di una delicata ninna nanna e di una calda e tranquilla luce notturna per calmare un bambino irrequieto. Riproduci una delle 5 rilassanti melodie e accendi la luce notturna da qualsiasi stanza della casa. Aiuta il tuo bambino a riaddormentarsi senza alcuno sforzo in pochissimo tempo.

Pratico supporto di ricarica

Ricarica comodamente l'unità genitore sulla docking station. Posizionala in camera da letto per una semplice ricarica durante la notte o utilizzala come supporto durante il giorno.

Specifiche

In dotazione

Unità bambino
Batterie: 2 batterie AA
Batterie per l'unità bambino: No
Clip per cintura
Unità genitore
Supporto di ricarica
Alimentatore: 2x

Trasmissione

Selezione automatica dei canali
Banda di frequenza: DECT

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente
Indicazione batteria scarica
Indicatore di ricarica della batteria
Spie del livello audio
Controllo della luminosità

Volume regolabile
Schermo LCD
Controllo della sensibilità del microfono

Assorbimento

Alimentazione: 120 V (USA), 220 - 240 V
Tempo di ricarica dell'unità genitore: Fino a 10 ore
Durata dell'unità genitore: Fino a 18 ore

Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura di funzionamento: 0-40 °C

Caratteristiche

Funzione batteria tampone dell'unità bambino
Stazione di ricarica
Luce notturna confortevole
Tecnologia DECT

Portata interna fino a: 50 m
Modalità Smart ECO a risparmio energetico
Portata esterna fino a: 330 m
Comunicazione a 2 vie
Sensore della temperatura
Unità genitore a batteria e con alimentazione
Spie attivazione sonora: 5 spie LED
Proiettore di luce soffusa stellata
Ninne nanne
Segnali di collegamento: Sì, con le spie di avviso LED
Modalità notturna: Sì, attenua la luminosità del display e l'audio
Delicata modalità vibrazione

Dati logistici

Dimensioni scatola F (L x A x P): 220 x 156 x 94 mm

