



Philips Ultinon Pro7000 SI  
차량 및 트럭 방향 지시등  
전구

LED-Red [≈P21/5W]

전구 수 : 2  
12/24V, 강렬한 빨간색  
최첨단 자동차 시스템



LUM11499RU70X2/20

오래 지속되는 조명으로 더 안전한 주행을 즐기세요.

### 밝고 우아한 조명

필립스 Ultinon Pro7000 LED-RED [≈P21/5W] 브레이크등 및 후미등으로 업그레이드 하여 운전할 때도 스타일리시한 감각을 유지하세요. 강렬한 빨간색은 멋진 모습 외에도 가시성을 향상하므로 안전하고 스타일리시하게 신호를 나타낼 수 있습니다.

#### 안전한 주행을 위한 가시성 향상

- 더욱 밝아진 실외 조명으로 한층 확실해지는 신호
- 다른 운전자를 위한 즉각적인 안전 정보
- 360° 빔 패턴이 적용된 인체공학적 디자인

#### 고급스럽고 스타일리시한 방향 지시등

- 조명으로 업그레이드되는 스타일.

#### 끝까지 오래가는 성능

- 최대 5,000 시간에 달하는 더 긴 수명
- 열을 보다 효율적으로 방출하는 알루미늄 방열판

#### 간단한 플러그 앤 플레이 교체 방식

- 손쉬운 설치 및 대부분의 차량 모델과 호환 가능
- 정전류 IC 드라이버로 mos의 전기 호환성 보장

# PHILIPS

# 사양

## 제품 홍보 사양

- 제품 특징 : 차량급 LED, 강렬한 밝기, 균일한 조명 분포
- 장점 : 밝고 우아한 조명

## 제품 설명

- 용도 : 브레이크등 및 미등
- 베이스 : BAY15d
- 상태표시등 : P21/5W LED 빨간색 11499 RU70 12/24V X2
- ECE 승인 : 아니요
- 범위 : Ultinon Pro7000 SI
- 기술 : LED
- 유형 : LED-Red [≈P21/5W]
- 전압 : 12V+24V V

## 수명

- 수명 : 5000 시간

## 조명 특성

- 루멘 : 110lm/55lm(12V) 125lm/75lm(24V)
- 색 온도 : 빨간색

## 전기적 특성

- 전력 : 2.6W/0.9W(12V) 3.3W/1.5W(24V) W
- 전압 : 12V+24V V

## 주문 정보

- 주문 접수 : 11499RU70X2
- 주문 코드 : 72687830

## 포장 데이터

- EAN1: 6974260726878
- EAN3: 6974260726885
- 포장 유형 : X2

## 포장된 제품 정보

- 길이 : 7,0 cm cm
- 폭 : 2,5 cm cm
- 높이 : 11,5 cm cm
- 포장 수량 : 2 개
- MOQ(전문가용) : 10 개 포장
- 개당 총중량 [g]: 40

## 포장 정보

- 길이 : 19,5 cm cm
- 폭 : 15,5 cm cm
- 높이 : 8,5 cm cm
- 총중량 [kg]: 0.46

# 주요 제품

## 강렬한 밝기

차량 이동을 미리 알리는 것은 안전에 매우 중요합니다. 충돌을 방지하기 위해 다른 사람들이 운전자의 행동을 알아야 합니다. 날씨가 흐려 가시성이 좋지 않을 경우, 밝고 또렷한 방향 지시등에 대한 필요성이 더욱 커집니다. 필립스 Ultinon Pro7000 LED 방향 지시등은 15 개의 LED 로 만든 강렬하게 밝은 조명이 브레이크등 및 미등으로 제공됩니다. 덕분에 다른 운전자가 더 빠르게 반응할 수 있도록 시인성이 향상됩니다. 시인성이 높아질수록 더욱 안전하게 운전할 수 있습니다!

## 즉각적인 반응 기술

백열등과 비교할 때 필립스 Ultinon Pro7000 LED 는 즉시 점등되어 다른 운전자가 더 빠르게 반응할 수 있으므로 안전한 운전이 가능해집니다.

## 균일한 조명 분포

필립스 Ultinon Pro7000 LED 방향 지시등, 후진등, 후방 안개 및 브레이크등은 균일하게 조명을 비춥니다. 360 도 각도로 필요한 곳에 조명을 투사할 수 있습니다. 도로에서 더 넓은 시야를 확보할 수 있을 뿐만 아니라 시인성도 향상됩니다.

## 우아한 LED 조명

실외등의 주요 목적은 운전자와 다른 운전자의 가시성을 확보하는 것입니다. 이러한 기능성과 함께 심미성도 동시에 갖추었습니다. 새 차를 구입하지 않고 스타일을 업그레이드하려는 경우 실외등을 필립스 Ultinon Pro7000 LED 방향 지시등으로 교체하면 비용을 절약할 수 있습니다.

## 최대 5,000 시간에 달하는 수명

밝고 스타일리시한 조명을 찾고 계신가요? 하지만 수명이 다 된 램프를 지속적으로 교체하는 것은 번거로운 일입니다. 조명이 강렬할수록 수명이 짧다는 점이 바로 기존 전구가 가진 가장 큰 단점 중 하나였습니다. LED 는 빛의 강도가 높으면 서도 훨씬 오래 사용할 수 있습니다. 필립스 Ultinon Pro7000 LED 조명은 뛰어난 수명을 자랑합니다. 고성능 LED 기술 및 고급 열관리 시스템과 같은 기능 덕분에 최대 5,000 시간까지 사용할 수 있습니다.

## 알루미늄 소재의 매우 견고한 램프

LED 는 작동 시 열이 발생하여 밝기와 전체 수명이 감소됩니다. 필립스 Ultinon Pro7000 LED 조명에는 저가의 저품질 전구에 사용되는 플라스틱 재질보다 훨씬 빠르게 열을 방출하는 알루미늄 방열판이 장착되어 있습니다. 그래서 더욱 견고하며 오래 사용할 수 있습니다.

## 쉽고 간편한 설치

플러그 앤 플레이 환경을 즐기세요. 필립스 Ultinon Pro7000 LED 조명은 기존 자동차용 램프와 동일한 표준 캡을 사용하므로 개조하지 않고도 업그레이드할 수 있어 쉽고 빠르게 램프를 교체할 수 있습니다.

## 대부분의 차량 및 트럭과 전기적으로 호환 가능

LED 레트루핏과 기존 전구는 와트, 구성 및 전력 소비량 측면에서 서로 다릅니다. 기존 전구를 다른 LED 로 교체하면 문제가 발생할 수 있습니다. 내장된 정전류 IC 드라이버 덕분에 필립스 Ultinon Pro7000 전구는 9~32V 의 시스템에서 작동할 수 있으며 대부분의 차량 및 트럭과 전기적으로 호환됩니다. CANbus 어댑터는 필요한 경우 문제 해결을 위한 액세서리로 제공됩니다. 당사는 완벽한 솔루션을 제공합니다.



발행 일자 2024-04-16

버전 : 2.2.1

EAN: 69 74260 72687 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

\* 비-ECE 준수