

Philips Ultinon Drive  
Projector lens  
Lensa Proyektor LED  
berdaya tinggi

Cahaya lebih terang hingga 400%\*

Panjang sinar hingga 600 m\*\*

Lampu jauh yang terang hingga 90  
W

Lampu putih terang 6.000 K

LUMUP5011X2



Nikmati pencahayaan maksimal untuk jarak pandang lebih jauh.

Berkendara makin aman

Philips Ultinon Drive 5011 LED Projector menghadirkan kemampuan pencahayaan yang luar biasa. Memiliki lampu putih yang 400% lebih terang\*, masa pakai yang lebih lama, dan mampu menerangi objek di depan hingga 600 meter\*\* berkat performa LED yang menakjubkan.

**Visibilitas yang meningkat membuat Anda lebih aman di jalan**

- Cahaya hingga +400% lebih terang untuk visibilitas maksimal
- Pencahayaan terang, jauh, dan lebar untuk visibilitas maksimal
- Lihat dan terlihat dengan lampu putih 6.000 Kelvin yang elegan

**Cahaya optimal, diproyeksikan secara tepat**

- Minim silau meskipun pada output cahaya tinggi, kurang dari 800 cd

**Desain yang ringkas dan mudah dipasang**

- Desain sederhana untuk memudahkan pemasangan di sebagian besar mobil

**Kualitas andal, masa pakai lebih lama**

- Pemakaian lebih awet berkat sistem pengelolaan panas yang inovatif

**PHILIPS**

## Lensa Proyektor LED berdaya tinggi

Cahaya lebih terang hingga 400%\* Panjang sinar hingga 600 m\*\*, Lampu jauh yang terang hingga 90 W, Lampu putih terang 6.000 K

# Spesifikasi

### Spesifikasi pemasaran

- Fitur utama produk: Terang maksimal, lebih ringkas, AirCool+
- Manfaat yang diharapkan: Daya tinggi, kecerahan lebih tinggi

### Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, lampu dekat
- Pengesahan ECE: TIDAK
- Produk: Ultinon Drive 5000
- Teknologi: LED

### Masa pakai

- Masa pakai: 6.000 jam

### Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 6000 K K
- Panjang sinar 1 lux: 600 m\*

### Karakteristik listrik

- Kisaran tegangan: 9–16 V DC
- Watt: Lampu Dekat: 65 W; Lampu Jauh: 90W

### Informasi pemesanan

- Entri pesanan: UP5011X2
- Kode pemesanan: 72973294

### Data Kemasan

- EAN1: 6974260729732
- EAN3: 6974260729749
- Jenis kemasan: X2

### Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 23.5 cm
- Lebar: 18.6 cm
- Tinggi: 11.9 cm
- Jumlah Kemasan: 2 buah
- MOQ (untuk profesional): 4
- Berat bersih per buah [g]: 1020
- Berat kotor per buah [g]: 1600

### Informasi kemasan luar

- Panjang: 39.5 cm
- Lebar: 25 cm
- Tinggi: 25.7 cm
- Berat kotor [kg]: 6,85
- Berat bersih [g]: 6400

LUMUP5011X2/20

# Kelebihan Utama

### Pencahayaan maksimal hingga +400%

Cahaya hingga 90 W yang 400% lebih terang menciptakan visibilitas yang lebih baik di jalan. Makin jelas Anda dapat melihat, makin baik Anda berkendara, makin cepat Anda bereaksi, dan makin aman Anda di jalan. Tak perlu lagi khawatir berkendara dalam kegelapan. Miliki Philips Ultinon Drive LED Projector dan mulai berkendara malam hari dengan lebih aman dan percaya diri.

### Lihat dengan jelas hingga 600 m di depan\*\*

Berkat solusi LED yang ditingkatkan, Philips Ultinon Drive LED Projector menciptakan visibilitas jarak jauh yang luar biasa. Pola sinar seragam yang terang membantu Anda melihat lebih jauh ke depan serta sisi jalan sehingga Anda dapat bereaksi lebih cepat terhadap potensi bahaya di depan Anda. Selain itu, nikmati LED yang lebih terang untuk lampu jauh berkat teknologi boost yang sudah teruji di lab aplikasi Otomotif kami di Jerman untuk membantu Anda melihat hingga 600 m ke depan.

### Cahaya putih hingga 6000 Kelvin

Lengkapi mobil Anda dengan Philips Ultinon Drive LED Projector dan tingkatkan gaya serta keselamatan Anda. Lihat dan terlihat dengan lampu putih 6.000 Kelvin yang elegan agar berkendara makin nyaman. Selain tampilan yang istimewa, lensa tersebut menghasilkan kontras yang lebih baik sehingga Anda dapat melihat objek di depan Anda dan rambu-rambu jalan dengan lebih baik dalam kegelapan. Setelah merasakan efek layaknya siang hari yang terang ini, pilihan Anda dijamin tidak akan berpaling dari Philips Ultinon LED Projector.

### Memastikan keselamatan di jalan

Mengemudi dalam kegelapan tentu tidaklah mudah sehingga Anda mengandalkan lampu depan. Penglihatan ke depan dan periferal sama-sama penting untuk meningkatkan kemampuan dan keselamatan berkendara Anda. Begitu juga dengan pengurangan silau dari lampu depan Anda. Banyak produk berdaya tinggi yang lebih memprioritaskan kepuasan dibandingkan keselamatan. Sementara Philips Ultinon Drive Projector menghasilkan sinar yang ideal untuk menerangi jalan secara tepat dan memastikan output cahaya yang maksimal tetapi minim silau.

### Desain ringkas yang cocok untuk sebagian besar mobil

Desain yang ramping dan sederhana serta ukuran yang lebih ringkas membuat Philips Ultinon Drive LED Projector kompatibel dengan sebagian besar model mobil. Perlindungan tegangan berlebih, perlindungan polaritas terbalik, dan braket universal memastikan pemasangan yang aman dan mudah. Selain itu, kabel tahan panas membantu memperpanjang masa pakai lampu.

### Sistem Pengelolaan Termal Profesional

Philips Ultinon Drive LED Projector dilengkapi Sistem Pengelolaan Termal yang profesional. Heatsink yang lebih lebar meningkatkan aliran udara untuk menghasilkan pendinginan yang lebih baik. Teknologi kipas AirCool yang canggih menggunakan MCU (unit mikrokontroler) khusus untuk mengontrol kecepatan kipas agar panas dapat dibuang secara optimal dan minim bising saat Anda berkendara.



Tanggal dikeluarkan  
2024-05-24

Versi: 1.1.2

EAN: 69 74260 72973 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)