



Philips Ultinon Pro7000 SI
Чудова яскравість,
безпечніше водіння

Тип лампи: FEST 30 мм
12 В, 6000 К, холодне біле
світло
Прогресивна автомобільна
система
2+1 роки гарантії

11860CU70X1

Насолоджуйтеся чудовою яскравістю для безпечнішого
водіння

Чудова яскравість, безпечніше водіння

Для неперевершеного візуального комфорту й безпечного водіння обирайте світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro7000. Яскраві кольори й чітке біле світло миттєво покращують видимість і самопочуття водія як при зовнішньому застосуванні, так і при салонному освітленні.

Чудова видимість

- Яскраві світлодіодні лампи для освітлення салону автомобіля
- Оптимізовано для кращої видимості

Тривала ефективність

- Довший строк експлуатації: до 5000 годин

Стильні сигнальні вогні вищого класу

- Оновіть лампи, оновіть стиль

Заміна простим встановленням

- Просте встановлення та сумісність із більшістю моделями автомобілів
- Жодного миготіння для більшості автомобілів

PHILIPS

Чудова яскравість, безпечніше водіння

Тип лампи: FEST 30 мм 12 В, 6000 К, холодне біле світло, Прогресивна автомобільна система, 2+1 роки гарантії

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Світлодіоди автомобільної якості із потужною яскравістю й рівномірним розподілом світла
- Очікувані переваги: Вишукані яскравіші сигнальні вогні

Опис виробу

- Застосування: Салон, відділення для рукавичок, світло для читання, номерний знак, світло в багажнику
- Цоколь: SV8.5
- Позначення: Festoon 30 мм LED 11860 CU70 12V X1
- Позначення типу світлодіодів: LED-FEST 30 мм
- Відповідність стандартам ECE: Ні
- Лінійка: Ultinon Pro7000
- Технологія: LED
- Тип: FEST 30 мм
- Напруга: 12 В

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 5000 год

Характеристики світла

- Люмен: 100
- Колірна температура: 6000 К

Електричні характеристики

- Напруга: 12 В
- Потужність (Вт): 1 Вт (12 В)

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11860CU70X1
- Код замовлення: 02305630

Дані логістики

- Код замовлення: 11860CU70X1
- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063

Дані упаковки

- EAN1: 8719018023056
- EAN3: 8719018023063
- Тип упаковки: X1

Інформація про упаковку

- Довжина: 7,0 см
- Ширина: 2,5 см
- Висота: 11,5 см
- Кількість в упаковці: 1 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10 упаковок
- Вага брутто однієї одиниці [г]: 20 г

Інформація про упаковку

- Довжина: 19,5 см
- Ширина: 15,5 см
- Висота: 8,5 см
- Вага брутто [кг]: 0,26 кг

LUM11860CU70X1/10

Основні

Потужна яскравість

Оберіть наші яскраво-білі світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED, що забезпечують чудову видимість і стиль у салоні автомобіля. Ці яскраві та стильні лампи повністю змінять ваш досвід водіння. Коли шукатимете телефон, який упав, коли намагатиметеся знайти найкращий маршрут або ваші пасажери захочуть почитати, тепер ви зможете насолоджуватися яскравим салонним освітленням.

Рівномірне розсіювання світла

Світлодіодні салонні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED мають потужний ефект денного світла до 6000 К, що освітлює салон яскравим, рівномірним і стильним світлом.

Вишукане світлодіодне освітлення

Якщо ви думаєте, як покращити освітлення та стиль салону транспортного засобу, виберіть світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED. Чітке біле світло допоможе вам навести лад у відділенні для рукавичок, знайти телефон або гаманець, що впав під сидіння, або пошукати щось у багажнику. Воно не лише допомагає вам краще бачити, але й виглядає досить вишукано.

Строк експлуатації: до 5000 годин

Потрібні яскраві та стильні автомобільні лампи, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи і мають 3 роки гарантії*.

Приготуватись! Увага! Встановлено!

Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro7000 мають стандартні цоколі та конструкцію без полюсів, тому замінити їх легко й швидко.

Захист від темного струму

Модернізовані світлодіодні і традиційні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна традиційних ламп на світлодіодні може спричинити миготіння через темний або початковий струм. Лампи Philips Ultinon Pro7000 Festoon мають захист від темного струму, що гарантує жодного миготіння для більшості автомобілів.



Дата випуску 2024-10-04

Версія: 3.3.1

EAN: 87 19018 02305 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* 2 роки стандартної гарантії + 1 рік подовженої. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про наші гарантійні умови.

* Несумісність з ECE