

Philips Xperion 3000
Підкапотний ліхтар

1200 лм (потужний) / 300 лм
(еко)

Ресурс батареї: 3 год
(екорежим: 12 год)
Гнучкі варіанти кріплення
Можливість складання

LUMX30BONNX1



Якісне освітлення для виконання завдань

Універсальний, складаний світлодіодний підкапотний ліхтар

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 3000 має потужний широкий промінь світла 1200 люменів в універсальному, гнучкому форматі для встановлення під капот.

Яскраве, комфортне робоче освітлення

- Освітить цілу робочу ділянку
- Широкий кут поширення променя 110° дозволяє роздивитися найдрібніші деталі

Багатофункціональний для використання з вільними руками

- Розумна ручка дозволяє розмістити ліхтар для використання "без рук"

Зручний і простий у використанні

- Тривала робота від батареї
- Індикатор стану батареї

Міцний ліхтар для щоденного використання

- Міцний алюмінієвий і нейлоновий корпус
- Захист від води та пилу

PHILIPS

Підкапотний ліхтар
1200 лм (посилений) / 300 лм (еко) Ресурс батареї: 3 год (екорежим: 12 год), Гнучкі варіанти кріплення,
Можливість складання

Специфікації

Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Універсальне кріплення
- Очікувані переваги: Якісне освітлення для виконання завдань

Опис виробу

- Клас захисту від ударів (IK): IK07
- Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54
- Магніт: Магнітна ручка
- Матеріали та покриття: Алюміній, нейлон
- Робоча температура: Від -10 °C до 40 °C °C
- Орієнтоване світло: 225°
- Лінійка: Xregion 3000
- Технологія: LED
- Стійкість до дії: Мстила, оливи, розчинники, які використовуються в майстернях
- Гачок: 2 поворотні гачки
- Можливість роботи в режимі "вільні руки": Магнітна ручка, 2 гачки

Характеристики світла

- Колірна температура: 6500 K
- Інтенсивність світла (в посиленому режимі): 1200 люменів
- Інтенсивність світла (в екорежимі): 600/300 люменів
- Кут розсіювання світла: 110°

Електричні характеристики

- Ємність батареї: 5200 mAh
- Час роботи батареї (у посиленому режимі): До

- 3 годин
- Час роботи батареї (в екорежимі): До 12 годин
- Тип батареї: Літієва батарея
- Тип штепселя: Штекер не входить у комплект
- Тип зарядного кабелю: Кабель USB-C
- Час заряджання батареї: До 4 годин
- Джерело живлення: Батарея
- Потужність (Вт): 10 Вт
- Напруга: 3,7 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 2517331
- Код замовлення: X30BONNX1

Дані упаковки

- EAN1: 8719018025173
- EAN3: 8719018025180

Інформація про упаковку

- Довжина: 41,8 см
- Ширина: 10,8 см
- Висота: 5,3 см
- Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6
- Вага з батареями: 0,8 Kg г
- Довжина кабелю: USB-C кабель 100 см

Інформація про упаковку

- Довжина: 46,7 см
- Ширина: 23,5 см
- Висота: 17,5 см
- Вага бруто однієї одиниці: 0,8 kg г

LUMX30BONNX1/10

Основні

Яскраве, комфортне робоче освітлення

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 3000 пропонує потужне яскраве світло 1200 люменів, що допомагає визначити навіть найдрібніші деталі, щоб можна було побачити те, щоб потрібно для швидкого виконання роботи.

Широкий кут поширення променя 110°

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 3000 забезпечує широкий кут променя 110°, що ідеально підходить для освітлення всієї робочої зони. Це широке, яскраве світло дозволяє бачити кожен дрібничку під час роботи.

Універсальність встановлення

Розумну ручку нашого підкапотного ліхтаря можна використовувати як опору для утримання лампи у вільному положенні, як гачок для підвішування або прикріпити до будь-якої металевої поверхні за допомогою вбудованих магнітів. Ця універсальність дозволяє легко й під правильним кутом розташувати світло, направляючи його туди, де це потрібно.

Готовий до роботи

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips Xperion 3000 забезпечує 3 години безперервного використання в посиленому режимі (1200 лм) і до 12 годин в екорежимі (300 лм). Для повного заряджання за ніч потрібно менше 4 годин.

Не залишайтеся в темряві

Дізнавайтеся, коли потрібно зарядити батарею, щоб не доводилося переривати роботу. Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips має індикатор стану батареї, який показує, як довго інспекційний ліхтар може працювати до повного розрядження. Крім того, індикатор відображає час, який залишився до повного зарядження.

Створений для довговічності

Завдяки своєму міцному алюмінієвому та нейлоновому корпусу, що відповідає міжнародному стандарту ударостійкості IK07, світлодіодний підкапотний ліхтар Philips впорається з найскладнішими завданнями. Адже нам відомо, що навіть найобережніші працівники час від часу впускають свої інструменти.

Створений для довговічності

Світлодіодний підкапотний ліхтар Philips відповідає нормам міжнародного стандарту IP54, що передбачає захист від бризків і пилу. Цей ліхтар виготовлено з дотриманням найсуворіших процедур, що передбачають багаторазове ущільнення, тож його захист від води й пилу гарантовано.



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 3.3.1

EAN: 87 19018 02517 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com