

Philips 3000 series
Справжні бездротові
навушники

Професійне шумопоглинання
Природний звук, динамічні басы
Зарядний футляр кишенькового
розміру
Час відтворення – до 24 годин

TAT3509GY



Занурення на ходу

Завжди насолоджуйтеся якісним звучанням із цими справжніми бездротовими навушниками із системою шумопоглинання, які реагують на умови оточення в режимі реального часу.

Музика, відео чи дзвінки – відмінне звучання з глибокими басами, навіть на низькій гучності.

Справжні бездротові навушники. Адаптивне шумозаглушення

- Занурення завдяки професійному шумопоглинанню
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- Повна готовність. Зарядний футляр кишенькового розміру і моно-режим
- До 24 годин відтворення (18 з увімкненим шумозаглушенням)

Чудовий звук, налаштовні елементи керування

- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
- Налаштовні сенсорні елементи керування навушниками
- Додаток для навушників Philips Headphones: персоналізація налаштувань та керування
- Захист від бризок і поту IPX4

Від улюбленого списку відтворення до вхідного виклику

- Надійне багатоточкове з'єднання Bluetooth
- Підключення до двох пристроїв Bluetooth одночасно
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

PHILIPS

Справжні бездротові навушники

Професійне шумопоглинання Природний звук, динамічні баси, Зарядний футляр кишенькового розміру, Час відтворення – до 24 годин

Основні особливості

Професійне шумопоглинання

Адаптивне шумозаглушення швидко реагує на навколишню обстановку, пригнічуючи зовнішній шум, зокрема вітер, у режимі реального часу. Якщо ви хочете чути, що відбувається навколо, режим пильності повертає зовнішні звуки назад, а функція Quick Awareness покращує розбірливість голосу, тож ви можете розмовляти, не знімаючи навушників.

Чудовий звук. Динамічні баси

Ці справжні бездротові навушники-вкладиші звучать чудово, і вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 10-міліметрових динаміків. Активуйте динамічні баси за допомогою лівого навушника або в додатку Philips Headphones і насолоджуйтеся повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.

Зарядний футляр кишенькового розміру

Рушайте з дому з невеликим зарядним футляром у кишені, і навушники завжди будуть готові до використання. Коли ви ними не користуватиметесь, вони будуть захищені й заряджатимуться, а моно-режим дозволяє користуватися одним навушником, коли інший заряджається.

До 24 годин (8 + 16, з вимкненою функцією ANC)

З увімкненим шумозаглушенням ви отримуєте до 6 годин роботи від повного заряду й додаткові 12 годин від футляра (з вимкненим шумозаглушенням ви отримуєте 8 годин і додаткові 16 годин від футляра). Для швидкого заряджання навушників зарядіть їх протягом 15 хвилин, щоб отримати додаткову годину роботи. Сам футляр можна заряджати через USB-C.

Чіткі виклики

Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовляєте по телефону. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

Сенсорні елементи керування навушниками

Навушники мають зручні сенсорні елементи керування шумозаглушенням, відтворенням музики, гучністю та викликами. Зручніше використовувати лівий або правий навушник? Ви можете налаштувати ці елементи керування за допомогою додатка Philips Headphones.

Додаток Philips Headphones

Окрім налаштування сенсорних елементів керування, наш додаток Headphones дозволяє вимкнути адаптивне шумозаглушення та самостійно регулювати рівні звуку. Ви також можете використовувати додаток для оновлення мікропрограми навушників, керування підключеними пристроями або пошуку зниклих навушників, а також використовувати вбудований еквалайзер.

Захист від бризок/поту IPX4

Ці справжні бездротові навушники-вкладиші з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Надійне з'єднання Bluetooth

Вдосконалене з'єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв'язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтеся цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів — вам сподобається те, що ви слухатимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі динаміки з налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим і природним звучанням із глибокими басами.

Підключення до двох пристроїв Bluetooth одночасно

Підключення до двох пристроїв Bluetooth одночасно

TAT3509GY/00

Специфікації

Звук

- Акустична система: Закрита
- Діаметр динаміків: 10 мм
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.3
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: SBC, LC3

Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 24
- Код GTIN: 2 48 95229 14919 3

Зручність

- Регулятор гучності
- Водонепроникність: IPX4
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Режим моно для TVWS
- Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

Внутрішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 3
- Код GTIN: 1 48 95229 14919 6

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 3
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 6+12 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 8+16 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
- Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)

Розміри упаковки

- Код EAN: 48 95229 14919 9

Аксесуари

- Короткий посібник
- Вушні втулки: 3 пари (S/M/L)
- Зарядний футляр
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

- Колір: Сірий
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 мік

UPC

- UPC: 8 40063 20533 8

Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активція голосового помічника: Багатофункціональне керування дотиком
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 1.1.1

EAN: 48 95229 14919 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com