

Philips Ultinon Pro7000  
Сигнальна лампа для  
легкових і вантажних  
автомобілів

LED-RED [≈W21/5W]

Кількість ламп: 2 шт.  
12/24 В, інтенсивне червоне  
світло  
Прогресивна автомобільна  
система

11066RU70X2



Насолоджуйтеся чудовою яскравістю для безпечнішого  
водіння

Чудова яскравість, безпечніше водіння

Для неперевершеного візуального комфорту й безпечного водіння обирайте світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro7000. Яскраві кольори й чітке червоне світло миттєво покращують видимість і самопочуття водія при зовнішньому застосуванні.

#### Чудова видимість для безпечнішого водіння

- Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп
- Миттєве повідомлення про безпеку для інших водіїв
- Ергономічний дизайн завдяки променю на 360 градусів

#### Стильні сигнальні вогні вищого класу

- Оновіть лампи, оновіть стиль

#### Тривала ефективність

- Довший строк експлуатації: до 5000 годин
- Алюмінієвий радіатор для ефективнішого розсіювання тепла

#### Заміна простим встановленням

- Просте встановлення та сумісність із більшістю моделями автомобілів
- Електрична сумісність із більшістю автомобілів і вантажівок
- Легке встановлення на автомобілі

**PHILIPS**

Сигнальна лампа для легкових і вантажних автомобілів  
LED-RED [≈W21/5W] Кількість ламп: 2 шт., 12/24 В, інтенсивне червоне світло, Прогресивна автомобільна система

## Основні особливості

### Потужна яскравість

Подача сигналів про запланований рух транспортного засобу є життєво важливою для вашої безпеки. Щоб уникнути зіткнень, інші люди повинні знати, що ви робите. А коли погана погода знижує видимість, потреба в яскравих сигналах стає ще більшою. Світлодіодні сигнальні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED забезпечують потужну яскравість завдяки 15 світлодіодам для стоп-сигналів і задніх ліхтарів. Вони допоможуть іншим водіям бачити вас краще, що важливо для швидшої реакції. Щоб раніше вас побачать, то безпечнішою буде поїздка!

### Технологія миттєвого ввімкнення

Порівняно з лампами розжарювання, світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro7000 миттєво засвічуються, щоб інші водії реагували швидше, а ви були у більшій безпеці.

### Рівномірне розсіювання світла

Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED забезпечують рівномірний розподіл світла для покажчиків повороту, заднього ходу, задніх протитуманних ліхтарів і стоп-сигналів. Кут огляду 360° гарантує проектування світла саме туди, де вам потрібно. Не тільки ви зможете краще бачити дорогу, але й інші водії зможуть краще бачити вас.

### Вишукане світлодіодне освітлення

Основним завданням зовнішнього освітлення є допомогти вам бачити і бути помітними, і немає причини, чому воно не може бути ще й стильним. Якщо ви хочете оновити стиль, не купуючи нового автомобіля, заміна зовнішнього освітлення світлодіодними сигнальними лампами Philips Ultinon Pro7000 LED – це раціональна інвестиція.

### Строк експлуатації: до 5000 годин

Потрібні яскраві та стильні автомобільні лампи, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні лампи мають один великий недолік: що потужніше їхнє світло, то коротший строк експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно

довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED створено на роки. Завдяки сучасній світлодіодній технології та вдосконаленим системам керування теплом вони витримують до 5000 годин роботи і мають 3 роки гарантії\*.

### Надміцні лампи, виготовлені з алюмінію

Під час роботи світлодіоди генерують тепло, що знижує їх яскравість і загальний термін служби. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED оснащено алюмінієвим радіатором, який розсіює тепло набагато швидше, ніж звичайна пластикова основа, що використовується в недорогих лампах низької якості. Це робить наші лампи більш надійними і довговічними.

### Приготуватись! Увага! Встановлено!

Насолоджуйтеся простим встановленням: світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro7000 LED використовують такі ж стандартні цоколі, як і звичайні лампи у вашому автомобілі, що дозволяє замінити освітлення швидко й легко без модифікацій.

### Електрична сумісність із більшістю автомобілів і вантажівок

Модернізовані світлодіодні і традиційні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна традиційних ламп на світлодіодні може спричинити певні проблеми. Завдяки вбудованому драйверу на інтегральній мікросхемі лампи Philips Ultinon Pro7000 працюють у системах із напругою 9–32 В та електрично сумісні з більшістю легкових і вантажних автомобілів. За потреби для усунення несправностей наявні аксесуари у вигляді адаптерів CANbus. Ми продаємо комплексне рішення.

### Конструкція без полюсів

Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro7000 мають конструкцію без полюсів, щоб ви не хвилювалися про полярність під час встановлення. Це заощадить ваш час і спростить встановлення.

LUM11066RU70X2/10

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Особливість виробу: Світлодіоди автомобільної якості без полюсів із потужною яскравістю й рівномірним розподілом світла
- Очікувані переваги: Вишукані яскравіші сигнальні вогні

### Опис виробу

- Застосування: Стоп-сигнали та задні ліхтарі для автомобілів 12 і 24 В
- Цоколь: Універсальна клиноподібна основа
- Позначення: W21/5W LED Red 11066 RU70 12/24V X2
- Позначення типу світлодіодів: LED-RED [≈W21/5W]
- Відповідність стандартам ECE: Hi
- Лінійка: Ultinon Pro7000
- Технологія: LED
- Тип: W21/5W
- Напруга: 12V + 24V В

### Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 5000 год

### Характеристики світла

- Люмен: 110 лм / 55 лм (12 В) 125 лм / 75 лм (24 В)
- Колірна температура: ЧЕРВОНИЙ

### Електричні характеристики

- Напруга: 12/24 В
- Потужність (Вт): 2,6 Вт / 0,9 Вт (12 В) 3,3 Вт / 1,5 Вт (24 В)

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 11066RU70X2
- Код замовлення: 02269130

### Дані логістики

- Код замовлення: 11066RU70X2
- EAN1: 8719018022691
- EAN3: 8719018022707

### Дані упаковки

- EAN1: 8719018022691
- EAN3: 8719018022707
- Тип упаковки: x2

### Інформація про упаковку

- Довжина: 7,0 см
- Ширина: 2,5 см
- Висота: 11,5 см
- Кількість в упаковці: 2 шт.
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10 упаковок
- Вага брутто однієї одиниці [г]: 40 г

### Інформація про упаковку

- Довжина: 19,5 см
- Ширина: 15,5 см
- Висота: 8,5 см
- Вага брутто [кг]: 0,46 кг



Дата випуску 2024-07-26

Версія: 2.2.1

EAN: 87 19018 02269 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

\* 2-year standard warranty + 1 year extended. Visit [philips.com/auto-warranty](https://philips.com/auto-warranty) to know more about our warranty policy

\* Несумісність з ECE