

Philips
Altavoz multimedia 5.1

MMS260



Sonido Surround con una calidad irresistible

Experimenta el sonido en 5,1 canales

Con 80 vatios de potencia musical y refuerzo dinámico de graves DBB para enriquecer la reproducción de los tonos bajos, estos excelentes altavoces para PC MMS260 de 5,1 canales hacen que tus experiencias multimedia resulten más envolventes que nunca

Auténtica experiencia multimedia

- Fácil conexión a PC y laptop
- Compatible con fuentes de audio de música, juegos, películas e Internet
- Sonido de 5,1 canales para reproducción Dolby Digital® y EAX®

Tu ordenador nunca había sonado tan bien

- Disfruta del audio para PC con la calidad de sistema de audio doméstico
- Más de 75 años de experiencia en audio

Escucha todos los detalles

- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos
- Subwoofer para bajos profundos y satélites para altos nítidos
- Refuerzo dinámico de graves digital: graves óptimos a cualquier volumen
- Carcasa de madera para una reproducción de bajos de calidad

Fácil de usar

- El blindaje magnético elimina la distorsión de la pantalla del ordenador
- Conectores etiquetados y codificados por colores para empezar en minutos

PHILIPS

Destacados

Calidad de audio doméstico en el PC

Philips ha empleado la experiencia de 75 años a la vanguardia del audio para crear productos de audio para PC con el mismo rendimiento que nuestros galardonados sistemas de audio doméstico

75 años de experiencia en audio

Philips inventó el CD, dirigió el equipo que redactó la especificación de audio USB y ha producido millones de sistemas de audio, dispositivos de cine en casa y televisores durante décadas. Como líder en innovación de audio, puedes confiar en la capacidad de Philips para fabricar sistemas de sonido PC de la mayor calidad de sonido.

Música, juegos, películas, Internet

Se pueden reproducir todos los tipos de fuentes de audio de música, juegos, películas e Internet, por lo que no importa lo que quieras escuchar, ya que haremos que el sonido de tu experiencia multimedia sea más envolvente que nunca.

Reproducción de 5,1 canales

Sonido de 5,1 canales para la reproducción de fuentes de sonido Dolby Digital® y EAX®

Para PC o laptop

Se puede conectar a un PC o laptop

Subwoofer y altavoces satélite

El sistema de audio consta de un subwoofer optimizado para reproducir las frecuencias de bajos y altavoces satélite optimizados para frecuencias de rango medio y alto. El resultado es un sistema que reproduce de modo potente el rango completo de las frecuencias de audio, desde bajos profundos hasta notas altas muy nítidas con el mínimo de distorsión.

Refuerzo dinámico de graves digital



El refuerzo dinámico de graves digital es un amplificador inteligente de bajas frecuencias que ofrece el máximo realce de los graves a un volumen alto sin distorsionar el sonido y, a volumen bajo sin que se pierdan las frecuencias más bajas. El sistema cuenta con un avanzado sistema electrónico que supervisa constantemente el volumen y los niveles de graves, calibra con gran precisión ambos parámetros y evita que aparezca distorsión, produciendo así unos graves óptimos. Este refuerzo permite disfrutar de un rendimiento excelente de los graves a cualquier volumen.

Subwoofer de madera

La carcasa del subwoofer está fabricada en madera, lo que ofrece una estabilidad y un rendimiento acústico excepcionales.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas

dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido una cavidad de graves alineada acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en la cavidad de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Configuración rápida



Los cables codificados por colores, las etiquetas claras y la documentación de fácil comprensión permiten ponerlo todo en funcionamiento en cuestión de minutos.

Blindaje magnético

Puesto que los potentes imanes en los controladores del altavoz están blindados magnéticamente, no existe peligro de que provoquen distorsiones de imagen o daños de otro tipo cuando se colocan cerca de la pantalla del ordenador.

Especificaciones

Sonido

- Mejora de graves: Refuerzo de graves digital
- Potencia de salida (RMS): 5 x 4 + 20 W
- Potencia musical: 80 W
- Control de volumen: Control de volumen analógico
- Cables: Cables fijos

Altavoces

- Mejora del altavoz: Altavoces con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 200-20000 Hz Hz
- Gama frecuencia subwoofer: 20-200 Hz Hz

Conectividad

- Longitud del cable: 2 m
- Conector: 3 x 3,5 mm
- Potencia: Adaptador de CA de 18 V

Cómodas funciones

- Indicación de encendido

Potencia

- Indicador LED de alimentación: Azul

Datos del embalaje

- 12NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Altura: 247 mm
- Cantidad: 1
- Longitud: 356 mm
- Peso bruto: 6.34 kg
- Ancho: 245 mm
- Peso tara: 0.4 kg

Caja externa

- 12NC: 908210002954
- Peso bruto: 13.48 kg
- Peso tara: 0.8 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Altura: 375 mm
- Cantidad: 2
- Longitud: 475 mm
- Ancho: 340 mm



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 9.0.10

EAN: 87 10895 81919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com