



Qualité de son Surround stupéfiante

L'expérience audio à 5.1 canaux

Avec une puissance musicale de sortie de 80 W et l'amplification dynamique des basses (DBB) restituant des basses profondes, les enceintes 5.1 pour PC MMS260 hautement performantes vous immergent plus que jamais dans le son multimédia.

Vivez une vraie expérience multimédia

- Facile à connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs
- Compatible sources audio (musique, jeux, films, Internet)
- Son à 5.1 canaux pour une reproduction Dolby Digital® et EAX®

Le son de votre ordinateur n'a jamais été aussi bon

- Son PC avec la qualité d'un système audio domestique
- Plus de 75 ans d'expérience audio

Le son dans ses moindres détails

- Bass Reflex pour des basses plus intenses et plus profondes
- Davantage de basses et des aigus clairs
- Optimisation des basses quel que soit le volume
- Caisson en bois pour une reproduction des basses de qualité

Facile à utiliser

- Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
- Prises avec étiquettes et couleurs pour une installation rapide

PHILIPS

Points forts

Qualité d'un système audio domestique sur PC

Fruit de 75 années d'expérience dans le secteur audio de pointe, ces produits audio informatiques offrent les mêmes performances que les systèmes audio Philips maintes fois primés.

75 ans d'expérience audio

Après avoir inventé le CD, Philips a dirigé l'équipé qui a défini les spécifications audio USB et, au fil des décennies, la société a produit des millions de chaînes hi-fi, de systèmes Home Cinéma et de téléviseurs. Fidèle à sa réputation, Philips met au point des innovations audio pour PC dont la qualité sonore se veut impeccable.

Musique, jeux, films, Internet

Peut lire tous types de sources audio (musique, jeux, films, Internet). Quelle que soit la source, vivez une expérience sonore multimédia plus intense que jamais.

Lecture à 5.1 canaux

Son à 5.1 canaux pour une reproduction des sources sonores Dolby Digital® et EAX®.

Pour ordinateur de bureau ou portable

Peut se connecter aux ordinateurs de bureau et portatifs

Caisson de basses + enceinte satellite

Le système audio regroupe un caisson de basses optimisé pour reproduire les basses fréquences et des enceintes satellites optimisées pour les fréquences hautes et moyennes. Le résultat est un système qui reproduit de manière puissante la plage complète de fréquences audio, aussi bien les basses profondes que les notes aiguës, claires et cristallines avec un minimum de distorsion.

Suramplification numérique des basses



Appréciez un son aux basses remarquables à n'importe quel volume ! La fonction de suramplification des basses est une technique d'amplification des basses intelligente délivrant un haut niveau de basses même à fort volume, sans distorsion du son. À bas volume, les basses fréquences restent claires également. Un système électronique contrôle constamment le volume et les niveaux de basses et les calibre de manière très précise afin d'éviter toute distorsion du son, d'où la production de basses optimales.

Caisson de basses en bois

Le châssis en bois du caisson de basses offre une stabilité et des performances acoustiques supérieures.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le

haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Installation rapide



Les câbles de couleur, l'étiquetage clair et la documentation compréhensible garantissent une installation rapide pour une utilisation immédiate.

Blindage magnétique

Les puissants aimants situés au niveau des enceintes sont isolés par blindage magnétique, ce qui permet de placer les enceintes à proximité de l'écran du PC sans risque d'endommager l'écran ou de déformer l'image.

Caractéristiques

Son

- Renforcement des basses: Amplification numérique des basses
- Puissance de sortie (RMS): 5 x 4 + 20 W
- Puissance musicale: 80 W
- Réglage du volume: Réglage analogique du volume
- Câbles: Câbles fixes

Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
- Impédance de l'enceinte satellite: 200-20 000 Hz Hz
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-200 Hz Hz

Connectivité

- Longueur du câble: 2 m
- Connecteur: 3 x 3,5 mm
- Alimentation: Adaptateur CA 18 V

Pratique

- Voyant d'alimentation

Alimentation

- Voyant d'alimentation: Bleu

Informations de l'emballage

- 12NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Hauteur: 247 millimètre
- Quantité: 1
- Longueur: 356 millimètre
- Poids brut: 6.34 kg
- Largeur: 245 millimètre
- Poids à vide: 0.4 kg

Carton externe

- 12NC: 908210002954
- Poids brut: 13.48 kg
- Poids à vide: 0.8 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Hauteur: 375 millimètre
- Quantité: 2
- Longueur: 475 millimètre
- Largeur: 340 millimètre



Date de publication
2024-05-03

Version: 9.9.1

EAN: 87 10895 81919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com