

Philips
Barra de sonido 2.0

Canales 2.0
120 W máx HDMI ARC
DTS Virtual:X
Dolby Digital Plus

TAB5109



Mejor sonido para todo tu contenido de entretenimiento

Los juegos, películas y series que más te gusten, ¡te gustarán mucho más! Esta atractiva barra de sonido de perfil bajo te ofrece voces más claras y mejores efectos de sonido. La sofisticada tecnología de audio crea una experiencia de sonido envolvente independientemente de lo que veas.

Control sencillo, todas las conexiones

- Conecta tus fuentes favoritas para obtener un sonido más potente
- Controla la barra de sonido y el televisor con un solo mando a distancia
- HDMI ARC, conexión óptica, entrada auxiliar, USB
- Bluetooth 5.4 compatible con audio LE
- Aplicación Philips Home Entertainment

Sonido más envolvente para todo lo que te gusta

- Dolby Digital Plus. Sonido cinematográfico en casa
- DTS Virtual:X para un sonido 3D envolvente en cualquier habitación
- Cuatro modos de sonido EQ y mejora de diálogos

Barras de sonido esencial de Philips

- 2,0 canales, 120 W máx.
- Tiene un diseño impecable y es fácil de colocar
- Simplemente el mejor sonido de TV

PHILIPS

Destacados

Simplemente el mejor sonido de TV



Los canales 2.0 y la tecnología de audio envolvente de esta barra de sonido aportan nuevos niveles de sonido a todo lo que te gusta. Los cuatro modos EQ te permiten elegir un estilo de sonido que se adapte a lo que estás viendo, y puedes hacer que las voces sean más claras en cualquier modo activando Dialogue Enhancement.

Conexiones sencillas



La compatibilidad con audio Bluetooth LE ofrece una conexión más estable, mejor sonido y menos retardo si estás transmitiendo listas de reproducción desde un dispositivo inteligente que también sea compatible con audio Bluetooth LE. También puedes conectar fuentes de audio a la barra de sonido a través de la entrada de audio, USB o entrada óptica.

Dolby Digital Plus



Disfruta de un asiento en primera fila para ver y jugar a todo lo que quieras. Esta barra de sonido compatible con Dolby Digital Plus te ofrece una experiencia de sonido Surround sin necesidad de altavoces adicionales. Escucharás y sentirás la diferencia.

HDMI ARC y Philips EasyLink



Puedes ajustar el volumen de la barra de sonido con el mando a distancia del televisor. Si tienes un televisor Philips Ambilight, la función EasyLink te permite utilizar el mando a distancia para cambiar entre los modos EQ predefinidos de la barra de sonido, ajustar los graves y los agudos, y mucho más.

DTS Virtual:X



La compatibilidad con DTS Virtual:X transforma el sonido de tu televisor,

ofreciéndote una experiencia de sonido virtual 3D sin importar lo que aparezca en pantalla. No necesitas altavoces adicionales y funciona en cualquier habitación: enciéndelo mediante el mando a distancia de la barra de sonido o la aplicación Philips Home Entertainment.

Colocación sencilla



Esta elegante barra de sonido queda genial en cualquier habitación. ¿Has colocado el televisor en la pared? También puedes montar esta barra de sonido en la pared con los soportes desmontables (incluidos).

Aplicación Philips Home Entertainment

Descarga la aplicación y podrás utilizar tu dispositivo inteligente para cambiar entre los modos de sonido EQ, seleccionar la fuente, activar el sonido Surround virtual y mucho más.

2,0 canales, 120 W máx.

2,0 canales, 120 W máx.

Cuatro modos de sonido EQ

Cuatro modos de sonido EQ y mejora de diálogos

HDMI ARC, conexión óptica

HDMI ARC, conexión óptica, entrada auxiliar, USB

Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 compatible con audio LE

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Sincronización de audio, nivelador automático de volumen, Control de graves y agudos
- Ajustes del ecualizador: Película, Música, Voz, Estadio
- Distorsión armónica total: $\leq 10\%$
- Potencia de salida del sistema de altavoces: 120 W máx./60 W RMS

Altavoces

- Número de canales de sonido: 2,0
- Gama de frecuencia de la barra de sonido: 60 - 20 K Hz
- Impedancia de la barra de sonido: 8 ohm
- Altavoces delanteros: 2 de rango completo (I+D)

Conectividad

- Bluetooth: Receptor
- Versión de Bluetooth: 5,4
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Reproducción USB
- Entrada de audio: 1 x 3,5 mm
- 1 entrada óptica
- Protección de contenido HDMI: HDCP 1.4
- Salida HDMI (eARC/ARC) x 1
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces: No
- Smart Home: Ninguno
- Conexión de altavoces inalámbrica: Ninguno

Formatos de audio compatibles

- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch, DTS Digital Surround (DTS 5.1), DTS Virtual:X
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch

Caja exterior

- Unidades por caja: 2

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio,

- Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema
- Mando a distancia
- Modo nocturno

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

- Indicador LED de alimentación
- Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera de la unidad principal: $< 0,5\text{ W}$
- Modo de espera automático

Dimensiones del embalaje

- Altura: 12.5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 94 cm
- Profundidad: 15.5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- Peso bruto: 3.3 kg
- Peso neto: 2.15 kg
- Peso tara: 1.15 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Soporte para el montaje en pared, Tarjeta de garantía

Diseño

- Color: Gris oscuro
- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 766 x 67,3 x 91 mm
- Peso de la unidad principal: 1,93 kg

Vídeo

- Transferencia 3D: No



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 4.4.1

EAN: 48 95229 13676 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com