



Philips Ultinon Pro7000 SI
Bohlam sein mobil dan truk

LED-T10 [≈W5W]

Jumlah bola lampu: 2
12 V, 6000 K Putih sejuk
Sistem otomotif canggih



LUM11961CU70X2/20

Nikmati pencahayaan optimal untuk berkendara lebih aman.

Lampu sein yang lebih terang dan elegan

Berkendara tampak elegan dengan lampu posisi Philips Ultinon Pro7000 LED [≈W5W].
Lampu yang terang dan elegan ini membuat Anda dapat memberi sein dengan aman sekaligus tampak elegan.

Jarak pandang yang sangat baik agar berkendara lebih aman

- Beri tahu arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang
- Desain ergonomis dengan susunan tiga LED
- Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Lampu sein canggih dan elegan

- Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

Performa yang sangat tahan lama

- HeatShield memastikan performa yang tahan lama
- Kompatibel dengan sistem listrik sebagian besar model truk

Penggantian plug-and-play yang mudah

- Kompatibilitas secara elektrik dengan sebagian besar truk

PHILIPS

Bohlam sein mobil dan truk
LED-T10 [≈W5W] Jumlah bola lampu: 2, 12 V, 6000 K Putih sejuk, Sistem otomotif canggih

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Fitur utama produk: Bebas polaritas, LED Kelas Otomotif, Kecenderungan maksimal, Distribusi cahaya yang seragam
- Manfaat yang diharapkan: Lampu sein yang lebih terang dan elegan

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu interior, posisi/parkir depan, dasbor, ruang laci, bagasi...
- Alas: W21x9.5d
- Nama resmi: W5W LED white 11961 CU70 12V X2
- Pengesahan ECE: TIDAK
- Produk: Ultinon Pro7000 SI
- Teknologi: LED
- Jenis: LED-T10 [≈W5W]
- Voltase: 12 volt

Masa pakai

- Masa pakai: 5.000 jam

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 6000 K
- Lumen: 90

Karakteristik listrik

- Watt: 0,87 W W
- Voltase: 12 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 11961CU70X2
- Kode pemesanan: 72697730

Data Kemasan

- EAN1: 6974260726977
- EAN3: 6974260726984
- Jenis kemasan: X2

Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 7,0 cm cm
- Lebar: 2,5 cm cm
- Tinggi: 11,5 cm cm
- Jumlah Kemasan: 2 buah
- MOQ (untuk profesional): 10 pak
- Berat kotor per buah [g]: 24

Informasi kemasan luar

- Panjang: 19,5 cm cm
- Lebar: 15,5 cm cm
- Tinggi: 8,5 cm cm
- Berat kotor [kg]: 0,30

LUM11961CU70X2/20

Kelebihan Utama

Kecerahan luar biasa

Memberi sein arah pergerakan kendaraan Anda amatlah penting bagi keselamatan pengendara. Untuk menghindari tabrakan, pengendara lain perlu mengetahui pergerakan kendaraan Anda. Ketika visibilitas berkurang akibat cuaca buruk, kebutuhan akan lampu sein yang terang dan jelas pun meningkat. Lampu sein Philips Ultinon Pro7000 LED menghadirkan efek layaknya siang hari yang terang plus lampu posisi dan interior hingga 6.000 K. Karena mobil Anda merepresentasikan diri Anda, jangan ragu tampil elegan dengan lampu sein LED Philips.

Distribusi cahaya yang seragam

Baik untuk lampu parkir, ruang laci, atau lampu interior, Philips Ultinon Pro7000 LED menghadirkan distribusi cahaya yang seragam. Sudutnya yang lebar memastikan cahaya diproyeksikan secara tepat.

Lampu LED elegan

Karena tujuan utama lampu eksterior adalah membantu Anda melihat dan terlihat, Anda pun berhak memilih lampu yang elegan. Jika Anda ingin tampak makin elegan tanpa harus membeli truk baru, ganti lampu eksterior truk Anda dengan Philips Ultinon Pro7000 LED.

Masa pakai hingga 5.000 jam

Ingin lampu truk yang terang dan elegan tetapi tidak ingin terus-menerus mengganti lampu yang rusak? Ini adalah kekurangan utama bohlam konvensional—makin terang cahayanya, makin pendek masa pakainya. Sedangkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED mampu tahan lebih lama. Lampu Philips Ultinon Pro7000 LED didesain agar awet. Berkat fitur seperti teknologi LED dan sistem pengelolaan panas yang canggih, produk ini dapat digunakan hingga 5.000 jam pengoperasian.

Bagus dalam mengatasi panas

Dengan teknologi HeatShield, lampu Philips Ultinon Pro7000 T10 tahan terhadap suhu tinggi meskipun dipasang di dekat bohlam lampu depan. Dibuat dengan bahan komposit khusus, lampu ini dapat bertahan dalam berbagai kondisi suhu sekaligus tetap menawarkan kinerja yang tinggi.

Siap, stabil, terpasang!

Nikmati pengalaman penggantian tanpa repot: Philips Ultinon Pro7000 dilengkapi tutup standar dan bebas polaritas sehingga penggantianannya pun cepat dan mudah.

Kompatibilitas kelistrikan

LED retrofit dan bohlam konvensional berbeda satu sama lain dalam hal watt, komposisi, dan konsumsi daya. Penggantian bohlam konvensional dengan LED lain bisa menimbulkan masalah. Bohlam Philips Ultinon Pro7000 kompatibel secara elektrik dengan sebagian besar truk. Adaptor tambahan tersedia sebagai aksesori untuk mengatasi masalah jika diperlukan. Kami menjual solusi lengkap.



Tanggal dikeluarkan
2024-04-16

Versi: 2.2.1

EAN: 69 74260 72697 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Tidak berstandar ECE