



Philips Ultinon Pro7000 SI  
Bola lampu sein mobil

### LED-FEST 30mm

Jumlah bola lampu: 1  
12 V, 6000 K Putih sejuk  
Sistem otomotif canggih



LUM11860CU70X1/20

Nikmati pencahayaan optimal untuk berkendara lebih aman.

Lampu sein yang lebih terang dan elegan

Berkendara tampak elegan dengan festoon Philips Ultinon Pro7000 LED 30 mm untuk lampu interior. Lampu putihnya yang terang hingga 6.000 K akan menerangi interior mobil Anda sekaligus tetap nyaman di mata.

#### Visibilitas superior

- Terangi interior mobil Anda dengan bohlam LED yang terang
- Dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas

#### Lampu sen canggih dan bergaya

- Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

#### Performa yang sangat tahan lama

- Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

#### Penggantian plug-and-play yang mudah

- Mudah dipasang dan kompatibel dengan sebagian besar model mobil
- Tanpa flicker untuk kebanyakan mobil

# PHILIPS

Bola lampu sein mobil

LED-FEST 30mm Jumlah bola lampu: 1, 12 V, 6000 K Putih sejuk, Sistem otomotif canggih

## Spesifikasi

### Spesifikasi pemasaran

- Fitur utama produk: LED Kelas Otomotif, Kecenderungan maksimal, Distribusi cahaya yang seragam
- Manfaat yang diharapkan: Lampu sein yang lebih terang dan elegan

### Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu interior, ruang laci, baca, pelat nomor, bagasi
- Alas: SV8,5
- Nama resmi: Festoon 30 mm LED 11860 CU70 12V X1
- Pengesahan ECE: TIDAK
- Produk: Ultinon Pro7000 SI
- Teknologi: LED
- Jenis: LED-FEST 30mm
- Voltase: 12 volt

### Masa pakai

- Masa pakai: 5.000 jam

### Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 6000 K
- Lumen: 100

### Karakteristik listrik

- Watt: 1 W (12 V) W
- Voltase: 12 volt

### Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 11860CU70X1
- Kode pemesanan: 72711030

### Data Kemasan

- EAN1: 6974260727110
- EAN3: 6974260727127
- Jenis kemasan: X1

### Informasi produk dalam kemasan

- Panjang: 7,0 cm cm
- Lebar: 2,5 cm cm
- Tinggi: 11,5 cm cm
- Jumlah Kemasan: 1 buah
- MOQ (untuk profesional): 10 pak
- Berat kotor per buah [g]: 20

### Informasi kemasan luar

- Panjang: 19,5 cm cm
- Lebar: 15,5 cm cm
- Tinggi: 8,5 cm cm
- Berat kotor [kg]: 0,26

LUM11860CU70X1/20

## Kelebihan Utama

### Kecerahan luar biasa

Pilih lampu Philips Ultinon Pro7000 LED putih terang kami untuk visibilitas dan gaya yang maksimal di dalam mobil Anda. Ubah pengalaman berkendara Anda dengan lampu terang nan elegan ini. Kini Anda dapat menikmati cahaya interior yang terang, baik saat mencari ponsel yang jatuh, saat penumpang lain ingin membaca, atau saat mencari rute terbaik ke tujuan Anda.

### Distribusi cahaya yang seragam

Lampu interior Philips Ultinon Pro7000 LED memberikan efek cahaya layaknya siang hari yang terang hingga 6.000 K. Terangi kompartemen penumpang mobil Anda dengan lampu yang terang, seragam, dan elegan.

### Lampu LED elegan

Jika Anda ingin meningkatkan pencahayaan dan gaya interior kendaraan, pilihlah bohlam Philips Ultinon Pro7000 LED. Lampu putihnya yang terang akan membantu Anda melihat isi dasbor, menemukan ponsel atau dompet yang terjatuh di bawah kursi, atau mencari barang di bagasi. Selain membantu Anda melihat dengan lebih baik, lampu ini juga elegan.

### Masa pakai hingga 5.000 jam

Ingin lampu mobil yang terang dan elegan tetapi tidak ingin terus-menerus mengganti lampu yang rusak? Ini adalah kekurangan utama bohlam konvensional—makin terang cahayanya, makin pendek masa pakainya. Sedangkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED mampu tahan lebih lama. Lampu Philips Ultinon Pro7000 LED didesain agar awet. Berkat fitur seperti teknologi LED dan sistem pengelolaan panas yang canggih, produk ini dapat digunakan hingga 5.000 jam pengoperasian.

### Siap, stabil, terpasang!

Nikmati pengalaman penggantian tanpa repot: Philips Ultinon Pro7000 dilengkapi tutup standar sehingga penggantianannya pun cepat dan mudah.

### Imunitas terhadap arus gelap

LED retrofit dan bohlam konvensional berbeda satu sama lain dalam hal watt, komposisi, dan konsumsi daya. Penggantian bohlam konvensional dengan LED lain dapat menyebabkan lampu berkedip-kedip karena arus gelap atau arus sisa. Festoon Philips Ultinon Pro7000 hadir dengan perlindungan terhadap arus gelap, yang berarti tidak ada lagi lampu berkedip-kedip untuk sebagian besar mobil.



Tanggal dikeluarkan  
2024-04-16

Versi: 2.2.1

EAN: 69 74260 72711 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Tidak berstandar ECE