

Philips
Multimedialuidspreker 5.1

MMS260



Surround Sound van hoge kwaliteit

De 5.1-kanaals geluidsbeleving

De hoogwaardige MMS260 5.1-kanaals PC-luidsprekers hebben Dynamic Bass Boost voor rijke lage tonen en een vermogen van wel 80 watt. Hierdoor beleeft u multimedia intenser dan ooit.

Ervaar echte multimedia

- Compatibel met diverse audiobronnen: muziek, games, film en internet
- Gemakkelijk aan te sluiten op PC of laptop
- 5.1-kanaalsgeluid voor reproductie Dolby Digital® en EAX®

Uw computer heeft nog nooit zo goed geklonken

- Geniet van PC-audio, afgespeeld met de kwaliteit van audiosystemen
- Meer dan 75 jaar ervaring in audio

Hoor elk klein detail

- Bass Reflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bas
- Subwoofer voor diepe bas, satellietluidsprekers voor duidelijke hoge tonen
- Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bas bij elk volume
- Houten behuizing voor basgeluid van hoge kwaliteit

Gebruiksvriendelijk

- Geen beeldvervalsing door de magnetische afscherming
- Snel aan de slag dankzij de benoemde en gekleurde aansluitingen

PHILIPS

Kenmerken

Laat uw PC klinken als uw audiosysteem

Philips heeft zijn toonaangevende ervaring van de afgelopen 75 jaar op het gebied van audio aangewend om PC-audioproducten te creëren die dezelfde prestaties leveren als onze bekroonde audiosystemen.

75 jaar ervaring in audio

Philips heeft de CD uitgevonden, leidde het team dat de USB-audiospecificatie heeft geschreven en heeft de afgelopen decennia miljoenen audiosystemen, home cinema-sets en TV's geproduceerd. U kunt er dus op vertrouwen dat Philips, een leider in audio-innovatie, geluidssystemen van de hoogste kwaliteit maakt.

Muziek, games, films, internet

U kunt alle soorten audiobronnen (muziek, games, films en internet) afspelen. Wat u ook wilt horen, Philips zorgt ervoor dat uw multimediebeleving nog intenser wordt.

5.1-kanaals afspelen

5.1-kanaalsgeluid voor reproductie van Dolby Digital®- en EAX®-geluidsbronnen

Voor PC of laptop

Kan worden aangesloten op een PC of een laptop

Subwoofer en satellietluidsprekers

Het audiosysteem bestaat uit een subwoofer die de basfrequenties optimaal weergeeft, en satellietluidsprekers die met name geschikt zijn voor de hoge frequenties en middenfrequenties. Zo wordt een krachtig systeem gecreëerd die alle audiofrequenties, van diepe bastonen tot kristalheldere hoge noten, met een minimum aan vervorming kan weergeven.

Digital Dynamic Bass Boost



Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass booster die een maximale basversterking geeft. Bij een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage basfrequenties. Technologisch geavanceerde elektronica houdt continu het volume en de bas in de gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bas verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u genieten van ongehoorde basweergave, ongeacht het geluidsvolume.

Houten subwoofer

De behuizing van de subwoofer is gemaakt van hout, waardoor de stabiliteit en de akoestische prestaties van de luidspreker uitstekend zijn.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een

diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Snelle installatie



Dankzij de gekleurde kabels, de duidelijk aangebrachte benamingen en de eenvoudige documentatie kunt u in een handomdraai volop genieten van uw aankoop.

Magnetische afscherming

Omdat de sterke magneten in de luidspreker-driver magnetisch zijn afgeschermd, loopt u niet het gevaar dat het beeld vervormt of schade oploopt wanneer u de luidspreker in de buurt van uw PC-scherm plaatst.

Specificaties

Geluid

- Verbeterd basgeluid: Digital Bass Boost
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 x 4 + 20 W
- Muziekvermogen: 80 W
- Volumeregeling: Analoge volumeregeling
- Kabels: Vaste kabels

Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermdde LSB
- Frequentie van satellietluidsprekers: 200 - 20.000 Hz Hz
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 200 Hz Hz

Connectiviteit

- Kabellengte: 2 m
- Aansluiting: 3 x 3,5 mm
- Vermogen: AC-adapter van 18 V

Comfort

- "Apparaat aan"-indicatie

Vermogen

- LED-indicator voor voeding: Blauw

Gegevens van de verpakking

- 12NC: 908210002954
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
- Hoogte: 247 mm
- Hoeveelheid: 1
- Lengte: 356 mm
- Brutogewicht: 6.34 kg
- Breedte: 245 mm
- Gewicht van de verpakking: 0.4 kg

Omdoos

- 12NC: 908210002954
- Brutogewicht: 13.48 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.8 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
- Hoogte: 375 mm
- Hoeveelheid: 2
- Lengte: 475 mm
- Breedte: 340 mm



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 9.0.10

EAN: 87 10895 81919 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com