

Philips  
Altoparlante multimediale  
5.1



SPA7650

# Audio surround Hi-fi

## Audio surround 5.1

Collega questi altoparlanti multimediali a qualsiasi PC o lettore MP3/CD per creare il tuo impianto stereo 5.1 personale. Gli eccezionali bassi sono regolabili e puoi installare gli altoparlanti sulla scrivania o sul muro per avere un audio sempre perfetto.

### Bassi con prestazioni eccellenti

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Tecnologia Bass Boost con controllo di livello
- Involucro in legno per una riproduzione di qualità dei bassi

### Semplicità d'uso

- La schermatura magnetica elimina la distorsione dello schermo del PC
- Per riserversi il piacere della musica
- Controllo del volume tramite telecomando per una comoda regolazione dell'audio
- Per una maggiore facilità di installazione

### Collegati a tutti gli apparecchi

- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Esclusivo ingresso diretto MP3 tramite telecomando
- Ideale per MP3, PC, TV e CD altro

### Design moderno

- Finiture lucide accattivanti

# PHILIPS

## In evidenza

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### Bassi con controllo di livello

La struttura unica del subwoofer produce bassi molto più intensi e profondi. È anche possibile impostare il livello dei bassi preferito.

### Ideale per MP3, PC, TV e altro

Collega gli altoparlanti all'apparecchio. Un ottimo modo per ascoltare l'audio riprodotto dal lettore MP3, dal PC, dalla TV, dal lettore CD e DVD e da altri apparecchi multimediali.

### Finiture lucide

Le finiture lucide "nero piano", semplicemente eccezionali, si adattano a interni classici e moderni.

### Collegamento cuffie

Questo sistema di altoparlanti consente di collegare cuffie aggiuntive. Collega le cuffie per vivere ovunque un'esperienza di ascolto più personale.

### Jack per cuffia

Per riservarsi il piacere della musica

### Schermatura magnetica

Poiché i potenti magneti nei driver dell'altoparlante sono schermati

magneticamente non c'è pericolo che si verifichi la distorsione delle immagini quando si trovano vicino al monitor del PC.

### Ingresso MP3 tramite telecomando

Grazie all'esclusivo ingresso diretto MP3 sul telecomando, potrai ascoltare facilmente il lettore MP3. È sufficiente collegare l'uscita audio del lettore MP3 al jack da 3,5 mm sul telecomando e ascoltare la tua musica preferita.

### Plug & Play

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.

### Controllo volume da telecomando

Il pratico telecomando con fili consente di impostare il livello di volume con estrema facilità.

### Subwoofer in legno

L'involucro del subwoofer è realizzato in legno e offre una stabilità e prestazioni acustiche di livello superiore.



# Specifiche

## Audio

- Bassi migliorati: Bass Reflex, Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita (RMS): 4 x12,5 W + 15 W (altoparlante centrale) + 25 W

## Altoparlanti

- Altoparlante migliorato: LSB con schermatura magnetica
- Gamma freq. altoparlante satellitare: F0 - 20 k Hz
- Gamma di frequenza subwoofer: F0 - 2 k Hz
- Driver altoparlante satellitare: 2"
- Driver subwoofer: 5 1/4"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Controllo livello dei bassi: Nella parte posteriore del subwoofer
- Impedenza subwoofer: 8 ohm
- Pulsante di accensione/spegnimento: Nella parte posteriore del subwoofer

## Connettività

- Ingresso audio per dati: Audio stereo (jack da 3,5 mm) 1 x

## Scatola esterna

- EAN: 87 12581 43484 7
- Lunghezza: 45.8 cm
- Numero di confezioni consumatori: 2
- Larghezza: 31 cm
- Peso lordo: 17.7 Kg
- Altezza: 61 cm
- Peso netto: 14.4 Kg
- Tara: 3.3 Kg

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play
- Indicatore di alimentazione
- Telecomando: controllo del volume, uscita cuffie, ingresso audio aggiuntivo, indicatore alimentazione

## Assorbimento

- Indicatore (LED) alimentazione: Blu

## Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 44.6 cm
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Larghezza: 29.6 cm
- Profondità: 29.8 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Peso lordo: 8.3 Kg
- Peso netto: 7.2 Kg
- Tara: 1.1 Kg

## Dimensioni del prodotto

- Lunghezza cavo: 0 cm
- Altezza: 0 cm
- Larghezza: 0 cm
- Profondità: 0 cm
- Peso: 0 Kg

## Contenuto dell'imballo

- Subwoofer
- Numero di satelliti: 5
- Cavo stereo da 3,5 mm
- Guida d'installazione rapida
- Telecomando: Cablato



Data di rilascio  
2024-04-15

Versione: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)