

PHILIPS



Auriculares realmente
inalámbricos

3000 series

Reducción de ruido Pro

Sonido natural y graves
dinámicos

Estuche de carga compacto

Hasta 24 horas de reproducción



TAT3509GY

Sumérgete sobre la marcha

Siempre estarás en el lugar perfecto para usar los auriculares inalámbricos con reducción de ruido que reaccionan a tu entorno en tiempo real. Disfruta de música, vídeos y llamadas con graves profundos, incluso a un volumen bajo.

Auriculares realmente inalámbricos. Reducción de ruido adaptable

- Sumérgete con la reducción de ruido Pro
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Siempre listo: estuche de carga compacto y modo mono
- Hasta 24 horas de reproducción (18 horas con la reducción de ruido activada)

Sonido excelente, controles personalizables

- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad
- Controles táctiles auditivos personalizables
- Aplicación Philips Headphones para personalizar los ajustes y controles
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Desde tu lista de reproducción favorita a responder una llamada

- Conexión Bluetooth multipunto sólida
- Conecta dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips

3000 series

Auriculares realmente inalámbricos

TAT3509GY/00

Destacados

Reducción de ruido Pro



La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

Sonido natural. Graves dinámicos



Estos auriculares realmente inalámbricos suenan de lujo y no tendrás que subir el volumen para sacarle el mejor partido a sus altavoces de 10 mm. Activa los graves dinámicos en el auricular izquierdo o en la aplicación Philips Headphones y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso al escuchar música en silencio.

Estuche de carga compacto



Llévate el pequeño estuche de carga en el bolsillo y los auriculares siempre estarán listos. Permanecerán protegidos y se cargarán cuando no los estés usando. Además, el modo mono te permite usar cualquiera de los dos auriculares mientras el otro se carga.

Hasta 24 horas (8+16, sin ANC)

Con la función de cancelación de ruido activada, obtienes hasta 6 horas de reproducción con una carga completa y 12 más de la funda (8 y 16 sin reducción de ruido). Si necesitas un extra rápido, carga los auriculares durante 15 minutos para obtener una hora más. El estuche en sí mismo se puede recargar a través de USB-C.

Llamadas nítidas

Tu voz se oír con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz a la vez que un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

Controles táctiles integrados

Los controles táctiles integrados permiten controlar la reducción de ruido, la reproducción, el volumen y las llamadas. ¿Prefieres usar solo el

auricular izquierdo o el derecho? Personaliza la configuración de los controles desde la aplicación complementaria Philips Headphones.

Aplicación Philips Headphones

Además de personalizar los controles táctiles, nuestra aplicación Headphones te permite desactivar la reducción de ruido adaptable y tomar el control. También puedes usarla para mantener actualizado el firmware de tus auriculares, administrar los dispositivos conectados o ajustar la ecualización.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

Con una clasificación IPX4, estos auriculares realmente inalámbricos son resistentes a cualquier salpicadura. Aguantarán un poco de sudor y no tendrás que preocuparte de que la lluvia te pille en la calle.

Conexión Bluetooth sólida

La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

Distintivo del audio de Philips

Desde música hasta podcasts, disfruta de todo lo que escuches. Estos auriculares realmente inalámbricos cuentan con unos grandes altavoces ajustados al distintivo audio de Philips para que siempre disfrutes de un sonido cálido y natural con graves profundos.

3000 series

Auriculares realmente inalámbricos

TAT3509GY/00

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: Cerrado
Diámetro del altavoz: 10 mm
Tipo de altavoz: Dinámico
Resistencia: 16 ohmios
Sensibilidad: 104 dB (1000 Hz)
Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Entrada de alimentación máxima: 10 mW

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.3
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 23.5 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 22.50 cm
Peso bruto: 2.996 kg
Altura: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Peso neto: 1.57 kg
Peso tara: 1.426 kg

Comodidad

Control de volumen
Resistencia al agua: IPX4
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo mono para TWS
Pausa automática (sensor IR)
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto

Caja interior

Longitud: 10.90 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 10.30 cm
Altura: 11.50 cm
Peso neto: 0.20 kg
Peso bruto: 0.317 kg
Peso tara: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Potencia

Recargable
Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de carga: 2 hora(s)

Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 6+12 hora(s)
Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 8+16 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
Tipo de batería (estuche de carga): Lithium Polymer (built-in)
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer (built-in)
Capacidad de la batería (auriculares): 58 mAh
Capacidad de la batería (estuche): 420 mAh
Peso de la batería (total): 9,81 g

Dimensiones del embalaje

Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: Colgante
Número de productos incluidos: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Altura: 12,5 cm
Anchura: 9,5 cm
Profundidad: 3,4 cm
Peso bruto: 0,093 kg
Peso neto: 0,066 kg
Peso tara: 0,027 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
Estuche de carga
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Gris
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

Funciones de ANC

Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
Modo de conciencia del exterior
ANC adaptable
Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Táctil multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

Dimensiones

Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x Al.): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Peso total: 0,045 kg

