

Philips Philips  
Wasserspender

### Arbeitsfläche

Umkehrosmose-Filtration  
Raumtemperiert und heiß  
4,8L Leitungswasserbehälter

**ADD6902HWHO1/10**



# Garantiert frisch schmeckendes Wasser: Raumtemperatur & heiß

Dieser Wasserspender eignet sich perfekt für junge Menschen und kleinere Haushalte, die sich ein unkompliziertes aber exquisites Leben wünschen. Neben seinem hochwertigen Retrodesign liefert er zudem frisch schmeckendes Wasser, garantiert durch den SGS Geschmackstest.

#### **Saubereres Wasser garantiert**

- Die Aquaporin Inside Technologie filtert Wasser besser als je zuvor
- Besser schmeckendes Wasser durch hochwertigen Aktivkohlefilter

#### **Getränkzubereitung nach Ihren Wünschen**

- Frisches, heißes Wasser bei Bedarf in wenigen Sekunden
- 5 Temperatureinstellungen für unterschiedliche Bedürfnisse
- Häufig verwendete Mengeneinstellungen per Tastendruck

#### **Für maximale Bequemlichkeit**

- Tragbare Kanne mit gereinigtem Wasser
- Plug & Play, keine Installation erforderlich
- Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie an einen rechtzeitigen Filterwechsel

#### **Sorgenfreie Verwendung und Wartung**

- 2.000-L-Filterleistung
- Selbstreinigungsmodus zur regelmäßigen Reinigung der Wasserleitungen

# PHILIPS

# Daten

## Filterleistung

- Chlor-Reduzierung
- Reduzierung der Wasserhärte
- Reduziert Bakterien
- Reduziert Pestizide
- Reduziert VOC
- Reduziert Viren
- Reduziert Schwermetalle
- Reduzierung des Gesamtgehalts an gelösten Feststoffen
- Abwasserverhältnis: 75% (3:1)
- Filterstufe: 5 Stufen

## Geltende Bedingungen

- Nennspannung: 220 V
- Nennleistung: 2150 W

## Technische Daten – Filter

- Filterpräzision: Bis zu 0,0001 Mikrometer

- Filterkapazität: 2000 l
- 4-in-1 AQP RO Filter: ADD547/10
- All-in-One-AQP-RO-Filter: Bis zu 12 Monate
- Aktivkohlefilter nach Kokosnussschale: ADD547/10

## Allgemeine Spezifikationen

- Geeigneter Wassereinlass: RO-gereinigtes Wasser
- Produktabmessungen (L x B x H): 211\*398\*333 mm
- Wasser-Einlasstemperatur: 5 bis 38 °C
- Anzeige: LED
- Kanne mit gereinigtem Wasser
- Fassungsvermögen der Kanne mit gereinigtem Wasser: 1,3L
- Leitungswasserbehälter: 4L Fassungsvermögen
- Ursprungsland: Hergest. in China
- Einlasswasserdruck: 0,1 bis 0,4 MPa

# Besonderheiten

## Aquaporin Inside® Technologie

Die biomimetische Umkehrosmosemembran nutzt die Kraft der Natur und enthält Aquaporin Proteine, um die eigenen Wasserfiltrationsprozessen zu replizieren und Wasser schneller und besser als je zuvor zu filtern. Das Filtersystem kann 110 Arten von schädlichen Substanzen bis zu einer Größe von 0,0001 Mikrometer\* effektiv entfernen und bietet Ihnen und Ihrer Familie sauberes, frisch schmeckendes Wasser.

## Post-RO-Aktivkohlefilter

Der Aktivkohlefilter besteht aus einer natürlichen Kokosnussschale, die einen Iodwert von bis zu 1200 und feine Poren von bis zu 1 Mikrometer aufweist. Diese hohe Qualität garantiert einen klaren und reinen Geschmack. Von SGS-Wassersommeliären geprüft und anerkannt!

## Heißes Wasser innerhalb von Sekunden

Das frische, heiße Wasser wird in Sekundenschnelle mit genau der gewünschten Temperatur ausgedient, so dass sich das Aroma Ihrer zubereiteten Spezialitäten voll entfalten kann.

## 5 Temperatureinstellungen

Genießen Sie rein schmeckendes Wasser, ob raumtemperiert oder kochend heiß. Bereiten Sie Tee, Kaffee oder Folgemilch zu: Das Produkt bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

## Häufig verwendete Mengeneinstellungen

Dank unterschiedlicher Einstellungen können Sie die jeweils geeignete Wassermenge auswählen: ob für Tassen, Becher, Flaschen oder sogar Kannen.

## Tragbare Kanne mit gereinigtem Wasser

Dank des Designs der tragbaren Kanne mit gereinigtem Wasser haben Sie immer ausreichend Wasser mit reinem Geschmack, das Sie zum Kochen und Zubereiten von Getränken mitnehmen können. Sie können sogar eine Kanne mit gefiltertem Wasser im Kühlschrank für Kaltgetränke kühlen und die andere Kanne zum Nachfüllen in der Wasserstation aufbewahren.

## Ohne Installation

Der Spender funktioniert, sobald Sie ihn an Strom anschließen und einschalten. Keine Ausrichtung erforderlich.

## Erinnerung an Filteraustausch

Die Anzeige der Filterlebensdauer erinnert Sie daran, den Filter rechtzeitig zu wechseln, damit Sie immer die beste Filterleistung erhalten.

## Lange Filterlebensdauer

Der RO-Filter eignet sich zum Filtern von 2000 Litern Wasser und spart so jedes Jahr Tausende von Plastikflaschen ein. Er ist also nicht nur gut für Sie, sondern auch für die Umwelt.

## Selbstreinigungsmodus

Nach Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub aktivieren Sie einfach den Selbstreinigungsmodus, um die Wasserleitungen mit heißem Wasser zu spülen. So können Sie sich noch mehr auf die Hygiene des Systems verlassen.



Ausstellungsdatum  
2024-04-16

Version: 1.1.1

EAN: 48 95244 61247 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Von einer externen Prüfstelle unter Laborbedingungen geprüft. Die mit Hilfe dieser Wasserfilter reduzierten Verunreinigungen oder anderen Substanzen befinden sich nicht zwingend im Wasser aller Benutzer.