

Philips
Altavoz con base

para iPod/iPhone
Batería recargable

DS7550/37



Fácil de transportar

Obsesión por el sonido

Este altavoz Fidelio compacto, portátil y de gran rendimiento de audio fue especialmente diseñado para que lo lleves a todas partes. Funciona con una batería recargable de larga duración y tiene un resistente acabado en aluminio. Además, incluye una funda de transporte para que puedas disfrutar de la mejor música estés donde estés.

Versátil y realmente portátil

- Batería de ion-litio recargable para más horas de música
- Funciona con baterías o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

Diseño portátil

- Diseño estético, delgado y compacto para guardar fácilmente
- Sólido acabado en aluminio y funda protectora para máxima protección

Sonido inigualable

- Tecnología wOOx para graves profundos, precisos y sin distorsiones
- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

PHILIPS

Destacados

Tecnología wOOx



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la

gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Entrada auxiliar para una conexión simple

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Funcionamiento con baterías o alimentación de CA

Funciona con baterías o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas

Acabado en aluminio y funda protectora

Sólido acabado en aluminio y funda protectora para máxima protección

Estético y compacto

Diseño estético, delgado y compacto para guardar fácilmente

Batería recargable integrada

Batería de ion-litio recargable para más horas de música

Tecnología de protección

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Aplicación DockStudio disponible en App Store



La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): $\leq 10\text{ W}$
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Sistema de imanes de neodimio: Y

Conectividad

- Entrada auxiliar: Y

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: Batería integrada
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

Accesorios

- Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm

Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 2
- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 310 x 110 x 40
- Peso con embalaje incluido: 1,04 kg
- Peso de la caja principal: 2.3 kg
- Peso: 0.76 kg
- Dimensiones de la caja principal: 175 x 162 x 440 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPhone, Carga de iPod

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita en App store: Y
- Compatibilidad: iPhone OS 3.0
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, Controles de reproducción
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Estado de la batería: Estado de la batería del altavoz



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 11.0.6

UPC: 6 09585 18953 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com