

Philips
Altavoz con base

para iPod/iPhone
Batería recargable

DS7650



Suficientemente resistente para viajar contigo por todo el mundo

Obsesión por el sonido

Este altavoz es compacto y muy fácil de transportar y te ofrece el mejor rendimiento. Ha sido especialmente diseñado para reproducir la música de tu iPhone o iPod con máxima potencia. Además, como es fácil de transportar puedes llevarlo vayas donde vayas para disfrutar siempre de tu música favorita.

Versátil y realmente portátil

- Batería de ion-litio recargable para más horas de música
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Irrompible y a prueba de golpes para transporte seguro
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

Diseño portátil

- Diseño estético, delgado y compacto para guardar fácilmente

Sonido inigualable

- Tecnología wOOx para graves profundos, precisos y sin distorsiones
- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

PHILIPS

Destacados

Tecnología wOOx



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo

presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Estético y compacto

Diseño estético, delgado y compacto para guardar fácilmente

Entrada auxiliar para una conexión simple

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Tecnología de protección

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Irrompible y a prueba de golpes

Este altavoz con base portátil es perfecto para que puedas manipularlo sin preocupaciones. Su diseño de vanguardia incluye una estación base con los últimos avances en resistencia a los golpes y una estructura rígida. La durabilidad de la base es inigualable, ya que es capaz de soportar caídas de hasta dos metros y hasta 100 kg de peso sobre él. Así, podrás llevarlo a cualquier parte sin preocupaciones, ya que tendrás la certeza de que no sufrirá daños durante el transporte.

Batería recargable integrada

Batería de ion-litio recargable para más horas de música

Aplicación DockStudio disponible en App Store



La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): $\leq 10\text{ W}$
- Sistema de sonido: Estéreo

Conectividad

- Entrada auxiliar: Y

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: Batería integrada
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

Accesorios

- Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 305 x 47 x 115 mm
- Peso con embalaje incluido: 1.1 kg
- Peso: 0.8 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 151 x 80 x 396 mm

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod Touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Compatibilidad: iOS 4.3 a iOS 10.3

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio, Descarga gratuita en App store
- Pronóstico del tiempo de 5 días: Y
- Alarma: múltiples alarmas, Temporizador
- Compatibilidad: iPod Touch, iPhone iOS 4.3 o posterior
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, Controles de reproducción
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet: Y
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 5.0.3

UPC: 6 09585 21895 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com