

PHILIPS


AVENT

Интелигентен бебелефон

За смартфон и таблет

Съвместим с iOS и Android

Изпробвайте безплатното
приложение сега

 Product Picture

SCD860



Свързва ви с вашето бебе, където и да сте

Интелигентният бебелефон позволява на вас и на близките ви да пазите мъничето си, където и да се намирате. Приложението ви позволява да превключвате автоматично между мрежите и оптимизира качеството на звука и видеото за най-добрата връзка с бебето ви

Персонализиран за вашите нужди

- Многоцветна нощна светлина за успокояване и приспиване на бебето ви
- Персонализирайте настройките, наблюдавайте така, както желаете
- Избор от приспивни песни за спокоен, доволен сън
- Успокояваща функция за обратна връзка с вашето бебче

Сигурна и лична връзка

- Поддържа няколко камери/наблюдатели, поканете близките си
- Производителност на наблюдение, зависи от Wi-Fi връзката
- Просто използвайте QR кода, за да настроите и изтеглите приложението
- До 720p HD качество за дневно и нощно виждане

Акценти

Сигурна и лична връзка

Връзката е напълно сигурна и поверителна. Можете да поканите и близките си да гледат, където и да сте вие или те. Налични са общо 10 профила.

Приложението поддържа до 10 камери с 3-ма наблюдатели едновременно на камера.

Wi-Fi връзка

Необходимо е и бебелефонът, и приложението да са свързани към интернет. Бебелефонът се свързва с интернет чрез Wi-Fi, което прави производителността на бебелефона директно зависима от производителността на Wi-Fi връзката. Уверете се, че интелигентният бебелефон Philips Avent е разположен в близост до Wi-Fi маршрутизатора, или използвайте Wi-Fi усилвател/адаптер в мрежа с интегриран Wi-Fi за усилване на Wi-Fi сигнала близо до бебелефона. Вашето смарт устройство може да бъде свързано към интернет чрез 3G, 4G или Wi-Fi, като ви позволява да наблюдавате мъничето си, където и да сте.

Персонализиран за вашите нужди

Можете да настроите функциите на продукта както и когато пожелаете. Независимо дали това е цветът на нощната светлина, или специфична приспивна песен.

Лесна настройка

Интелигентният бебелефон Philips Avent е изключително лесен за настройване. Просто изтеглете приложението и използвайте QR кода в приложението, за да свържете камерата към вашата локална Wi-Fi мрежа. Приложението включва

ръководство за потребителя за използване за първи път, което ще ви помага и ще обяснява бутоните и функциите на приложението.

Дневно и нощно виждане

Виждайте и чувайте бебето си и през деня, и през нощта. Камерата предоставя превъзходно качество до 720p HD за дневно и нощно виждане. Пълноцветно през деня и инфрачервено черно-бяло през нощта.

Успокояващи приспивни песни

Помага на бебето ви да се унесе в сън, като изпълнява една от 10-те успокояващи приспивни песни. Включете приспивните песни директно чрез камерата в стаята на бебето ви или ги регулирайте от разстояние чрез приложението. Можете да изберете кои песни да се изпълняват в даден момент.

Многоцветна нощна светлина

Използвайте многоцветната нощна светлина, за да създадете нежно успокояващо усещане, което ще приспи бебето ви. Включете нощната светлина директно чрез камерата в стаята на бебето ви или я регулирайте от разстояние чрез приложението. Можете да определите цвета на светлината или да зададете таймер, за да решите кога да се включи.

Функция за обратна връзка с вашето бебе

Успокоявайте бебето си със звука на гласа си с приложението, където и да сте.

Спецификации

Качество на видеоклип

Експонация: Автом.

Разделителна способност: до 720 p HD (1280 x 720)

Видео кодек: H.264

Баланс на бялото: Автом.

Камери

Сензор за околна светлина

Апертура: F2.8

Режим на фокусиране: Неподвижен

Сензор: 1,3-мегапикселов сензор на камерата

Зрителен ъгъл: Хоризонтално 57,7°, Вертикално 44,9°

Фокусно разстояние: 0,2 - 3 метра

Wi-Fi връзка на камерата: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz, не е съвместима с 5 GHz)

Софтуер

Съвместимост с Android: версия 4.4 и по-нова (телефон/таблет)

Автоматично актуализиране на приложението:

Автоматично актуализиране на фирмуера на камерата

Инсталиране: през Apple App Store или Google Play магазина

Съвместимост с iPad: Версия iOS 9 и по-нова, iPad 2 и по-нови

Съвместимост с iPhone: Версия iOS 9 и по-нова, iPhone 4S и по-нови

Съвместимост с iPod: Версия iOS 9 и по-нова, iPodTouch 5-то поколение и по-нови

Захранване

Волтаж: 100 – 240 V

Номинална честота: 50 – 60 Hz

Характеристики

Регулируем зрителен ъгъл

Цифрово мащабиране и завъртане: Да, във функцията на приложението

Функция за отговор

Автоматичен нощен режим: Инфрачервена

Лесна настройка чрез QR код

Няколко камери на монитора: 10

Няколко наблюдатели: 3 едновременно

Нощна светлина: Многоцветно

Успокояващи приспивни песни: 10

Дневно и нощно виждане

Какво включва

Адаптер

Интелигентен бебелефон

Конзола за стена

