

PHILIPS

True wireless
kulaklıklar

3000 series

Gürültü Engelleyici Pro

Doğal ses. Dinamik Bas

Cep boyu şarj kutusu

24 saate kadar oynatma süresi



TAT3509WT

Her yerde mükemmel deneyim

Bulunduğunuz ortama göre tepki veren gürültü önleyici true wireless kulaklıklar her yerde üstün bir dinleme deneyimi sunar. Düşük ses seviyesinde bile derin bas sağlayarak müzik dinlerken, video izlerken ve arama gerçekleştirirken mükemmel ses elde edersiniz.

True wireless kulaklıklar. Uyarlanabilir gürültü engelleme

- Gürültü Engelleyici Pro ile sürükleyici deneyim
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- Her zaman hazır. Cep boyu şarj kutusu ve mono modu
- 24 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 18)

Mükemmel ses, özelleştirilebilir kontroller

- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
- Özelleştirilebilir kulak üstü dokunmatik kontroller
- Philips Headphones uygulaması. Ayarları ve kontrolleri kişiselleştirin
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

Hem favori çalma listeleriniz hem aramalarınız için ideal

- Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı
- Aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanın
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

Özellikler

Gürültü Engelleyici Pro



Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği, rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüyü gerçek zamanlı olarak önlemek için çevrenize hızla tepki verir. Etrafınızda neler olduğunu duymak istiyorsanız Farkındalık Modu dışarıdan gelen seslerin duyulmasını sağlar. Hızlı Farkındalık sesleri geliştirir, böylece kulaklığınızı çıkarmadan sohbet edebilirsiniz.

Mükemmel ses. Dinamik Bas



Bu true wireless kulaklıklar harika ses sunar ve 10 mm sürücülerden en iyi sesi elde etmek için sesi çok açmanız gerekmez. Dinamik Bas özelliğini sol kulaklığınızdan veya Philips Headphones uygulamasından etkinleştirin, böylece müziğinizi kısık seste dinlerken bile en sevdiğiniz bas seslerini tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.

Cep boyu şarj kutusu



Cebinizdeki küçük şarj kutusuyla dışarı çıkın ve kulaklıklarınız her zaman sizin için hazır olsun. Kullanmadığınız zamanlarda korunmaya ve şarj olmaya devam ederler. Mono modu sayesinde biri şarj olurken diğer kulaklığı kullanabilirsiniz.

24 saate kadar (8+16, ANC kapalıyken)

Gürültü engelleme özelliği açıkken tam şarjla 6 saate kadar oynatma süresi sunar, kutu ise 12 saat ek süre sağlar (gürültü engelleme özelliği kapalıyken 8 saat elde edersiniz ve kutu 16 saat ek süre sağlar). Daha hızlı bir performans için kulaklıkları 15 dakika şarj ederek bir saat daha kullanabilirsiniz. Kutu ise USB-C ile şarj edilebilir.

Net arama sesi

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Kulak üstü dokunmatik kontroller

Gürültü engelleme, müzik çalma, ses düzeyi ve aramalar için kullanışlı kulak üstü dokunmatik kontroller bulunmaktadır. İster sol ister sağ

kulaklığı kullanın, bu kontrollerin nasıl ayarlanacağını Philips Headphones yardımcı uygulaması aracılığıyla özelleştirebilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması

Headphones uygulamamız, dokunmatik kontrolleri özelleştirmenin yanı sıra uyarlanabilir gürültü engelleme özelliğini kapatmanızı ve seviyeleri kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca uygulamayı kullanarak kulaklıklarınızın ürün yazılımını güncel tutabilir, bağlı cihazları yönetebilir, kaybolan kulaklığınızı bulabilir ve uygulama içi ekolayzer işlevini kullanabilirsiniz.

IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Bu true wireless kulaklık, IPX4 derecesi sayesinde su sıçramalarına tamamen dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

Kesintisiz Bluetooth bağlantısı

Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

Philips ses imzası

İster müzik ister podcast, bu kulaklıklarla dinlediğiniz her şeyi seveceksiniz! Bu true wireless kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş sürücülere sahiptir. Dinlediğiniz her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkaracaksınız.

3000 series

True wireless kulaklıklar

TAT3509WT/00

Teknik Özellikler

Ses

Akustik sistem: Kapalı
Hoparlör çapı: 10 mm
Sürücü tipi: Dinamik
Empedans: 16 Ohm
Hassasiyet: 104 dB (1K Hz)
Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
Maksimum güç girişi: 10 mW

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,3
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maksimum menzil: En fazla 10 m
Çok noktalı bağlantı
Desteklenen codec: SBC

Dış Karton

Uzunluk: 23.50 cm
Ambalaj sayısı: 24
Genişlik: 22.50 cm
Brüt ağırlık: 2.996 kg
Yükseklik: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13965 4
Net ağırlık: 1.57 kg
Dara ağırlığı: 1.426 kg

Kolaylık

Ses seviyesi kontrolü
Su geçirmezlik: IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
TWS için mono modu
Otomatik duraklatma (IR sensörü)
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Kontrol türü: Touch

İç Karton

Uzunluk: 10.90 cm
Ambalaj sayısı: 3
Genişlik: 10.30 cm
Yükseklik: 11.50 cm
Net ağırlık: 0.20 kg
Brüt ağırlık: 0.317 kg
Dara ağırlığı: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 13965 1

Güç

Şarj edilebilir
Pil sayısı: 3 adet
Şarj süresi: 2 saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık): 6+12 saat

Müzik oynatma süresi (ANC kapalı): 8+16 saat
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 1 hr
Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (built-in)
Pil kapasitesi (Kulaklık): 58 mAh
Pil kapasitesi (Kılıf): 420 mAh
Pil ağırlığı (Toplam): 9,81 g

Ambalaj boyutları

Ambalaj türü: Karton
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
EAN: 48 95229 13965 7
Yükseklik: 12,5 cm
Genişlik: 9,5 cm
Derinlik: 3,4 cm
Brüt ağırlık: 0,093 kg
Net ağırlık: 0,066 kg
Dara ağırlığı: 0,027 kg

Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Kulaklık uçları: 3 çift (S/M/L)
Şarj kutusu
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

Renk: Beyaz
Kulak bağlantısı malzemesi: Silikon
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi: Silikon kulaklık ucu

Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20345 7

ANC özellikleri

ANC teknolojisi: Hibrit, ANC Pro
Farkındalık modu
Uyumlu ANC
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme: Çok İşlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği

Boyutlar

Kulaklık boyutları (GxDxY): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Toplam ağırlık: 0,045 kg

