



Philips Ultinon Access
車頭燈泡

LED-HL [≈H4/H19]

直接安裝型 LED 燈泡
6000 K 冷白光
先進汽車系統



LUM11342U2500X2

升級，上路，馳騁。

安裝快速簡單

搭配飛利浦 Ultinon Access LED 系列，為車頭燈升級。這些燈泡的安裝方式與鹵素燈一樣，快速簡單！提升車輛的照明品質，享受最新的 LED 科技。

安裝快速簡單

- 隨插即用安裝

更出色的照明效能

- 光束效果優於鹵素燈

飛利浦品質可靠

- 符合車用標準
- 長效性能

PHILIPS

車頭燈泡

LED-HL [≈H4/H19] 直接安裝型 LED 燈泡, 6000 K 冷白光, 先進汽車系統

規格

行銷規格

- 產品特色: 直接安裝型 LED 燈泡
- 期望效果: 安裝快速簡單

產品說明

- 應用: 遠光燈、近光燈
- 機座: P43t-38/PU43t-3
- 型號: LED H4/H19 11342 U2500 X2
- 型號 LED 類型: [≈H4]、[≈H19]
- 操作溫度: -40° C / +85° C
- 範圍: Ultinon Access
- 技術: LED
- 類型: H4、H19
- 符合 ECE R37: 無
- 符合 ECE R10: 是
- 無極性: 是

使用壽命

- 使用壽命: 1500 小時

照明特性

- 流明: 1500 lm/1000 lm
- 色溫: 6000 K

電力特性

- 瓦數: 20W
- 電壓: 12V

訂購資訊

- 訂購條目: 11342U2500X2
- 訂購代碼: 72891931

包裝資料

- 包裝: X2
- EAN1: 6974260728919
- EAN3: 6974260728926

包裝產品資訊

- 每件總重: 119.5 g g
- 長度: 4.8 cm cm
- 寬度: 10.2 cm cm
- 高度: 10.6 cm cm
- 每件淨重: 44.3 g g
- 包裝數量: 2 入
- MOQ (專業人士適用): 6 組

外包裝資訊

- 長度: 15.5 cm cm
- 寬度: 11 cm cm
- 高度: 22 cm cm
- 每件總重: 717.00 g g
- 總重 [公斤]: 0.85

LUM11342U2500X2/20

焦點

隨插即用安裝

飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡安裝輕鬆快速，讓改裝易如反掌！飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡體積小巧，並配備 IEC 60061 相容燈座，因此不需要檢查相容性或使用轉接環。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡的直接安裝型設計與鹵素燈泡的規格相同，能直接安裝在狹小空間，還能輕鬆安裝於配備 H4/H19 型燈泡的車款上，並與大多數車型相容*。

光束效果優於鹵素燈

飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡採用通用的小巧設計，提供比鹵素燈泡更佳的光束效果。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡採用最新的 LED 創新技術，提供與標準 ECE 鹵素燈泡相同的流明光通量，但只需較少能源，就可以大幅提升光束效果。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡為駕駛提供更佳道路視野，讓您更容易發現障礙物，開車上路更安全。

符合車用標準

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業夙負盛名，迄今已有超過 100 年的歷史。我們瞭解產品效能取決於產品是否符合現今汽車環境需求，因此致力於設計最符合業界標準的產品。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡符合電磁干擾的 EMI 標準。我們的燈泡採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，不會干擾其他車輛組件的運作。

長效性能

飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡經過嚴格測試與檢查，確保燈泡長久耐用並具長效性能。我們產品系列的使用壽命最高可達同級鹵素燈泡的三倍，而且在整個燈泡壽命期間能持續散發均勻光線。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡在飛利浦保固政策範圍內。飛利浦 Ultinon Access LED 燈泡讓您享受現今最優質的照明技術。



發行日期 2024-04-18

版本: 6.6.1

EAN: 69 74260 72891 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 請確實依循相關當地法規使用 LED 改裝燈，若有違反相關規範需自行負責。這些燈泡未獲得在公共道路上使用的許可。