



Philips
Мобильный телефон

659

CT6598

Обретите движение!

Видеозапись движения

Бывают моменты, которые невозможно передать одним снимком: современный Philips 659 - это уникальный складной телефон, который позволяет записывать высококачественное видео примечательных моментов продолжительностью до 1 минуты.

Добавьте вашему зрительному восприятию новое измерение

- Автоматическая экспозиция для автоматического управления яркостью
- Функция Многократная съемка для последовательной съемки
- Цифровое увеличение: до 4-х кратного
- Видеосъемка: до 16 кадров в секунду

Привнесите в вашу жизнь краски

- Дисплей TFT с 65 536 восхитительными цветами
- Цветной внешний дисплей OLED

PHILIPS

Особенности

Видеосъемка: 16 кадров/сек

Усовершенствованная функция видеозаписи позволяет записывать знаменательные моменты жизни, создавая плавные, высококачественные видеоклипы продолжительностью до 1 минуты при 16 кадрах в секунду.

Многократная съемка

Многократная съемка позволяет одним нажатием кнопки сделать ряд последовательных снимков. Опции последовательной съемки: время и интервал.

Автоматическая экспозиция

Фотокамера телефона оснащена функцией автоматической настройки экспозиции в соответствии с условиями освещения, что позволяет делать снимки даже при очень слабом освещении или ночью.

4-х кратное цифровое увеличение

Можно производить увеличение или уменьшение кадра до 4-х кратного. В режиме камеры просто нажмите клавиши навигации Up (Больше) или Down (Меньше) для быстрого увеличения или уменьшения. Нажмите и удерживайте клавиши навигации Up (Больше) или Down (Меньше) для непрерывного увеличения или уменьшения снимка.

Цветной внешний дисплей OLED

Высокотехнологичный цветной дисплей OLED с 3 областями желтого, зеленого и синего цветов, 96 x 64 пикселей служит для отображения даты, времени, сведений о вызывающих абонентах и сообщениях. Беглый взгляд на дисплей дает полную информацию о состоянии телефона.

Дисплей TFT с 65 тысячами цветов

Изумительный цветной дисплей TFT с 65 тысячами цветов обеспечивает высокий контраст и высокую яркость всех 65 536 восхитительных цветов, а сверхмалый шаг пикселей обеспечивает яркие и четкие цветные изображения.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Разрешение основного дисплея: 128x160 pixels
- Технология основного дисплея: TFT
- Цвета основного дисплея: 65536
- Строки текста: 6 строк
- разрешение дополнительного дисплея: 96x64 pixels
- Технология дополнительного дисплея: OLED

Создание фотоснимков

- Камера: Встроенная
- Разрешение изображения: VGA (640x480)
- Цифровой зум: x2
- Формат файла с изображениями: JPEG
- Режим изображения: Экономичное, Нормальное, Очень хорошее
- Тип датчика изображения: CMOS

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF (87a и 89a), JPEG

Медианосители

- Встроенная память (ОЗУ): 8
- Пользовательская память: 1.5 МБ

Подключения

- Синхронизация органайзера с ПК: Lotus Notes, MS Outlook

Сетевые функции

- GPRS (прием + передача): Класс 10 (4+2), Класс B
- Сообщение: Объединенные SMS (длинные SMS), Эл. почта, EMS / 4 редакция, Предустановки сообщений (SMS, MMS), Быстрый SMS, SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений)
- Услуги: Обеспечение OTA (WAP, MMS), SIM Toolkit/Выпуск 99, WAP 1.2.1, Обзоратель

WAP Teleca2.0

- Голосовой кодек: Технология кодирования речи FR/EFR/AMR

Мощность

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч
- Время нахождения в режиме ожидания: до 400ч
- Время разговора: до 4 часов
- Время зарядки: 2,5 ч часов

Комфорт

- Язык интерфейса пользователя: Упрощенный китайский, Китайский традиционный, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Иврит, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Литовский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Словацкий, Испанский, Шведский, Тайский, Турецкий
- Удобство использования: «горячие» клавиши, Заставка экрана - цифровые часы, виброрежим
- Распределение вызовов: Стоимость вызова, Счетчики вызовов, перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Определитель номера*, Конференц-связь, Экстренный вызов, Прямая передача вызова, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Конференц-связь, Принятые звонки
- Кнопки управления: 4-сторонняя кнопка навигации и ввода, программируемые "горячие" клавиши, Боковые клавиши
- Регулировка громкости
- Часы/версия: Аналоговые, Цифровой дисплей
- Мультимедиа: Функция BeDJ, Фоторазговор
- Распознавание речи: Запись разговора, Голосовые команды, Голосовой набор
- Встроенные игры: 3
- Игры и приложения: Расписание, Будильник, Калькулятор, Конвертер Евро, Infusio - Epen v2,

Лунный календарь

- Удобен в обращении: Демонстрационный режим
- Простота навигации: активная "крышка", Автоматическая смена анимации, Меню Color Saoussel
- Язык ввода в T9: Упрощенный китайский, Китайский традиционный, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
- Управление персональной информацией: Переход на летнее время, Временные зоны, Интеллектуальная телефонная книга, Обмен визитными карточками
- Персональные/пользовательские настройки: Загружаемые анимир. GIF-изображения, Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Заставка экрана, Заставка

Звук

- Звонки: Полифония (32 тона)

Аудиозапись

- Диктофон: Технология AMR

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые аудиоформаты: Технология AMR, Midi, SP-Midi

Размеры

- Форм-фактор: "Раскладушка"
- Антенна: Встроенная
- Размеры трубки: 79 x 43 x 21 мм
- Громкость трубки: 70 см/куб
- Вес трубки: 82 г

Аксессуары

- Стандартное содержимое упаковки: Батарея,

Характеристики

Зарядное устройство, Телефонная трубка,
Международная гарантия, Информационная
листовка, Инструкция по эксплуатации

- Дополнительные аксессуары: Футляр для

переноски, Адаптер прикуривателя автомобиля,
Наушники класса Deluxe с FM-радио,
Роскошные наушники



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 4.0.5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без
предварительного уведомления Торговые марки
являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или
соответствующих владельцев.

www.philips.com