

Philips
True Wireless-hörlurar

Öronproppar utan öronpluggar

Naturligt ljud. Dynamisk bas
Laddningsfodral i fickstorlek
Tydliga samtal



TAT2139BK

Känn musiken, inte öronpropparna

Utan några öronkuddar och med ett otroligt litet laddningsfodral gör de här lätta öronpropparna att du kan rocka musiken bekvämt var du än befinner dig. Dynamisk bas ger dig djupare bas vid låga volymer och pekkontrollerna kan anpassas.

Från favoritspellistor till samtal

- Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning
- Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur

Upp till 28 timmars speltid. Litet laddningsfodral.

- Upp till 28 timmars speltid. Laddningsfodral i fickformat
- Philips Headphones-app. Anpassa öronpropparnas pekkontroller
- Tilldela endera öronpropp uppspelning, paus, hoppa över spår och volym
- Stänk- och svettåliga: IPX4

True wireless-öronproppar. Bra ljud, inget tryck

- Små, bekväma öronproppar. Inga öronpluggar, inget tryck
- Öronpropparna sitter säkert i ytterörat
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- 13 mm högtalarelement och en basförstärkningsfunktion
- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Högtalardiameter: 13 mm
- Högtalar-typ: Dynamisk
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 94 dB (1 000 Hz, -10 dBFs)
- Frekvensomfång: 20–20 000 Hz
- Maximal ineffekt: 10 mW

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.3
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: SBC

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 24
- GTIN: 1 48 95229 13956 2
- Längd: 24,80 cm
- Bredd: 22,30 cm
- Bruttovikt: 2,763 kg
- Nettovikt: 1,42 kg
- Taravikt: 1,343 kg
- Höjd: 21,20 cm

Bekvämlighet

- Vattentät: IPX4
- Philips Headphones-appsupport
- Monoläge för TWS
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Vidrör
- Google Fast Pair

Inre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- GTIN: 2 48 95229 13956 9
- Längd: 11,50 cm
- Bredd: 10,20 cm
- Höjd: 9,00 cm
- Bruttovikt: 0,305 kg
- Nettovikt: 0,18 kg
- Taravikt: 0,125 kg

Effekt

- Antal batterier: 3 delar
- Uppspelningstid för musik: 7 + 21 timmar
- Laddningstid: 2 timmar

- Snabb uppladdning: 15 mins för 1 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (Built-in)
- Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (Built-in)
- Batterikapacitet (öronpropp): 50 mAh
- Batterikapacitet (fodral): 520 mAh
- Batterivikt (total): 12,5 g

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 13956 5
- Höjd: 9,5 cm
- Bredd: 9 cm
- Djup: 3,3 cm
- Bruttovikt: 0,085 kg
- Nettovikt: 0,059 kg
- Taravikt: 0,026 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Laddare
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

Design

- Färg: Svart
- Bärstil: Öronpropp

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 2 mics

Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek
- Stöd för röstassistent

Mått

- Öronproppens mått (B x D x H): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
- Laddningsfodralets mått (B x D x H): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
- Total vikt: 0,041 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20342 6

Funktioner

Öronpropparna sitter i ytterörat

Om du inte tycker om känslan av öronpluggar i hörselgången är de här true wireless-öronpropparna något för dig! Varje öronpropp sitter i ytterörat och de smala skaften håller dem på plats. Eftersom inga öronpluggar kommer in i hörselgången känner du inget tryck, inte ens under längre lyssningssessioner.

Bra ljud. Dynamisk bas

De här true wireless-öronpropparna är små, men du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud ur högtalarelementen på 13 mm. Aktivera dynamisk bas via vänster öronpropp, eller Philips Headphones-appen, så kan du njuta av den fulla kraften hos din favoritbas, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

Tydliga samtal

När du sitter i ett samtal hörs din röst klart och tydligt! Två riktade mikrofoner fångar upp ljudet av din röst och en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen runt omkring dig. Du kan ta emot samtal via pekkontrollerna på endera öronpropp.

Upp till 28 timmar (7 + 21)

Du får 7 timmars speltid på en full laddning och 21 timmar till med fodralet. Om du behöver en snabb boost sätter du tillbaka öronpropparna i fodralet i bara 15 minuter så får du en extra timme. Det tar två timmar att ladda öronpropparna helt och fodralet kan laddas via USB-C.

Philips Headphones-app

Du kan använda Philips Headphones-appen för att hantera vilka enheter du är ansluten till eller hitta en öronpropp som saknas! Du kan även tilldela pekkontrollerna för uppspelning, paus, hoppa över spår och volym till vänster eller höger öronpropp – superpraktiskt om du använder monoläge för att lyssna via bara en öronpropp medan den andra laddas.

Stänk-/svettåliga: IPX4

Med IPX4-klassning är de här true wireless-hörlurarna helt stänkåliga. De klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.

Stabil Bluetooth-anslutning

Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellistan eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

Philips ljudsignatur

Du kommer att älska det du hör – allt från musik till podcasts! Dessa true wireless-öronproppar har stora högtalarelement på 13 mm och är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad du än gillar får du ett varmt och naturligt ljud med fylig bas.

13 mm högtalarelement

13 mm högtalarelement och en basförstärkningsfunktion

Tilldela endera öronpropp

Tilldela endera öronpropp uppspelning, paus, hoppa över spår och volym

Öronpropparna sitter säkert

Öronpropparna sitter säkert i ytterörat

Anslut till Bluetooth-enheter

Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt



Publiceringsdatum
2024-04-20

Version: 2.2.1

EAN: 48 95229 13956 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com