



Philips Philips
RO 飲水機

Aquaporin Inside® 技術
多合一整合式濾芯
瞬熱
無需安裝

ADD6901HBK01/96

輕鬆飲用純淨飲用水

配備 4 合 1 RO 濾芯

透過立即加熱科技，這款 RO 飲水機可以迅速提供各種溫度的飲水。創新的 AquaShield 多功能 RO 過濾器可移除自來水中可能存在的 110 種有害物質*。

RO 過濾器可去除 110 種有害物質

- RO 過濾器可去除 110 種有害物質*
- 3 秒隨需供應現煮熱水
- 4 種預設溫度，滿足不同需求
- 4 種預設水量，滿足不同需求
- 2,000 公升過濾容量
- 安全鎖防止操作不慎或燙傷
- ClearSmart 智能系統
- 隨插即用，無需安裝
- 紫外線 LED 去除 99.9% 的細菌**

PHILIPS

規格

過濾效能

- 去除殺蟲劑：是
- 過濾等級：4 層
- 降低水質硬度：是
- 去除鉛：是
- 去除 PFOA：是
- 濾芯使用壽命建議：12 個月 **
- 去除 PFOS：是

濾水系統

- 除氯：是

加熱效能

- 加熱方法：瞬熱

濾芯規格

- 過濾容量：2000 公升
- 精密濾網：RO：0.0001um

輸入水狀態

- 輸入水溫：5-38°C

一般規格

- 替換濾芯：ADD541
- 產品顏色：黑色
- 電壓和頻率：110V/60Hz
- 適用水源：自來水
- 進水口水溫：5-38°C
- 水溫：室溫、45、85、95 °C
- 水量：150、200、300、500 毫升
- 生水箱：4 公升
- 產品尺寸：200*302*404 公釐
- 紫外線殺菌
- 濾芯使用壽命指示

焦點

RO 過濾可去除 110 種有害物質

創新的 AquaShield 多功能 RO 濾芯可移除自來水中可能存在的 110 種有害物質*，提供與蒸餾水相近的水質。

3 秒隨需供應現煮熱水

配備瞬熱技術，只需要幾秒鐘就能依您想要的溫度提供熱水，再也不必等待。

4 種預設溫度，滿足不同需求

精準控制溫度滿足不同的需求，不再需要等待熱水降溫。無論是咖啡、茶還是蜂蜜水，都只要幾秒鐘就能做好您最愛的飲料。

4 種預設水量，滿足不同需求

150 毫升、200 毫升、300 毫升及 500 毫升，您可以隨時調校至適合的出水量，以配合您喜愛的水杯。

2,000 公升過濾容量

RO 濾芯可過濾 2,000 公升的水，每年有助於節省數以千計的塑膠瓶。因此，不僅對您好，也對環境好。

安全鎖防止操作不慎或燙傷

當輸出水溫高於攝氏 45 度時，安全鎖即自動啟動，以避免操作不慎或燙傷。

ClearSmart 智能系統

即時濾芯狀態顯示，提醒您更換濾芯。

隨插即用，無需安裝

飲水機免安裝。加上精巧設計，可隨處放置於家中。

紫外線 LED 去除 99.9% 的細菌 **

紫外線 LED 去除 99.9% 的細菌 **



發行日期 2024-04-20

版本：1.1.1

EAN: 48 95244 61110 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。此濾芯所減少的汙染物或其他物質，不一定存在於所有使用者的水中。

*** 由第三方測試機構在實驗室環境下進行測試。