

# PHILIPS



Cuffie True wireless

3000 series

Cancellazione del rumore Pro  
Audio naturale. Bassi dinamici  
Custodia di ricarica tascabile  
Fino a 24 ore di riproduzione



TAT3509GY

## Un audio immersivo ovunque ti trovi

E se potessi trovarti sempre nel posto perfetto per ascoltare la musica che ami? Con gli auricolari True Wireless, dotati di cancellazione del rumore e in grado di regolarsi in tempo reale in base all'ambiente esterno, è possibile! Dalla musica ai video, alle chiamate, offrono un audio eccellente con bassi profondi anche a basso volume.

### **Auricolari True Wireless. Cancellazione adattiva del rumore (ANC)**

- Immergiti nella musica con la cancellazione del rumore Pro
- Audio eccezionale anche a basso volume con bassi dinamici
- Custodia di ricarica tascabile e modalità mono per averli sempre pronti
- Fino a 24 ore di autonomia di riproduzione (18 con la cancellazione del rumore attivata)

### **Audio eccellente, comandi personalizzabili**

- Chiamate nitide e comunicazione senza interruzioni
- Comandi tattili on-ear personalizzabili
- App Philips Headphones: personalizza impostazioni e i comandi
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4

### **Dalle playlist preferite alle chiamate**

- Connessione multipoint Bluetooth stabile
- Collegamento a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente
- Philips sound: audio avvolgente e naturale

## 3000 series

Cuffie True wireless

TAT3509GY/00

# In evidenza

### Cancellazione del rumore Pro



La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

### Audio eccezionale. Bassi dinamici



Dotati di driver di 13 mm, questi auricolari True Wireless offrono un audio eccellente, senza dover alzare troppo il volume. Attiva la funzione Dynamic Bass toccando l'auricolare destro o tramite l'app Philips Headphones e goditi tutta la potenza dei bassi dei tuoi brani preferiti, anche a basso volume.

### Custodia di ricarica tascabile



Con la piccola custodia di ricarica in tasca, gli auricolari saranno sempre pronti per te. Rimangono protetti e in carica quando non li usi, mentre la modalità mono ti permette di utilizzare un auricolare mentre l'altro si ricarica.

### Fino a 24 ore (8+16 con ANC disattivata)

Con la funzione di cancellazione del rumore attivata, avrai a disposizione fino a 6 ore di riproduzione con una ricarica completa e 12 ore extra dalla custodia (mentre con la cancellazione del rumore disattivata, avrai 8 ore riproduzione e 16 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una carica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 15 minuti per ottenere un'ora in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

### Chiamate nitide

La tua voce sarà forte e chiara durante le chiamate. Un microfono dedicato cattura l'audio della voce mentre un algoritmo di riduzione del rumore riduce il rumore di fondo proveniente da ciò che ti circonda.

### Comandi tattili on-ear

Dotati di pratici comandi tattili on-ear per la cancellazione del rumore, la riproduzione, il volume e le chiamate. Preferisci utilizzare

l'auricolare sinistro o destro? Personalizza la configurazione dei comandi tramite l'app di supporto Philips Headphones.

### App Philips Headphones

Oltre a personalizzare i comandi tattili, l'app Philips Headphones consente di disattivare la cancellazione adattiva del rumore e di controllare autonomamente i livelli. Tramite l'app puoi anche aggiornare il firmware degli auricolari, gestire i dispositivi connessi o trovare un auricolare mancante. È anche disponibile un equalizzatore in-app.

### Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Grazie alla classificazione IPX4, le cuffie True Wireless sono completamente resistenti agli schizzi. Non temono né sudore, né pioggia improvvisa.

### Connessione Bluetooth stabile

La connettività Bluetooth avanzata ti offre una connessione più stabile per uno streaming senza interruzioni. Potrai connetterti a due dispositivi Bluetooth (iOS o Android) contemporaneamente. Ascolta la tua playlist oppure il tuo podcast preferito senza interruzioni e senza fastidiosi cali dell'audio.

### Il suono caratteristico di Philips

Dalla musica ai podcast, l'ascolto sarà sempre piacevole! Questi auricolari True wireless dotati di driver di grandi dimensioni e ottimizzati per il Philips sound, ti offrono un audio avvolgente e naturale, con bassi profondi, per qualunque cosa tu voglia ascoltare.

## 3000 series

Cuffie True wireless

TAT3509GY/00

# Specifiche

### Audio

Sistema acustico: Chiuso  
Diametro altoparlante: 10 mm  
Tipo di driver: Dinamico  
Impedenza: 16 Ohm  
Sensibilità: 104 dB (1K Hz)  
Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz  
Potenza in ingresso massima: 10 mW

### Connettività

Versione Bluetooth: 5,3  
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP  
Distanza massima: Fino a 10 m  
Connessione multipoint  
Codec supportati: SBC

### Scatola esterna

Lunghezza: 23,5 cm  
Numero di confezioni consumatori: 24  
Larghezza: 22,50 cm  
Peso lordo: 2,996 Kg  
Altezza: 25,50 cm  
GTIN: 1 48 95229 14919 6  
Peso netto: 1,57 Kg  
Tara: 1,426 Kg

### Funzioni utili

Controllo del volume  
Resistenza all'acqua: IPX4  
Supporto dell'app Philips Headphones  
Modalità mono per TWS  
Standby automatico (sensore IR)  
Possibili aggiornamenti del firmware  
Tipo di comandi: Contatto

### Scatola interna

Lunghezza: 10,90 cm  
Numero di confezioni consumatori: 3  
Larghezza: 10,30 cm  
Altezza: 11,50 cm  
Peso netto: 0,20 Kg  
Peso lordo: 0,317 Kg  
Tara: 0,117 Kg  
GTIN: 2 48 95229 14919 3

### Assorbimento

Ricaricabile  
Numero di batterie: 3 pz.  
Tempo di carica: 2 ore

Autonomia di riproduzione (con ANC attivata):  
6+12 ore

Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 8+16 ore  
Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr  
Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)  
Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)  
Capacità della batteria (auricolari): 58 mAh  
Capacità della batteria (custodia): 420 mAh  
Peso della batteria (totale): 9,81 g

### Dimensioni dell'imballo

Tipo di imballaggio: Cartone  
Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso  
Numero di prodotti inclusi: 1  
EAN: 48 95229 14919 9  
Altezza: 12,5 cm  
Larghezza: 9,5 cm  
Profondità: 3,4 cm  
Peso lordo: 0,093 kg  
Peso netto: 0,066 kg  
Tara: 0,027 kg

### Accessori

Guida rapida  
Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)  
Custodia di ricarica  
Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 200 mm

### Design

Colore: Grigio  
Materiale aggancio all'orecchio: Silicone  
Tipologia auricolare: Cuffie in ear  
Tipo di vestibilità in-ear: Cuscinetto in silicone

### Telecomunicazione

Microfono per le chiamate: 2 mics

### UPC

UPC: 8 40063 20533 8

### Funzioni ANC

Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro  
Modalità di avviso  
ANC adattiva  
ANC (cancellazione attiva del rumore)

### Assistente vocale

Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google  
Attivazione assistente vocale: Pulsante touch multifunzione  
Supporto dell'assistente vocale

### Dimensioni (lpxa)

Dimensione auricolare (LxPxA): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm  
Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm  
Peso totale: 0,045 kg

