



Philips Philips
净水机

厨房

反渗透过滤
RO 纯化、热饮、冷饮和制冰多合一！
6 升原水箱

ADD8606/93

RO 纯化、热饮、冷饮和制冰多合一！

多功能饮水机将 RO 纯化、加热、降温和制冰融为一体。可根据需要，在 5° C 至 100° C 温度范围内，享受整桶口感纯净的冰饮和含矿物质的纯净水。

确保水更纯净

- 用 Aquaporin Inside 技术过滤水，成效不曾如此出色
- 将矿物质添加回水中，改善口感
- 静电紫外线消毒可抑制细菌生长
- 实时水质显示，予您加倍安心

您的饮品，您的方式

- 几秒钟内即可提供新鲜热开水
- 可根据需要提供冰爽冷水并完美制冰
- 7 档温度设定，满足您的不同需求
- 一键设定常用水量

为您的便捷而设计

- 便携纯水壶
- 即插即用；无需安装
- 大容量原水箱，避免频繁加水

PHILIPS

净水机

厨房 反渗透过滤, RO 纯化、热饮、冷饮和制冰多合一! , 6 升原水箱

产品亮点

Aquaporin Inside® 技术

利用大自然的力量, 仿生反渗透膜结合了水通道蛋白, 复制大自然自身的水过滤过程, 更快更好地过滤水, 成效不曾如此出色。该过滤系统可有效去除 110 种低至 0.0001 微米* 的有害物质, 为您和您的家人提供干净清新的饮用水。

矿化技术

矿化技术可为纯净水添加有益的矿物质, 如锶、钙和镁, 改善水的口感。

静电紫外线消毒

内置的 UV-C LED 消毒功能每小时自动启动一次, 可抑制冷却水箱中高达 99.9% 的细菌生长**。

水质显示

显示水质, 使您和家人可以放心饮水。

真正沸腾, 瞬间即热

几秒钟内即可以您喜爱的准确温度提供新鲜热水, 让冲泡的饮品香浓醇厚。与其他即热式饮水机不同, 我们的独特设计可使加热元件将水加热至真正沸腾, 为您提供真正沸腾的热水。

压缩机冷却

得益于高效的压缩机冷却系统, 您可以轻松享受如同刚从冰箱中取出般的冰爽冷水。该系统还能快速制冰——每 8 分钟可以制作一批新的冰块。

7 档温度设定

我们提供不同温度的纯净饮用水, 从爽口冰水到开水。您可以随心冲泡茶饮、咖啡、婴儿配方奶粉或冷饮。

常用水量设定

您总能找到合适的水量来装满您的茶杯、马克杯、瓶子以及甚至水壶。

便携纯水壶

这款便携纯水壶的设计方便您携带大量清水用于烹饪和制作饮料。您甚至可以将一壶过滤水放在

冰箱里冷藏, 用来制作冰饮, 同时将另一个壶放在供水站接水。

免安装

连接电源并打开时, 净水机将开始工作。无需铺设水管。

大容量原水箱

6 升大水箱无需频繁补水, 适合全家人使用。

过滤网更换提醒

滤芯寿命指示功能可提醒您及时更换滤芯, 确保理想过滤效果。

滤芯使用寿命持久

RO 反渗透滤芯可有效过滤 2000 升水, 每年帮助节省数千个塑料水瓶。不仅对您有益, 还能造福环境。

防干烧保护

缺水时系统自动阻止热水出水, 防止干烧损坏系统。

自动清洁模式

度假回来后, 只需开启自动清洁模式即可用热水清洗水管, 卫生更放心。

不含双酚 A

所有直接接触水的部件均采用不含双酚 A 的材料制造。

可连接应用程序

无论身处何地, 皆可在应用程序中安心查看水质, 并追踪您的饮水量和过滤器状态。您还可以通过应用程序自定义设置, 使净水机与您的需求最佳适配。

环保

瓶装水对环境造成的损失重大, 且成本高昂。使用这种滤水系统, 您再无需瓶装水——并可始终获得清洁卫生、口感新鲜的饮用水。

ADD8606/93

规格

过滤效果

- 减少氯
- 减少农药
- 减少细菌
- 水硬度降低
- VOC 减少
- 减少病毒
- 减少 PFOA
- 减少重金属
- 溶解性固体总量 (TDS) 降低
- 废水比: 75% (3:1)
- 过滤精度: 精度达 0.0001 微米
- 矿化
- 减少微型塑料
- 过滤重数: 5 重
- 减少 PFAS

冷却性能

- 冷却能力: 每小时 2.4 L
- 制冷系统: 压缩机冷却
- 制冷剂: R600a
- 冷却温度: 低至 5 °C
- 制冷箱容量: 1.0 升

滤网规格

- 滤芯使用寿命: 长达 12 个月
- AQP RO 过滤器: ADD580

普通参数

- 适用水源: 市政自来水
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 270*430*455 毫米
- 过滤性能: 2000 升
- 进水温度: 5-38 °C
- 额定功率: 2100 瓦
- 显示屏: LED
- 纯水壶
- 纯水壶容量: 1.4 L
- 原水箱: 6 升容量
- 加热系统: 即热式
- 原产地: 中国制造
- 进 waters 压: 0.1-0.4MPa
- 电压: 220 伏
- 紫外线消毒

** 由第三方检测机构在实验室环境下完成检测。并非所有用户的水中都有该滤水器所减少的污染物或其他物质。
*** 由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。
** 由第三方检测机构在实验室环境下完成检测。并非所有用户的水中都有该滤水器所减少的污染物或其他物质。
*** 由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。
*** 由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。
*** 由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。
*** 由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。
** 由第三方检测机构在实验室环境下完成检测。并非所有用户的水中都有该滤水器所减少的污染物或其他物质。
*** 由第三方测试机构在实验室条件下进行测试。



发行日期 2024-04-20

版本: 1.1.1

EAN: 69 71837 08454 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com