

PHILIPS



Potpuno bežične
slušalice

3000 series

Noise Canceling Pro

Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

Džepno kućište za punjenje

Do 24 sata reprodukcije



TAT3509WT

Prepustite se u pokretu

Uvek budite na pravom mestu za slušanje sa potpuno bežičnim slušalicama sa funkcijom redukovanja buke koje u realnom vremenu reaguju na okruženje. Od muzike do video poziva, zvuče odlično, sa dubokim basom, čak i ako slušate pri maloj jačini zvuka.

Potpuno bežične slušalice. Prilagodljivo redukovanje buke.

- Prepustite se uz Noise Canceling Pro
- Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass
- Uvek spremne. Džepna futrola za punjenje i mono režim.
- Do 24 sata reprodukcije (18 sa uključenim redukovanjem buke)

Odličan zvuk, prilagodljive kontrole

- Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.
- Prilagodljive kontrole na slušalicama
- Aplikacija Philips Headphones. Personalizujte postavke i kontrole.
- IPX4 otpornost na prskanje i znoj

Od omiljene plejliste do veoma važnog poziva

- Postojana Bluetooth veza sa više uređaja
- Povezivanje sa dva Bluetooth uređaja istovremeno
- Topao, prirodan zvuk. Philips zvučna slika.

3000 series

Potpuno bežične slušalice

TAT3509WT/00

Važne karakt.

Noise Canceling Pro



Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, Awareness režim propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

Odličan zvuk. Dynamic Bass



Ove potpuno bežične slušalice zvuče odlično i nećete morati da pojačavate zvuk da biste na najbolji način iskoristili njihove drajvera od 10 mm. Aktivirajte Dynamic Bass pomoću leve slušalice ili putem aplikacije Philips Headphones da biste uživali u potpunoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.

Džepno kućište za punjenje



Izadite i ponesite malu futrolu za punjenje u džepu kako bi slušalice uvek bile spremne. Biće zaštićene i puniće se dok ih ne koristite, a mono režim vam omogućava da koristite jednu od slušalica dok se druga puni.

Do 24 sata (8+16, isključeno redukovanje buke)

Sa uključenim redukovanjem buke dobijate do 6 sati reprodukcije sa potpuno napunjenom baterijom, kao i dodatnih 12 sati pomoću futrole (sa isključenim redukovanjem buke dobijate 8 sati i dodatnih 16 sati pomoću futrole). Za brzo dopunjavanje, punite slušalice 15 minuta za dodatni sat reprodukcije. Futrola može da se dopunjava putem USB-C veze.

Jasni pozivi

Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofoni beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.

Dodirne kontrole na slušalicama

Dostupne su praktične dodirne kontrole na slušalicama za redukovanje buke, reprodukciju muzike, jačinu zvuka i pozive. Želite da koristite

samo levu ili desnu slušalicu? Možete da prilagodite podešavanje tih kontrola pomoću aplikacije Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones

Pored prilagođavanja dodirnih kontrola, naša aplikacija Headphones vam omogućava da isključite prilagodljivo redukovanje buke i da preuzmete kontrolu nad nivoima. Aplikaciju takođe možete da koristite za ažuriranje firmvera slušalica ili upravljanje povezanim uređajima, uz ekvilajzer u aplikaciji.

IPX4 otpornost na prskanje / znoj

Uz oznaku IPX4, ove potpuno bežične slušalice potpuno su otporne na prskanje. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.

Postojana Bluetooth veza

Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) istovremeno. Uživajte u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podcast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.

Philips zvučna slika

Od muzike do podcasta, uživajte u onome što slušate! Ove potpuno bežične slušalice imaju velike drajvere doterane u skladu sa Philips zvučnom slikom. Šta god da volite, uživaćete u toplom, prirodnom zvuku sa dubokim basom.

3000 series

Potpuno bežične slušalice

TAT3509WT/00

Specifikacije

Zvuk

Akustični sistem: Zatvoren
Prečnik zvučnika: 10 mm
Tip drajvera: Dinamično
Impedansa: 16 Oma
Osetljivost: 104 dB (1 kHz)
Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Maksimalna ulazna snaga: 10 mW

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.3
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Veza sa više uređaja
Podržani kodek: SBC

Spoljna kutija

Dužina: 23.50 cm
Broj korisničkih pakovanja: 24
Širina: 22.50 cm
Bruto težina: 2.996 kg
Visina: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13965 4
Neto težina: 1.57 kg
Tarirana težina: 1.426 kg

Praktičnost

Kontrola jačine zvuka
Vodootporno: IPX4
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono režim za TWS
Automatsko pauziranje (IC senzor)
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dodir

Unutrašnja kutija

Dužina: 10.90 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 10.30 cm
Visina: 11.50 cm
Neto težina: 0.20 kg
Bruto težina: 0.317 kg
Tarirana težina: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 13965 1

Napajanje

Može da se puni
Broj baterija: 3 kom.
Vreme punjenja: 2 sati

Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke): 6+12 sati
Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke): 8+16 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr
Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
Kapacitet baterije (slušalice): 58 mAh
Kapacitet baterije (futrola): 420 mAh
Težina baterije (ukupno): 9,81 g

Dimenzije pakovanja

Način pakovanja: Karton
Tip postavljanja na policu: Viseći
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 13965 7
Visina: 12,5 cm
Širina: 9,5 cm
Dubina: 3,4 cm
Bruto težina: 0,093 kg
Neto težina: 0,066 kg
Tarirana težina: 0,027 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Umeći za uši: 3 para (S/M/L)
Futrola za punjenje
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 200 mm

Dizajn

Boja: Bela
Materijal slušalice: Silikon
Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20345 7

ANC funkcije

ANC tehnologija: Hybrid, ANC Pro
Awareness režim
Prilagodljivi ANC
ANC (Aktivno redukovanje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima:
Apple Siri, Google Asistent
Aktiviranje glasovnog pomoćnika:
Višefunkcionalni dodir
Podrška za glasovnog pomoćnika

Dimenzije

Dimenzije slušalice (Š x D x V): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Ukupna težina: 0,045 kg

