

Philips
Reproductor de CD

Diseño y estilo
MP3-CD
Negro y plateado

AZ1137



Disfrutá de tu música vayas donde vayas

Si disfrutás de las cosas simples de la vida y te gusta la comodidad, el reproductor de CD de Philips es la opción ideal para vos. Su diseño estético y portátil te permite sumergirte en el placer de escuchar tu música MP3 preferida con un sistema realmente fácil de usar.

Fácil de usar

- Compatible con CDs grabables y regrabables
- CD programable de 20 pistas

Disfrutá de tu música preferida en cualquier formato

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles
- Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

PHILIPS

Destacados

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW MP3 Link



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfrutá de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transferí tus CDs de audio y creá tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música preferida con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tenés que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de los temas que más te gustan en el orden que prefieras.

Compatible con CD-R/RW

«Compatible con CDs regrabables» significa que tu equipo de audio puede reproducir discos compactos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y utilizarse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y regrabarse ininidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles. La lectora láser y el sistema de circuitos del decodificador de CD de los reproductores compatibles con CD-RW están especialmente diseñados para leer la grabación por variación de fase especial del CD-RW de audio, lo que garantiza que siempre vas a poder reproducir los discos grabados en tu sistema de CD de audio.

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 2 x 1 W RMS
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Sistema de sonido: estéreo

Parlantes

- Terminación de la rejilla de los parlantes: metal
- Cantidad de altavoces integrados: 2

Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

Comodidad

- Dignos de la pantalla: 3

- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Fuente de alimentación: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V
- Cantidad de baterías: 6

Accesorios

- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, doble de suministro eléctrico
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 2,3 kg
- Profundidad de la unidad principal: 236 mm
- Altura de la unidad principal: 122 mm
- Peso: 1.8 kg
- Ancho de la unidad principal: 341 mm
- Altura del embalaje: 262 mm
- Ancho del embalaje: 371 mm
- Profundidad del embalaje: 139 mm



Fecha de publicación
2024-04-21

Versión: 2.0.9

EAN: 87 12581 51105 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.