

Philips
InEar-Kopfhörer



SBCHJ080

Innovation für Sportler

Dreifach-verstellbare Metall-Sportkopfhörer

Für noch weniger Gewicht. Der Skylon Flight ist vollständig aus leichtem Metall, hat ein radikal neues Design speziell für Sportler und Musikliebhaber und ist klein, leicht und dreifach individuell verstellbar.

Innovation für Sportler

- 15 mm Lautsprechertreiber optimiert Tragekomfort
- Dreifach-verstellbares Ohrstück für Komfort und Stabilität
- Ein 1,2 m langes Kabel, ideal für den Gebrauch im Freien
- In der Hülle sind Ihre Kopfhörer geschützt
- Kupferummantelter Aluminiumdraht verbessert Klangqualität
- Super Komfort und lange Lebensdauer
- Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.
- Neodymmagneten verstärken die Bassleistung und Empfindlichkeit
- Verstärkte Kabelverbindung garantiert zusätzliche Haltbarkeit
- für Sport und Freizeit

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: Offen
- Frequenzgang: 8 bis 24.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 15 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Typ: Dynamic
- Schwingspule: CCAW
- Maximale Eingangsleistung: 50 mW
- Empfindlichkeit: 104 dB

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Kabeltyp: OFC
- Anschlussausführung: Verchromt

Zubehör

- Tragetasche

Besonderheiten

1,2 m Kabel

Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.

15 mm Lautsprechertreiber



Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.

Verstellbares Ohrstück (3 Pos.)

Dank verstellbarer Ohrstücke können Sie unterwegs eine individuelle Anpassung vornehmen und von der optimalen Stabilität profitieren. Die drei möglichen Einstellungen garantieren Ihnen einen optimalen Tragekomfort.

Schutzhülle enthalten

Bewahren Sie Ihre Kopfhörer in dieser praktischen und weichen Schutzhülle auf, und vermeiden Sie dadurch Kabelsalat.

CCA-W-Schwingspule

Durch den hochwertigen kupferummantelten Aluminiumdraht (CCA) in den Schwingspulen des Lautsprechertreibers gewinnt der Klang beträchtlich an Qualität.

Langlebiges Metallgehäuse

Super Komfort und lange Lebensdauer

Leichtes Design

Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Neodymmagneten

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Verstärkte Kabelverbindung

Ein weiches Plastikelement an der Ohrmuschel verringert den Kabelzug, sichert die Verbindung und schützt vor Schäden durch wiederholtes Biegen.

Schweißabweisende Ohrmuschelbezüge für Sport und Freizeit



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 80459 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com